

Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

Leistungsmerkmal

Bedienung

Variante Amtsholung anzeigen



Variante Amtsholung automatisch

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

Funktionen

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl.


Die mit * - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

Variante Amtsholung automatisch

Intern anrufen *



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer




Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung *



Weitergabe intern ohne Ankündigung *



Weitergabe extern *







Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-
fon klingelt   

Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Intern-
taste  Internrufnummer des
Anrufbeantworters 

Rückfrage *

  Intern-
taste    zurück zum
1. Gespräch

Makeln extern/ intern *

  Intern-
taste    Makeln, wechseln zum
Externgespräch  ...

Makeln extern/ extern *

  Makeln    Makeln, wechseln
zu Extern 1  Makeln, wech-
seln zu Extern 2

Konferenz intern *



  Intern-
taste    Konfe-
renz 

Konferenz extern *





  Makeln    Konfe-
renz 

Variante Amtsholung "0"

Intern anrufen


Extern anrufen

    Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermit-
telt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste
drücken.






Wahl bei aufgelegtem Hörer

Wahl vorberei- ten u. wählen

    oder 







Weitergabe intern mit Ankündigung

Weitergabe intern ohne Ankündigung

Weitergabe extern *

  Makeln    Über-
gabe 

Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-
fon klingelt   

Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Internrufnummer des
Anrufbeantworters 

Rückfrage

zurück zum 1. Gespräch

Makeln extern/ intern *

Makeln, wechseln zum Externgespräch ...

Makeln extern/ extern *

Makeln Makeln, wechseln zu Extern 1 Makeln, wechseln zu Extern 2

Konferenz intern *

Konferenz

Konferenz extern *

Makeln Konferenz

Funktionen

Anklopfenden abfragen *

Anklopf- ton Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht **oder** aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden

Anklopfen abweisen

Anklopf- ton Anklopfen abweisen Gespräch fortsetzen

Anklopfschutz ein / aus

1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr. 1 = ein 0 = aus

Anklopfen/ Rückruf einleiten

Internteilnehmer ist besetzt es wird angeklopft Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist

Anrufe heranholen *

((D)) ein anderes Telefon klingelt Heranholen des Rufes (HdR)

Anrufliste - sich eintragen

Systemtelefonl. meldet sich nicht Anrufliste, Eintrag vorbereiten Sie sind in die Anrufliste eingetragen

Anrufliste anzeigen lassen

1. Eintrag anzeigen weitere Einträge anzeigen Eintrag löschen Rufnummer wird autom. gewählt

Anrufschatz programmieren und schalten

1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr. 1 = intern ein / aus 2 = extern ein / aus

Anrufschatz ein / aus *

Anrufschatz ein, im Display steht "Anrufschatz" Anrufschatz wieder ausschalten

Anrufvariante 2 ein / aus *

Anrufvariante 2 einschalten Anrufvariante 2 ausschalten **oder**


Anrufvariante 3 ein / aus *

Anrufvariante 3 einschalten Anrufvariante 3 ausschalten **oder**

Ansage über Audiomodul *

Ansage mit Freisprechen


Automatische Wahl progr.




Automatische Wahl ein / aus



Besetztton bei Besetzt



Durchsage mit Freisprechen *



Freisprechen




Funktionstasten ändern *



Gruppenbildung *



Halten (ISDN) *



Identifizieren (ISDN-Fangen)*




ISDN-Dreierkonferenz *



Memory -Rufnr./ Namen ablegen



Rufnummer anzeigen/wählen



Parken Gespräch parken



Gespräch ausparken



Raumüberwachung ein /aus



Raum überwachen einem Internteilnehmer



Relais ein- / ausschalten *



Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Externgespräch Besetztton **autom. Rückruf?** **enter** Rückruf ist eingeleitet

Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!", die obere LED blinkt **next** blättern in den Meldungen **esc**

Teilnehmernamen eingeben

set **3** **2** Name mit den Zifferntasten eingeben **set**

Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe **next** ggf. 2. Buchstaben

Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

Telefon ab-/aufschließen *

Schloß ggf. Code eingeben

Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

set **1** **3** 1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

Terminanruf speichern *

set Termin Uhrzeit **enter** Datum **set**

Terminanruf ein / aus *

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

Türöffnervariante 2 ein/aus *

set Anrufvariante 2 **next** Türöffnernummer auswählen 1 = ein 0 = aus **set**

Türsprechanlage / Türöffner betätigen *

((D)) Türöffner Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

Türsprechanlage anrufen/Türöffner heranzwischen *

Tür Türgespräch

Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

set **8** **2** 1 = ein 0 = aus **set**

zum Anrufer

set **8** **3** 1 = ein 0 = aus **set**

Umleitung von (Follow me)

set Umleitung von oder set 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus **set**

Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Interntl./ zu Externtl. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein
0 = aus

ein- / ausschalten

Umleitung zu aktiv / deaktiv

Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren *

ISDN-Anrufweiserschaltung Platz auswählen Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll

Weiserschaltziel Weiserschaltvariante auswählen
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

ein- / ausschalten *

ISDN-Anrufweiserschaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Vermittlungsstelle abwarten

Verbindungs-kosten anzeigen letzte Verbindung *

Einheiten Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

Wahl-wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

erweiterte

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewählten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

Weckanruf speichern

Wecken oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein
0 = später aktivieren

ein-/aus-schalten *

Weckanruf ggf. zurück zum Standarddisplay

ausschalten bei Weckanruf

«(D)» Weckanruf











Zielwahl * speichern

Zieltaste privat Externrufnummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrichten oder

wählen

Zieltaste privat

Einstellungen des Systemtelefons

Tonruf - Lautstärke	set	2	1		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	set
Tonruf - Klang	set	2	2		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	set
Displaykontrast	set	2	3		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	set
Mikrofon automatisch einschalten	set	2	4		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	set
Lauthör-lautstärke	set	2	5		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	set
Telefoncode	set	2	7		vierstelliger Telefoncode	set
Kostenanzeige	set	2	8		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	set
Statusanzeige / Datum	set	2	9		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	set
Sprachenumstellung	set	2	0	next	Sprache auswählen	set
Anrufliste ein / aus	set	2	*		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	set
Amtsholung einstellen	set	2	#		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	set

Name mit der Zifferntastatur eingeben:

1 ... **0**

next

next

clr

clr

ggf. mehrmals drücken, Beispiel: 1 = A
 11 = B
 111 = C
 1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint ABC oder abc.

ABC1	DEF2	GHI3
1	2	3
JKL4	MNO5	PQR6
4	5	6
STU7	VWX8	YZ9
7	8	9
	./_0	
*	0	#

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten
SNr 526 118
MNr 40 148 367

Stand: 30.05.2000

Gedruckt auf umweltfreundlichen
Recyclingpapier