

# Kurzbedienungsanleitung Speedports W 501V

Diese Kurzbedienungsanleitung ist nur ein Auszug, ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Speedports W 501V.

Leistungsmerkmal	Bedienung
Wählen extern mit spontaner Amtsholung	
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	<b>0</b>
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	* <b>3 1 #</b>
Wählen extern mit einer Verbindung ins Festnetz	* <b>1 1 #</b> <Rufnummer>
Wählen extern mit einer Verbindung ins Internet	* <b>1 2 #</b> <Rufnummer>
Wählen extern mit verkürztem Wählvorgang	<Rufnummer> <b>#</b>
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	<b>R</b>
Wählen intern mit Konfiguration Nebenstelle	
Wählen mit einer Kurzwahlnummer aus dem Kurzwahlspeicher	* * <b>7</b> <Rufnummer> <b>#</b>
Wählen mit einer Vanity-Nummer aus dem Kurzwahlspeicher	* * <b>8</b> <Rufnummer> <b>#</b>
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	* <b>0 9</b>
Anklopfen	
Ruf annehmen	<b>R 2</b>
Zurück zum 1. Gespräch	<b>R 1</b>
Ruf ablehnen	<b>R 0</b>
Rückfrage/Halten intern (extern)	
Rückfrage	<b>R</b> [ <b>0</b> *]
Zurück zum 1. Gespräch	<b>R 1</b>
Makeln	
1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen	<b>R</b> [ <b>0</b> *]
Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	<b>R 2</b>
Vermitteln	<b>R</b>
Dreierkonferenz	<b>R</b> [ <b>0</b> *] <b>R 3</b>
Externes Vermitteln	<b>R</b> [ <b>0</b> *] <b>R 4</b>
WLAN-Funktion aktivieren	<b># 9 6 * 1 *</b>
WLAN-Funktion deaktivieren	<b># 9 6 * 0 *</b>

\* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei der Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (**1** oder **2**).

# Quick Reference Guide Speedport W 501V

This quick reference guide is a short excerpt. See the Speedport W 501V user's manual for comprehensive instructions.

Feature	Operation
Dialing external calls with automatic outside dialing	
Dialing external calls with the outside line prefix	<b>0</b>
Dialing external calls with suppression of the Caller ID (CLIR)	<b>* 3 1 #</b>
Dialing external calls using the fixed-line network	<b>* 1 1 #</b> <number>
Dialing external calls using the Internet connection	<b>* 1 2 #</b> <number>
Dialing external calls with shortened dialing procedure	<Number> <b>#</b>
Dialing internal calls with automatic outside dialing	<b>R</b>
Dialing internal calls without automatic outside dialing	
Dialing with a quick-dial number from the quick-dial phone book	<b>* * 7</b> <number> <b>#</b>
Dialing with a vanity number from the quick-dial phone book	<b>* * 8</b> <number> <b>#</b>
Picking up a call (Pickup)	<b>* 0 9</b>
Call waiting	
Accepting a waiting call	<b>R 2</b>
Switching back to call no. 1	<b>R 1</b>
Rejecting a waiting call	<b>R 0</b>
Consultation / Hold (for internal and external calls)	
Consulting someone	<b>R [ 0  * ]</b>
Switching back to call no. 1	<b>R 1</b>
Alternating between calls	
Conducting a first call and establishing a connection to a second party	<b>R [ 0  * ]</b>
Switching between calls	<b>R 2</b>
Transferring calls	<b>R</b>
Three-party conference call	<b>R [ 0  * ] R 3</b>
Transferring calls to external parties	<b>R [ 0  * ] R 4</b>
WLAN enabled	<b># 9 6 * 1 * </b>
WLAN disabled	<b># 9 6 * 0 * </b>

\* Only for dialing external parties. To dial internal parties, just enter the number of the extension (**1** or **2**).