

Sicherheit geht vor

Ihr Speedport W 723V unterstützt die sog. WPS-Funktion, mit deren Hilfe Sie problemlos neue WLAN-Geräte in Ihr Heimnetzwerk einbinden können. Im Auslieferungszustand oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist sowohl WLAN als auch WPS aktiviert.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die WPS-Funktion nach der Erstinbetriebnahme Ihres Speedports deaktivieren.

Und das geht so:

Öffnen Sie in Ihrem Browser (z.B. Firefox) die Adresse <https://speedport.ip> und melden sich mit Ihrem Gerätepasswort am Speedport an.

Unter dem Menüpunkt „Konfiguration – Sicherheit“ finden Sie die Einstellung „WPS (automatischer Abgleich)“.

Klicken Sie auf diesen Punkt. Sie sehen die Auswahl der 3 Optionen: "Aus", "Pushbutton-Methode" und "PIN-Methode".

The screenshot shows the web interface for a Speedport W 723V router. The top navigation bar includes the T-Mobile logo and the slogan "Erleben, was verbindet.". The left sidebar contains a menu with categories: Startseite, Assistent, Schritt für Schritt, Konfiguration (highlighted), Status, and Verwaltung. Under "Konfiguration", the "Sicherheit" option is selected. The main content area is titled "Sicherheit / WPS (automatischer Abgleich)" and features a "WPS - Betriebsart" section with three radio button options: "Aus" (selected), "Pushbutton-Methode", and "PIN-Methode". To the right, an "Informationen" box provides details about WPS, stating that it allows linking WLAN devices and that the prerequisite is that the device's WPS function is supported and enabled. It also mentions that the "Pushbutton Methode" or "PIN Methode" can be used. At the bottom of the interface, there are three buttons: a back button, a "Zurück <<" button, and a "Speichern <<" button.

Die Voreinstellung ist hier die „Pushbutton-Methode“. *Wählen Sie die Option WPS-Betriebsart "Aus".* Nun klicken Sie noch auf die Schaltfläche „Speichern“ (unten rechts), danach ist die WPS-Funktion deaktiviert.

Sollten Sie kein WLAN benutzen wollen, schalten Sie Ihr Funknetz aus, indem Sie auf der Rückseite des Gerätes den Taster WLAN kurz drücken. Ob Ihr Funknetz ausgeschaltet ist, können Sie an den Betriebsanzeigen auf der Vorderseite des Gerätes überprüfen.