

Steuercodes

Alle GSM-Codes im Überblick*

Abfrage der eigenen Rufnummer	
Eigene Rufnummer abfragen	* 1 3 5 #

Rufumleitung (Call Forwarding (CF)) - Rufumleitung setzen / aktivieren	
Sofortige Rufumleitung	* * 2 1 * Rufnummer #
Bei Nichtannahme des Anrufes	* * 6 1 * Rufnummer #
Zeitintervall zwischen 5 und 30 Sekunden (in 5 Sekunden-Intervallen) setzen bei Nichtannahme	* * 6 1 * Rufnummer * * [05-30] #
CF Nichterreichbarkeit setzen	* * 6 2 * Rufnummer #
Rufumleitung, bei Besetzt	* * 6 7 * Rufnummer #
für Telefonie aktivieren	* * ... * Rufnummer * 1 1 #
für Faxdienst aktivieren	* * ... * Rufnummer * 1 3 #
für Datendienst aktivieren	* * ... * Rufnummer * 2 0 #
Gleichzeitiges Aktivieren aller Rufumleitungen; netz-/geräteabhängig	* * 0 0 2 * Rufnummer #
Gleichzeitiges Aktivieren aller bedingten Rufumleitungen; netz-/geräteabhängig	* * 0 0 4 * Rufnummer #

Rufumleitung (Call Forwarding (CF)) - Rufumleitung deaktivieren / löschen	
Sofortige Rufumleitung deaktivieren	# # 2 1 #
Rufumleitung bei Nichtentgegennahme deaktivieren	# # 6 1 #
Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit deaktivieren	# # 6 2 #
Rufumleitung bei Besetzt deaktivieren	# # 6 7 #
Gleichzeitiges löschen aller Rufumleitungen	# # 0 0 2 #
Gleichzeitiges löschen aller bedingten Rufumleitungen; netz-/geräteabhängig	# # 0 0 4 #

Rufumleitung (Call Forwarding (CF)) - Einschalten bereits programmierter Rufumleitungen	
Automatisch zur letzten Rufnummer	* 2 1 #
Nichtentgegennahme zur letzten Rufnummer	* 6 1 #
Nichterreichbar zur letzten Rufnummer	* 6 2 #
Besetzt zur letzten Rufnummer	* 6 7 #
"bedingte Rufumleitungen" zur letzten Rufnummer; geräteabhängig	* 0 0 4 #

Steuercodes

Alle GSM-Codes im Überblick*

Abfrage der eigenen Rufnummer - Ausschalten einer bereits	
Automatische	# 2 1 # ✓
Nichtentgegennahme	# 6 1 # ✓
Nichterreichbar	# 6 2 # ✓
Besetzt	# 6 7 # ✓
"bedingte Rufumleitungen", geräteabhängig	# 0 0 4 # ✓
Statusabfragen für Rufumleitung (Beispiel: Statusabfrage Besetzt *#67# [senden]):	* # ... # ✓

Rufnummernanzeige (CLIP/CLIR)	
Statusabfrage für ankommende Rufnummernanzeige (CLIP)	* # 3 0 # ✓
Statusabfrage für abgehende Rufnummernanzeige	* # 3 1 # ✓
Rufnummer für diesen Anruf übertragen	* 3 1 # ✓
Rufnummer für diesen Anruf unterdrücken	# 3 1 # ✓

Anklopfen/ Halten/ Konferenz	
Anklopfen einschalten	* 4 3 # ✓
Anklopfen ausschalten	# 4 3 # ✓
Statusabfrage Anklopfen	* # 4 3 # ✓
Bei bestehender Zweitverbindung die gehaltene Verbindung beenden	0
Anklopfende Verbindung mit Besetzt abweisen	0
Aktive Verbindung beenden und gehaltene Verbindung aktivieren	1
Beenden der Verbindung mit dem 1. Anrufer	1 1
Beenden der Verbindung mit dem 2. Anrufer	1 2
Wechseln zwischen 2 Verbindungen	2
Zwei Verbindungen zur einer Konferenzschaltung schalten	3

Steuercodes

Alle GSM-Codes im Überblick*

PIN / PUK / IMEI	
PIN ändern	* * 0 4 * alte PIN * neue PIN * neue PIN # ✓
Gesperrte PIN mit PUK entsperren	* * 0 5 * alte PUK * neue PIN * neue PIN # ✓
PIN2 ändern	* * 0 4 2 * alte PIN2 * neue PIN2 * neue PIN2 # ✓
Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren oder PIN2 aktivieren	* * 0 5 2 * alte PUK2 * neue PIN2 * neue PIN2 # ✓
IMEI anzeigen; geräteabhängig	* # 0 6 # ✓

Rufsperrern (Call Barring) (nicht für Prepaid) - aktivieren - Das vorgelegte Passwort lautet: 7777	
Passwort ändern	* * 0 3 * 3 3 0 * altes Passwort * neues Passwort * neues Passwort # ✓
Aktivieren „Alle abgehenden Rufe sperren“	* * 0 3 * Passwort # ✓
Aktivieren „Alle abg. Auslandsgespräche sperren“	* 3 3 1 * Passwort # ✓
Sperre für Dienst Fax aktivieren	* ... * Passwort * 1 3 # ✓
Sperre für Dienst Daten aktivieren	* ... * Passwort * 2 0 # ✓
Statusabfrage für Rufsperrern (z.B. *#331#[senden])	* # ... # ✓

Rufsperrern (Call Barring) (nicht für Prepaid) - löschen - Das vorgelegte Passwort lautet: 7777	
Passwort ändern	* * 0 3 * 3 3 0 * altes Passwort * neues Passwort * neues Passwort # ✓
Statusabfrage für Rufsperrern (z. B. *#331#)	* # ... # ✓
Löschen „Alle abgehenden Rufe sperren“	# 3 3 * Passwort # ✓
Löschen „Alle ankommenden Rufe sperren“	# 3 5 * Passwort # ✓
Löschen „Alle abg. Auslandsgespräche sperren“	# 3 3 1 * Passwort # ✓
Löschen aller Anrufsperrern	# 3 3 0 * Passwort # ✓

Wichtiger Hinweis zu den SteuerCodes (GSM-Codes) im Überblick

Bei der Nutzung der SteuerCodes für die Setzung oder Änderung der Rufumleitung, die vom eigenen Handy auf die eigene Rufnummer (Mobilbox) erfolgt, ist statt der Rufnummer die 3311 einzugeben. *

Steuercodes

Spezielle Funktionen für Telekom Verträge (USSD-Codes)

MultiSIM (SMS-Funktion) - Legt fest, mit welcher Karte SMS und MMS genutzt werden sollen	
Code, der auf dem Handy eingegeben werden muss, auf dem SMS und MMS empfangen und gesendet werden sollen	* 2 2 2 #
Code für die Statusabfrage "Aktiv oder Inaktiv"	* 2 2 1 #

Prepaid-Guthaben abfragen	
Guthabenabfrage	* 1 0 0 #

Prepaid-Karte aufladen - Aufladung mit gekauftem Aufladecode	
Prepaid aufladen	* 1 0 1 * Aufladecode

Prepaid-Karte aufladen - Direktaufladung	
Direktaufladung von 15,- €	* 1 0 2 * PIN2 * 1 #
Direktaufladung von 30,- €	* 1 0 2 * PIN2 * 2 #
Direktaufladung von 50,- €	* 1 0 2 * PIN2 * 3 #
Die Aufladecodes für die Direktaufladung gelten nur noch für bereits registrierte Verträge. Eine Neuregistrierung für diesen Dienst ist nicht mehr möglich.	

Prepaid-Minutenpakete	
Abfrage Minutenpakete Prepaid	* 1 0 0 * 3 #
Abfrage Prepaid Inklusiv-Minuten "International EU 30/EU 300"	* 1 0 0 * 5 #