

# Kurzbedienungsanleitung Eumex 300 IP

Diese Kurzbedienungsanleitung ist nur ein Auszug, ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Eumex 300 IP.

Leistungsmerkmal	Bedienung
Wählen extern mit spontaner Amtsholung	
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	<b>0</b>
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	* <b>3 1 #</b>
Wählen extern mit einer bestimmten Verbindungsart	* <b>[ 2 , ... , 9 , 0 ** ] #</b>
Wählen extern mit einer Verbindung ins Festnetz	* <b>1 1 #</b> <Rufnummer>
Wählen extern mit einer Verbindung ins Internet	* <b>1 2 #</b> <Rufnummer>
Wählen extern mit verkürztem Wählvorgang	<Rufnummer> <b>#</b>
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	<b>R</b>
Wählen intern mit Konfiguration Nebenstelle	
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	* <b>0 9</b>
Anklopfen	
Ruf annehmen	<b>R 2</b>
Zurück zum 1. Gespräch	<b>R 1</b>
Ruf ablehnen	<b>R 0</b>
Rückfrage/Halten intern (extern)	
Rückfrage	<b>R [ 0 ]</b> *
Zurück zum 1. Gespräch	<b>R 1</b>
Makeln	
1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen	<b>R [ 0 ]</b> *
Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	<b>R 2</b>
Vermitteln	<b>R</b>
Dreierkonferenz	<b>R [ 0 ]</b> * <b>R 3</b>
Externes Vermitteln	<b>R [ 0 ]</b> * <b>R 4</b>

\* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei der Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (**1**, **2** oder **3**).

\*\* Die Ziffern **2** bis **0** stehen für die zweite bis zehnte Rufnummer (und damit für die Verbindungsart), die der Nebenstelle zugeordnet sein können.

# Quick Reference Guide Eumex 300 IP

This quick reference guide is a short excerpt. See the Eumex 300 IP user's manual for comprehensive instructions.

Feature	Operation
Dialing external calls with automatic outside dialing	
Dialing external calls with the outside line prefix	<b>0</b>
Dialing external calls with suppression of the Caller ID (CLIR)	* <b>3 1</b> #
Dialing external calls with a preconfigured type of connection	* <b>[ 2 , ... , 9 , 0 ** ]</b> #
Dialing external calls using the fixed-line network	* <b>1 1</b> # <number>
Dialing external calls using the Internet connection	* <b>1 2</b> # <number>
Dialing external calls with shortened dialing procedure	<Number> #
Dialing internal calls with automatic outside dialing	<b>R</b>
Dialing internal calls with out automatic outside dialing	
Picking up a call (Pickup)	* <b>0 9</b>
Call waiting	
Accepting a waiting call	<b>R 2</b>
Switching back to call no. 1	<b>R 1</b>
Rejecting a waiting call	<b>R 0</b>
Consultation / Hold (for internal and external calls)	
Consulting someone	<b>R [ 0 ]</b> *
Switching back to call no. 1	<b>R 1</b>
Alternating between calls	
Conducting a first call and establishing a connection to a second party	<b>R [ 0 ]</b> *
Switching between calls	<b>R 2</b>
Transferring calls	<b>R</b>
Three-party conference call	<b>R [ 0 ]</b> * <b>R 3</b>
Transferring calls to external parties	<b>R [ 0 ]</b> * <b>R 4</b>

\* Only for dialing external parties. To dial internal parties, just enter the number of the extension (**1**, **2** or **3**).

\*\* The numbers **2** through **0** stand for the second through the tenth numbers (and thus for the connection type) that may be assigned to the extension.