

Dahili numaralar için kısa kullanım talimatı (Otomatik merkezi santral)

İşlem adı

Kullanım

Dahili arama

↑ R █ █ █ █)

↓

Harici arama

↑ █ █ █ █)

↓

Kendi numaranızı bir sonraki görüşme için belirleme

↑ R 8 1 0 ... 9 █ █ █ █)

↓

Kendi numaranızın geçici gönderilmemesi

↑ * 3 1 # █ █ █ █)

↓

Görüşmenin anonslu başkasına aktarılması

) R █ █ █ █)

↓

Bir görüşme sırasında başka bir kişinin aranması

) R █ █ █ █)

Çağrıların hatta alınması

↑ R 4 0)

Çağrı yanıtlayıcıdaki bir görüşmenin hatta alınması

↑ R 4 9)

Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin geri çevrilmesi

) R 0)

Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin kabul edilmesi

) R 2)

İki görüşmeyi aynı anda yapmak

) R 0 █ █ █ █) R 3 ✕

İki görüşmeyi değişmeli yapmak

) R █ █ █ █) R 2) ...

Bir görüşme sırasında başka bir görüşmenin alınması

) R 2)

Aracılık yapmak (ECT)

) R 2) R 4

↓

Anons yapmak

↑ R 3 █ █ █ █)

Dahili Follow me açık

↑ R 7 8 1 █ █ █ █ # █ █

↓

Dahili Follow me kapalı

↑ R 7 8 0 █ █ █ █ # █ █

↓

Hızlı arama

↑ R 6 █ █ █ █)

Başkaca kısa kullanım talimatnamesine ihtiyacınız var mı? Birlikte verilmiş olan CD içerisinde PDF-Formatta (X1524_KBT) bir kullanım talimatnamesi bulunmaktadır. Dosyayı açınız ve arzu ettiğiniz adet kadar bastırınız.

İşlem adı

Kullanım

Çağrı yönlendirmenin »he-
men« devreye sokulması

↑ * 2 1 * ☰ # ☑



Çağrı yönlendirmenin »yanıt
olmadığında« devreye
sokulması

↑ * 6 1 * ☰ # ☑



Çağrı yönlendirmenin »meşgul
olduğunda« devreye
sokulması

↑ * 6 7 * ☰ # ☑



Çağrı yönlendirmenin »he-
men« devreden çıkarılması

↑ # 2 1 # ☑



Çağrı yönlendirmenin »yanıt
olmadığında« devreden
çıkartılması

↑ # 6 1 # ☑



Çağrı yönlendirmenin »meşgul
olduğunda« devreden
çıkartılması

↑ # 6 7 # ☑



Otomatik geri yanıtlamanın
meşgul olduğunda devreye
sokulması

↑ ☰ * 3 7 # ☑



Otomatik geri yanıtlamanın
»yanıt olmadığında« devreye
sokulması

☎ ☰ * 3 7 # ☑



Ekip içerisindeki katılımcılara
izin verilmesi

↑ R 7 3 6 0 0 ... 0 9 ☑



Oda içi kontrolü

↑ R ☰ ☑ PIN 2 ☑ ☎

Bir sonraki görüşme için proje
numarası

↑ R 7 2 ☰ # ☑ ☰ ☎

Bir çağrı için proje numarası

☎ R 7 2 ☰ # ☑ R ☎

Kapıyla görüşme yapılması

↑ ☑ 9 ☎



Kapı otomatığının açılması

☎ # 9 ☑ ☎



Dahili numaralar için kısa kullanım talimatı (Hat alarak telefon etme)

İşlem adı

Kullanım

Dahili arama



Harici arama



Kendi numaranızı bir sonraki görüşme için belirleme



Kendi numaranızın geçici gönderilmemesi



Görüşmenin anonslu başkasına aktarılması



Bir görüşme sırasında başka bir kişinin aranması



Çağrıların hatta alınması



Çağrı yanıtlayıcıdaki bir görüşmenin hatta alınması



Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin geri çevrilmesi



Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin kabul edilmesi



İki görüşmeyi aynı anda yapmak



İki görüşmeyi değişmeli yapmak



Bir görüşme sırasında başka bir görüşmenin alınması



Aracılık yapmak (ECT)



Anons yapmak



Dahili Follow me açık



Dahili Follow me kapalı



Hızlı arama



Başkaca kısa kullanım talimatnamesine ihtiyacınız varmı? Birlikte verilmiş olan CD içerisinde PDF-Formatta (X1524_KB_T1) bir kullanım talimatnamesi bulunmaktadır. Dosyayı açınız ve arzu ettiğiniz adet kadar bastırınız.

İşlem adı

Kullanım

Çağrı yönlendirmenin »he-
men« devreye sokulması

↑ * 2 1 * ☰ # ☰



Çağrı yönlendirmenin »yanıt
olmadığında« devreye
sokulması

↑ * 6 1 * ☰ # ☰



Çağrı yönlendirmenin »meşgul
olduğunda« devreye
sokulması

↑ * 6 7 * ☰ # ☰



Çağrı yönlendirmenin »he-
men« devreden çıkarılması

↑ # 2 1 # ☰



Çağrı yönlendirmenin »yanıt
olmadığında« devreden
çıkartılması

↑ # 6 1 # ☰



Çağrı yönlendirmenin »meşgul
olduğunda« devreden
çıkartılması

↑ # 6 7 # ☰



Otomatik geri yanıtlamanın
meşgul olduğunda devreye
sokulması

↑ ☰ * 3 7 # ☰



Otomatik geri yanıtlamanın
»yanıt olmadığında« devreye
sokulması

☰ ☰ * 3 7 # ☰



Ekip içerisindeki katılımcılara
izin verilmesi

↑ 7 3 6 0 0 ... 0 9 ☰



Oda içi kontrolü

↑ ☰ ☰ PIN 2 ☰ ☰

Bir sonraki görüşme için proje
numarası

↑ 7 2 ☰ # ☰ ☰ ☰

Bir çağrı için proje numarası

☰ R 7 2 ☰ # ☰ R ☰

Kapıyla görüşme yapılması

↑ ☰ 9 ☰



Kapı otomatığının açılması

☰ # 9 ☰ ☰

