

## Anrufen mit Kurzwahl über Vanity-Eingabe bei autom. Belegung der externen Wählleitung (LZ)

externer Wählton **R 9** Namen des Kurzwahlzieles mit den Buchstaben auf den Tasten eingeben.

## Anrufen mit Kurzwahl über Vanity-Eingabe bei manueller Belegung der externen Wählleitung

interner Wählton **9** Namen des Kurzwahlzieles mit den Buchstaben auf den Tasten eingeben.

## Rückfragegespräch

**R** interner Wählton interne Rufnummer oder **0** externe Rufnummer

Erstes Gespräch beenden und mit dem Rückfrageteilnehmer weitersprechen: **R 1**

oder Rückfragegespräch beenden und mit dem ersten Teilnehmer weitersprechen: **R 0**

oder Gespräch gesamt beenden:

## Gespräch vermitteln / weitergeben

**R** interner Wählton interne Rufnummer oder **0** externe Rufnummer ggf. Gesprächsübergabe ankündigen.

Falls Sie nach der Wahl den Besetztton hören, drücken Sie die Signaltaste, um zum ersten Gesprächspartner zurückzukehren. **R**

## Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie haben ein Rückfragegespräch aufgebaut und wollen zwischen den Teilnehmern hin und her schalten: **R 2**

oder Sie wollen das Gespräch mit dem aktiven Teilnehmer beenden und zum gehaltenen Teilnehmer zurückkehren: **R 1**

oder Der momentan aktive Teilnehmer legt im Gespräch auf und Sie wollen zum gehaltenen Teilnehmer zurückkehren: **R**

oder Gespräch gesamt beenden:

## Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

Sie führen ein externes Gespräch: **R 0** externe Rufnummer **R 3**

Wenn ein in die Konferenz aufgenommener Teilnehmer auflegt, führen Sie das Gespräch mit dem verbleibenden Teilnehmer weiter. Legen dagegen Sie als einleitender Teilnehmer auf, ist die Konferenz beendet

oder Sie wollen die Konferenz beenden und zwischen den Teilnehmern makeln (s. o.): **R 2**

## Heranholen von Anrufen (Pick-up)

Ein anderes an die Eumex 620 LAN angeschlossenes Telefon klingelt: **R 4**

## Anrufbeantwortergespräch heranholen

Der Anrufbeantworter (analog oder CompactFlash Karte) hat ein Gespräch angenommen: **R 7 5**

## Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)

Besetztton oder Teilnehmer meldet sich nicht: innerhalb 20 s **7** oder **\* 3 7**

## MFV-Nachwahl

Eine externe Verbindung besteht. Sie hören z. B. eine automatische Ansage. gewünschte Ziffer(n) eingeben

## Böswillige Anrufer identifizieren (MCID)

Dieser Dienst muss beauftragt werden. Bitte erfragen Sie die Einzelheiten bei Ihrem Netzbetreiber.

Sie werden von einem unerwünschten Anrufer angerufen: **R** **0**

## T-NetBox anrufen

Zum Anrufen der T-NetBox und zur Abfrage Ihrer Nachrichten müssen Sie immer ein Telefon verwenden, dem Sie die erste Rufnummer (MSN) Ihres Anschlusses zugewiesen haben. Siehe auch „Rufzuordnung“ im Konfigurator.

## Anrufweiterschaltung einschalten

**R** Kennziffern für die Art der Anrufweiterschaltung: „sofort“: 21, „nach Zeit“: 61, „bei Besetzt“: 67. Zielrufnummer

## Anrufweiterschaltung ausschalten

**R** Kennziffern für die Art der Anrufweiterschaltung: „sofort“: 21, „nach Zeit“: 61, „bei Besetzt“: 67.

## Anklopfer annehmen oder ablehnen

Sie telefonieren und hören den Anklopftton.

Sie beenden das bestehende Gespräch und beginnen das neue durch Abnehmen des Hörers.

oder Sie weisen den Anklopfer ab und telefonieren weiter mit Ihrem Gesprächspartner. **R 0**

oder Sie beenden das bestehende Gespräch und übernehmen das anklopfende Gespräch. **R 1**

oder Sie halten das bestehende Gespräch und übernehmen das anklopfende Gespräch (s. auch Makeln): **R 2**

oder Sie ignorieren den Anklopftton und führen Ihr Gespräch fort.

## Anklopfschutz einschalten

**R** **4 3**

## Anklopfschutz ausschalten

**R** **4 3**

## Tag / Nachtschaltung

**R** Variante 1 einschalten **7 0**

oder Variante 2 einschalten **7 1**

oder zeitgesteuerte Variante einschalten **7 2**

### Persönliche Geheimzahl (PIN) ändern

aktuelle PIN: **R 8 \*** **9 0 2** aktuelle PIN **\*** neue PIN **\***

neue PIN: **\* 8 #**

### Rufnummern (MSN) speichern

aktuelle PIN: **R 8 \*** **0 2** Kennziffer für MSN (1...9 für MSN 1...9, 0 für MSN 10)

MSN eingeben (ohne Vorwahl/Ordnungsziffer): **#**

Weitere MSN speichern: **0 2** Kennziffer für MSN (1...9 für MSN 1...9, 0 für MSN 10) MSN eingeben (ohne Vorwahl/Ordnungsziffer): **#**

Vorgang abschließen: **8 #**

### Rufzuordnung „Variante 1“ (z. B. Tagschaltung) festlegen

aktuelle PIN: **R 8 \*** **0 3** Kennziffer für gewünschte MSN eingeben (s. Rufnummern (MSN) speichern)

Interne Rufnummer eingeben, die bei Anruf für die jeweilige MSN gerufen werden soll.

Weitere interne Rufnummern der jeweiligen MSN zuordnen: **\*** Weitere interne Rufnummer eingeben, die ebenfalls gerufen werden soll (insges. max. 4)

Zuordnung für die jeweilige MSN beenden: **#**

Zuordnung für weitere MSN programmieren: **0 3** Weiteres Vorgehen s. o.

Vorgang abschließen: **8 #**

### Rufzuordnung „Variante 1“ (z. B. Tagschaltung) zurücksetzen

aktuelle PIN: **R 8 \*** **9 0 5 # 8 #**

### Alle Anrufweitschaltungen ausschalten

aktuelle PIN: **R 8 \*** **9 0 6 # 8 #**

### Erfassen der Verbindungsdatensätze einschalten

aktuelle PIN: **R 8 \*** **7 2 # 8 #**

### Erfassen der Verbindungsdatensätze ausschalten

aktuelle PIN: **R 8 \*** **7 3 # 8 #**

### IP-Adresse programmieren

aktuelle PIN: **R 8 \*** **\* 9 1 \*** IP-Adresse (12-stellig) **# 8 #**

### Netzmaske programmieren

aktuelle PIN: **R 8 \*** **\* 9 2 \*** Netzmaske (12-stellig) **# 8 #**

**Automatische Belegung der externen Wählleitung (Lieferzustand):** Sie hören nach Abheben des Hörers den externen Wählton und können sofort eine externe Rufnummer wählen. Wenn Sie ein internes Gespräch führen wollen, drücken Sie die Signal-Taste (R). Sie hören dann den internen Wählton und können eine interne Rufnummer wählen.

**Manuelle Belegung der externen Wählleitung:** Sie hören nach Abheben des Hörers den internen Wählton und können sofort eine interne Rufnummer wählen. Wenn Sie ein externes Gespräch führen wollen, wählen Sie die 0. Damit belegen Sie die externe Wählleitung und hören den externen Wählton. Dann können Sie die externe Rufnummer wählen.

### Intern anrufen bei autom. Belegung der externen Wählleitung (Lieferzustand=LZ)

externer Wählton **R** interner Wählton interne Rufnummer **#**

### Intern anrufen bei manueller Belegung der externen Wählleitung

interner Wählton interne Rufnummer **#**

### Extern anrufen ohne gezielte MSN-Belegung bei autom. Belegung der externen Wählleitung (LZ)

externer Wählton externe Rufnummer **#**

### Extern anrufen ohne gezielte MSN-Belegung bei manueller Belegung der externen Wählleitung

interner Wählton **0** externer Wählton externe Rufnummer **#**

### Extern anrufen mit gezielter MSN-Belegung bei autom. Belegung der externen Wählleitung (LZ)

externer Wählton **R 5** Platz der gewünschten MSN eingeben (s. Zuordnung im Konfigurator). externe Rufnummer **#**

### Extern anrufen mit gezielter MSN-Belegung bei manueller Belegung der externen Wählleitung

interner Wählton **5** Platz der gewünschten MSN eingeben (s. Zuordnung im Konfigurator). externe Rufnummer **#**

### Gespräch annehmen

**#**

### Anrufen mit Kurzwahl über Kurzwahlnummer bei autom. Belegung der externen Wählleitung (LZ)

externer Wählton **R 6** zweistellige Kurzwahlnummer **#**

### Anrufen mit Kurzwahl über Kurzwahlnummer bei manueller Belegung der externen Wählleitung

interner Wählton **6** zweistellige Kurzwahlnummer **#**