











Haricî hat otomatik seçildiğinde (f.a.) isim girerek hızlı arama yapmak için:

 haricî çevir sesi  **R 9** Hızlı arama yapılacak kişinin adını tuşlardaki harflerle girin.   

Haricî hat el ile seçildiğinde isim girerek hızlı arama yapmak için:


 dahilî çevir sesi  **9** Hızlı arama yapılacak kişinin adını tuşlardaki harflerle girin.   

Danışma görüşmesi yapmak için:

 **R** dahilî çevir sesi  dahilî abone numarası  ya da **0** haricî abone numarası  

İlk aboneyle olan görüşmeyi sona erdirip danışılan abone ile olan görüşmeyi sürdürmek için: **R 1**

ya da Danışılan abone ile görüşmeyi sona erdirip ilk aboneyle olan görüşmeyi sürdürmek için: **R 0**

ya da Görüşmeyi tamamen sona erdirmek için: 

Görüşme başlamak / aktarmak için:

 **R** dahilî çevir sesi  dahilî abone numarası  ya da **0** haricî abone numarası   gerekirse çağrıyla     


Aradıktan sonra meşgul sesi duyuluyorsa, sinyal tuşuna basarak ilk konuştuğunuz kişiye dönün. **R**

İki abone ile aynı anda konuşmak (bekleterek görüşmek) için:




Bir danışma çağrısını kurup aboneler ile aynı anda görüşmek için: **R 2**

ya da Etkin abone ile olan konuşmayı sona erdirmek ve beklettiğiniz aboneye dönmek için: **R 1**

ya da Görüştüğünüz abone görüşmeyi sona erdirdiğinde beklettiğiniz diğer aboneyle görüşmenizi sürdürmek için: **R**

ya da Görüşmeyi tamamen sona erdirmek için: 



İki abone ile aynı anda konuşmak (üçlü konferans) için:

Haricî bir görüşme yaparken: **R 0** haricî abone numarası   **R 3** 

Konferans görüşmesine alınan bir abone telefonunu kapattığında görüşme kalan abone ile sürdürülür. Başlatan abone olarak telefonu siz kapatacak olursanız konferans sona erer.

ya da Konferansı sona erdirmek ve abonelerle aynı anda (bekleterek) görüşmek için (bkz. yuk.): **R 2**

Başka telefona gelen çağrıları kabul etmek (Pick-up) için:

Eumex 620 LAN aygıtına bağlı olan başka bir telefon çaldığında:  **R 4** 




Telesekreter görüşmesini eldeki cihaza almak için:

Telesekreter (analog ya da CompactFlash kartı) bir çağrıya yanıt verdiyse:  **R 7 5** 

Meşgul / Açmama durumunda otomatik geri aramak için:

 Meşgul sesi var ya da aranan kişi yanıt vermiyor ise: 20 san. içinde **7** ya da *** 3 7**  

DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) Tuşlama

 Haricî görüşme yapıyor. Örneğin rakam girmenizi isteyen otomatik bir telesekreter sistemi işitiliyor.   istediğiniz rakam(lar) girin

Kötü niyetli arayanları tanımlama (MCID)







Bu hizmet için dilekçe verilmelidir. Ayrıntılar için şebeke operatörüne başvurun.

 İstemediğiniz bir kişi tarafından arandığınızda: **R**  **0** 




T-NetBox'u arama:

T-NetBox telesekreterini arayıp mesajlarınızı dinlemek için daima telefon bağlantınızın ana hattına atadığınız bir telefonu kullanmalısınız. Ayrıca bkz. Yapılandırıcı'da "Çağrı bağlama".


Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirmek için:



 **R *** Çağrı yönlendirme türü için kod numarasını girin: „hemen”: 21, „belirli süreden sonra”: 61, „meşgul olduğunda”: 67.  ***** Hedef numara    

Çağrı yönlendirmeyi kapatmak için:

 **R**  Çağrı yönlendirme türü için kod numarasını girin: „hemen”: 21, „belirli süreden sonra”: 61, „meşgul olduğunda”: 67.   

Gelen çağrıyı kabul etme ya da reddetme

 Telefonda görüşme yaparken gelen çağrı ikaz sesi duyuluyor.

Mevcut görüşmeyi sona erdirmek ve arayan kişiye cevap vermek için:  

ya da Arayan kişiyi iptal etmek ve görüşmenizi sürdürmek için: **R 0**

ya da Mevcut görüşmeyi sona erdirmek ve arayan kişiye yanıt vermek için: **R 1**

ya da Mevcut görüşmeyi beklemeye almak ve arayan kişiye yanıt vermek için (Bkz. Bekleterek görüşme): **R 2**

ya da Gelen çağrı ikaz sesini dikkate almayıp hiçbir işlem yapmadan görüşmenizi sürdürün.




Gelen çağrı ikaz sesi korumasını etkinleştirmek için:


 **R**  **4 3**   



Gelen çağrı ikaz sesi korumasını kapatmak için:

 **R *** **4 3**   

Gündüz / Gece Bağlantılan

 **R** Seçenek 1'i etkinleştirmek için: **7 0**  

ya da Seçenek 2'yi etkinleştirmek için: **7 1**  

ya da zaman kumandalı seçeneği etkinleştirmek için: **7 2**  

Kişisel Şifreyi (PIN) değiştirmek için:



Çoklu abone numaralarını (MSN) belleğe almak için:



MSN girin (şehir kodu / bölge kodu olmadan)

Başka MSN kaydetmek için: 0 2 MSN için tanıtıcı rakam (MSN 1z9 için 1z9, MSN 10 için 0) MSN girin (şehir kodu / bölge kodu olmadan)

ya da işlemi sona erdirmek için: 8

Çağrı bağlama "Seçenek 1" (Örneğin 'Gündüz bağlantısı') etkinleştirmek için:



İlgili MSN numarasına çağrı geldiğinde aranacak dahili numarayı girin.

İlgili MSN numarasına başka dahili numara atamak için: * Ayrıca aranmasını istediğiniz başka dahili numaraları (toplam en çok 4) girin

ya da ilgili MSN numarasına atamayı sona erdirmek için:

Başka MSN'e atama programlamak için: 0 3 Devamı olan işlemler için bkz. yuk.

ya da işlemi sona erdirmek için: 8

Çağrı bağlama "Seçenek 1" (Örneğin 'Gündüz bağlantısı') iptal etmek için:



Tüm çağrı yönlendirmelerini iptal etmek için:



Bağlantı bilgilerinin kaydedilme işlemini etkinleştirmek için:



Bağlantı bilgilerinin kaydedilme işlemini iptal etmek için:



IP adresini programlamak için:




Ağ maskesini programlamak için:



Haricî hattı otomatik olarak seçmek için (fabrika ayarıdır):
Telefon ahizesini kaldırdıktan sonra haricî çevir sesi duyuluyorsa hemen haricî bir abone numarası çevirebilirsiniz. Dahili bir görüşme yapmak için, sinyal tuşuna (R) basın. Dahili çevir sesi işittiril ve dahili bir abone numarası (11...18) çevrelebilir.

Haricî hattı el ile seçmek için:
Telefon ahizesini kaldırdıktan sonra dahili çevir sesi işittiyorsa hemen dahili bir abone numarası çevirebilirsiniz. Haricî bir görüşme yapmak için, 0'a basın. Haricî hat alınır ve haricî çevir sesi işittiril. Bu sesle beraber haricî abone numarası çevrelebilir.

Haricî hat otomatik seçildiğinde (fabrika ayarıdır = f.a.) dahili görüşme yapmak için:




Haricî hat el ile seçildiğinde dahili görüşme yapmak için:




Haricî hat otomatik seçildiğinde (f.a.) belirli bir MSN (Çoklu Abone Numarası) seçmeden haricî görüşme yapmak için:




Haricî hat el ile seçildiğinde belirli bir MSN seçmeden haricî görüşme yapmak için:



Haricî hat otomatik seçildiğinde (f.a.) MSN seçerek haricî görüşme yapmak için:



Haricî hat el ile seçildiğinde belirli bir MSN seçerek haricî görüşme yapmak için:



Çağrı kabul etmek için:



Haricî hat otomatik seçildiğinde (f.a.) hızlı arama numarası kullanarak görüşme yapmak için:



Haricî hat el ile seçildiğinde hızlı arama numarası kullanarak görüşme yapmak için:

