

# Kurzbedienungsanleitung Eumex C 200

Diese Kurzbedienungsanleitung ist nur ein Auszug, ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung von Eumex C 200 Pack.

Leistungsmerkmal	Bedienung
Einschalten von MMS on TV	* 6 6 7 #
Automatische SMS/MMS-Anzeige einschalten	# 6 6 7 * 1 * 1 *
Automatische SMS/MMS-Anzeige ausschalten	# 6 6 7 * 1 * 0 *
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	0
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	* 3 1 #
Wählen extern per Kurzwahl	R 7 Kurzwahlnummer
Wählen extern per Vanity-Kurzwahl	R 8 Vanity #
Wählen extern mit gezielter MSN-Belegung	* [ 2 , ..., 9 , 0 ** ] #
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	R
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	* 0 9
Anklopfen	
Ruf annehmen	R 2
Zurück zum 1. Gespräch	R 1
Ruf abweisen	R 0
Rückfrage/Halten intern (extern)	
Rückfrage	R [ 0  * ]
Zurück zum 1. Gespräch	R 1
Makeln	
1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen	R [ 0  * ]
Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	R 2
Vermitteln	R
Dreierkonferenz	R [ 0  * ] R 3
Rückruf bei Besetzt	Besetzt 5
Rückruf bei Nichtmelden	5
Externes Vermitteln	R [ 0  * ] R 4

\* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei der Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (1 oder 2).

\*\* Die Ziffern 2 bis 0 stehen für die zweite bis zehnte MSN, die der Nebenstelle zugeordnet sein können.

# Quick Reference Guide Eumex C 200

This quick reference guide is a short excerpt. See the Eumex C 200 Pack user's manual for comprehensive instructions.

Feature	Operation
Turn on TV display of MMS	↑ * 6 6 7 #
Turn on automatic SMS/MMS display	↑ # 6 6 7 * 1 * 1 * ↓
Turn off automatic SMS/MMS display	↑ # 6 6 7 * 1 * 0 * ↓
External dialing with PBX configuration	↑ 0 ☐
External dialing with Caller ID suppression (CLIR)	↑ * 3 1 # ☐
External dialing with Quick-Dial	↑ R 7 Quick-Dial Number
External dialing using a Vanity quick-dial number	↑ R 8 Vanity #
External dialing from a specified MSN	↑ * [ 2 , ..., 9 , 0 ** ] #
Internal dialing with immediate outside line	↑ R ☐
Picking up a call (Pickup)	↑ * 0 9 ↵
Call waiting	
Accept call	R 2
Return to first call	R 1
Reject call	R 0
Internal (External) consultation/hold	
Consultation	↵ R [ 0 ☐ * ] ↵
Return to first call	R 1
Alternating between calls	
Conduct first call and establish connection to second party	↵ R [ 0 ☐ * ] ↵
Switch between calls	R 2 ↵
Transferring calls	↵ R ☐ ↵ ↓
Three-party conference call	↑ ☐ R [ 0 ☐ * ] R 3 ✖
Call back on busy	Busy 5 ☐ ↓
Call back on no response	☐ 5 ☐ ↓
Transferring calls to external parties	↑ ☐ R [ 0 ☐ * ] R 4 ↓

\* Only for dialing external parties. To dial internal parties, just enter the number of the extension (1 or 2).

\*\* The numbers 2 and 0 stand for second through the tenth MSNs, which may be assigned to the extension.