

Leuchtanzeigen.

Ihre QIVICON Home Base zeigt über die Leuchtanzeigen (LED) an der Vorderseite verschiedene Betriebszustände an. Entnehmen Sie die möglichen Betriebszustände der nachfolgenden Tabelle.

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung
Power		aus	Keine Stromversorgung
	weiß	an	Stromversorgung über Netzteil (Normalbetrieb)
	weiß	langsam blinkend	Stromversorgung über Power Pack
	rot	an	Fehlfunktion / Selbsttest fehlgeschlagen
	rot	langsam blinkend	Aktualisierung fehlgeschlagen, Version vor Aktualisierung wird wiederhergestellt
Service		aus	Netzwerkkabel nicht korrekt angeschlossen
	weiß	an	Konfiguriert und betriebsbereit (Normalbetrieb)
	weiß	schnell blinkend	Datenaustausch mit Heimnetz
	weiß	langsam blinkend	Versuch eines Verbindungsaufbaus mit Server; ggf. keine Verbindung zum Internet
	rot	an	Automatische Konfiguration fehlgeschlagen
	rot	langsam blinkend	Computer ist direkt angeschlossen (siehe Seite 34)
USB 1 - 4		aus	Keine Geräte angeschlossen
	weiß	an	Gerät angeschlossen
	weiß	schnell blinkend	Datenaustausch mit USB-Gerät
	weiß	langsam blinkend	Verbindungsaufbau mit USB-Gerät
	rot	an	Fehlfunktion des USB-Geräts
	rot	langsam blinkend	USB-Gerät nicht unterstützt
Alle	weiß	nacheinander	Selbsttest wird durchgeführt
	rot	nacheinander	Aktualisierung läuft / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen