

QIVICON Home Base 2.0

Die Leuchtanzeige im Detail

Ihre QIVICON Home Base 2.0 zeigt über die Leuchtanzeige auf der Vorderseite verschiedene Betriebszustände an. Die möglichen Betriebszustände können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.

Beim Start

| | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| grün/weiß | blinkt abwechselnd | Selbsttest wird durchgeführt |
| grün | leuchtet 5 Sekunden auf | Selbsttest erfolgreich |
| weiß | blinkt 2x (wiederholend) | Keine Verbindung zum Heimnetzwerk |
| rot | blinkt gleichmäßig | Fehler beim Selbsttest |
| rot | blinkt 3x (wiederholend) | Keine Verbindung zum Server |

Detaillierte Informationen zum Status Ihrer QIVICON Home Base erhalten Sie über das QIVICON Portal oder die Smartphone-App.

Beim Verbinden mit Ihrem Router über WPS

| | | |
|------|-------------------------|---------------------------------------|
| weiß | blinkt gleichmäßig | Bereit für Verbindung über WPS |
| grün | leuchtet 5 Sekunden auf | Verbindung über WPS erfolgreich |
| rot | leuchtet 5 Sekunden auf | Verbindung über WPS nicht erfolgreich |

Im Betrieb

| | | |
|-----------|--------------------------|---|
| kein | leuchtet nicht | Alles in Ordnung, Normalbetrieb |
| grün/weiß | blinkt abwechselnd | Aktualisierung der Betriebssoftware |
| weiß | leuchtet (permanent) | Verbindung über 3G-Internet-Stick erfolgreich (bei Ausfall der Standard-Internetverbindung) |
| rot | blinkt 2x (wiederholend) | Keine Verbindung zum Internet |
| rot | blinkt 3x (wiederholend) | Gerätefehler |

Beim Ausführen der Statusabfrage durch Drücken der Funktions-Taste

| | | |
|------|-------------------------|----------------------------|
| grün | leuchtet 5 Sekunden auf | System arbeitet fehlerfrei |
|------|-------------------------|----------------------------|

Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen / Neustart

| | | |
|------|---|---|
| weiß | leuchtet (bis Neustart beginnt, dann aus) | Neustart wird ausgeführt |
| rot | leuchtet (bis Neustart beginnt, dann aus) | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird ausgeführt |

Beim direkten Verbinden mit einem Computer

| | | |
|------|--------------------|--|
| grün | blinkt gleichmäßig | Computer direkt verbunden (QIVICON Home Base vergibt IP-Adresse an Computer) |
|------|--------------------|--|