

Hinweise zu den aktuellen Updates der Eumex 400

Konfigurationsprogramm:

Eine korrekte Funktion der Konfigurationsprogramme ist ab der Firmware V 03.18.94 gewährleistet.
Hinweise zur Installation der Konfigurationssoftware:

- Nach dem Herunterladen deinstallieren Sie zuerst Ihre derzeitig vorhandene Software der Eumex 400
- Unter Systemsteuerung - Software
- Eintrag „T-Com Konfigurator Eumex 400“ oder „Konfigurator Eumex 400“ entfernen
- Neustart beim PC durchführen
- Neuinstallation mit der heruntergeladenen Datei

Firmware 03.18.96

Verwenden Sie zu der aktuellen Firmware auch die zu Ihrem Betriebssystem passende aktuellste Konfigurationssoftware, sowie den aktuellsten CAPI-Treiber.

CAPI-Treiber:

Mit dem CAPI-Treiber für **Windows 2000/XP/Vista 32-Bit und 64-Bit** werden ein CAPI 2.0-Treiber und automatisch auch ein ISDN CoNDIS WAN CAPI-Treiber installiert.

Mit dem ISDN CoNDIS WAN CAPI-Treiber können Internet/RAS-Verbindungen über das DFÜ-Netzwerk aufgebaut werden.

ISDN CAPI Port-Treiber

Verwenden Sie hierbei auch jeweils den für Ihr Betriebssystem aktuellen CAPI-Treiber.

Was ist zu welchem Betriebssystem kompatibel?

Kompatibel zu **Windows 2000,XP und Vista 32-Bit** sind:

1. Firmware Version 03.18.96
2. Konfigurationssoftware Version 01.03.01
3. CAPI-Treiber für Windows 2000/XP/Vista 32-Bit (03.11.07)
4. ISDN CAPI Port-Treiber für Windows 2000/XP/Vista 32-Bit (V 1.04.00)

Kompatibel zu **Windows Vista 64-Bit** sind:

1. Firmware Version 03.18.96
2. Konfigurationssoftware Version 01.03.01
3. CAPI-Treiber für Windows Vista 64-Bit (03.11.07)

Kompatibel zu **Windows 98 und ME** sind:

1. Firmware Version 03.18.96
2. Konfigurationssoftware Version 01.02.01
3. CAPI-Treiber für Windows 98/ME (03.11.04)
4. ISDN CAPI Port-Treiber für Windows 98/ME (V 02.03.00)



Wichtig: Bevor Sie den entsprechenden CAPI-Treiber herunterladen überprüfen Sie bitte, welches **Windows Vista-Betriebssystem (32-Bit oder 64-Bit)** Sie verwenden. Welches Betriebssystem Sie verwenden können sie auf Ihrem PC unter

Systemsteuerung -> System und Wartung -> System

oder

Systemsteuerung -> System

(je nach eingestellter Ansicht) in Erfahrung bringen.