



SENDERSUCHLAUF

Für die Nutzung des TV- und Hörfunk Empfangs nach einem Anbieterwechsel ist ein vollständiger Sendersuchlauf notwendig. Bitte beachten Sie: Die Begriffe können sich von Gerät zu Gerät unterscheiden.

1) Rufen Sie „Menü“ oder „Home“ auf Ihrem Fernseher oder Receiver auf

2) Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ oder „Setup“

3) Wählen Sie „Senderempfang“ oder „Sendersuche“

Die gängigsten Begriffe der Hersteller:

- Samsung: „Senderempfang“
- Sony: „Digitale Einstellungen“
- LG: „Auto Einstellung“
- Panasonic: „Tuning-Menü DVB-C“

4) Wählen Sie „Automatischer Sendersuchlauf“

5) Wählen Sie nun die richtigen Einstellungen:

- Quelle: „Kabel“, „Cable“ oder „DVB-C“
- Sendertyp: „Digital“, „DTV“ oder „analog+digital“
- Suchlaufmodus: „Voll“
- Suchbereich: „Alle Sender“

6) Falls die gewünschten Sender nach dem Sendersuchlauf nicht erscheinen, sollten Sie Ihren TV oder Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Bei einem Werksreset werden Sie vielleicht nach einer PIN gefragt – häufig lautet diese „0000“

7) Der Sendersuchlauf bzw. Werksreset kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sortieren Sie bei Bedarf anschließend Ihre Lieblingssender wieder an den gewohnten Platz.

Bei Problemen entnehmen Sie weitere Informationen der Betriebsanleitung Ihres TVs oder Receivers oder wenden sich an den Hersteller.