

Sim-Lock Anleitungen zur Entsperrung der T-Mobile-Handys von Nokia

Nokia 108 XtraPac (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Bitte gültige SIM-Karte in Steckplatz einlegen“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 301

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.

6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia C1-01 (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia X2-00 (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den

Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.

6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 100 XtraPac (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „ungültige SIM“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 1200 (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“

5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK ,
danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 1208

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK ,
danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 1209 GID Lock

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.

2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden

Nokia 1600 GID

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Legen Sie keine SIM-Karte ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den ersten Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).
4. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, und legen Sie die Fremdkarte ein. Anschließend schalten Sie das Mobiltelefon wieder an.
5. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
6. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 1616

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.

2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia1650

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 1662 Express Music

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.

2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 1680 (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Drücken Sie als nächstes auf "Aufheb." Danach erscheint auf dem Display: „Beschränkungs-Code eingeben.“
6. Drücken Sie als nächstes ein Mal auf „#“, es erscheint „#“ im Display.
7. Dann drei Mal auf "*", es erscheint ein "p" im Display.
8. Drücken Sie dann vier Mal auf "*", es erscheint ein "w" im Display.
9. Drücken Sie zwei Mal auf "*", es erscheint ein "+" im Display.
10. Geben Sie nun die Ziffern des Entsperrcodes über Ihre Handy-Tastatur ein.
11. Drücken Sie dann wieder zwei Mal auf "*", es erscheint ein "+" im Display.
12. Geben Sie die Ziffer "7" über Ihre Handy-Tastatur ein.
13. Drücken Sie ein Mal auf "#".
14. Nun ist Folgendes auf ihrem Handydisplay zu sehen: #pw+ Ziffern des Entsperrcodes +7#
15. Drücken Sie nun "OK". Es erscheint kurz im Display „Telefonbeschränkung deaktiviert“.
16. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein
17. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
18. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Nokia 2220

Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
2. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
3. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
4. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
5. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
6. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
7. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 2310, 2630 und 7373

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
2. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
3. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“
4. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).
5. Nach der erfolgreichen Entsperrung erscheint auf dem Display des Mobiltelefons „Beschränkung aus“
6. Bitte geben Sie den Pin-Code ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun vollständig entsperrt.

Nokia 2310 GID-Lock

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
2. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
3. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“
4. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben
1. ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).
5. Nach der erfolgreichen Entsperrung erscheint auf dem Display des Mobiltelefons „Beschränkung aus“
6. Bitte geben Sie den Pin-Code ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 2330

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 2610 GID

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
2. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
3. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“. Auf dem Display erscheint „Beschränkungs-Code eingeben: “.
4. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).
5. Drücken Sie OK, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Schalten Sie das Mobiltelefon wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 2700

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.

7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 2760 (GID)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 3210, 3310, 3330, 3410, 5210

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Legen Sie keine SIM-Karte ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXX+1#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXX durch den ersten Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).

4. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXX+2#. Dabei wird XXXXXXXXXXXX durch den zweiten Entsperrcode aus dem Anschreiben
5. ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).
6. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, und legen Sie die Fremdkarte ein. Anschließend schalten Sie das Mobiltelefon wieder an.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt, und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 3720

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6020, 6030, 6070, 6101, 6103, 6111, 5140i

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.

2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6131

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wirdXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6131 GID Lock XtraPac

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6230i (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Auf dem Display erscheint „SIM einsetzen“
3. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
4. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern PIN-Abfrage aktiviert ist).
5. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“.
6. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6233

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Schalten Sie das Mobiltelefon wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6280

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
1. 4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“
4. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+1#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon
2. aus.
3. aus.
5. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
6. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
7. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6288

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ - drücken Sie die Taste „Aufheben“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+1#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).
6. Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
7. Schalten Sie das Mobiltelefon wieder ein.
8. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein. 8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun vollständig entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6300 (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“ Aufheben drücken
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.

8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6303i

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 6630 und N70

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „SIM karte ungültig“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+1#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Auf dem Display erscheint „SIM-Karten-

Berschränkung aus“. Danach schaltet sich das Mobiltelefon aus und wieder automatisch ein.

6. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
7. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia 7230

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia C2-01

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“

5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia Lumia 610

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Sofern das Gerät zuvor noch nicht benutzt wurde führen Sie bitte die Basis-Einstellungen aus, wie Sprachauswahl, Datum und Uhrzeit, ggf. Eingabe von Windows Live Account und/ oder Nokia Account. Eventuell ist im Laufe dieses Prozesses ein Neustart des Gerätes erforderlich.
3. Sobald sie beim Hochfahren des Gerätes oder über die Telefonkachel aufgefordert werden die vierstellige Simkarten-PIN einzugeben, so geben Sie diese bitte ein um den Prozeß fortsetzen zu können.
4. Nach der Verarbeitung des Simkarten-PIN Codes erscheint die folgende Anzeige im Display. Sie werden hier aufgefordert den „Network Lock Key“ einzugeben.
5. Nach Eingabe des „Network Lock Key“ erhalten Sie durch die Rückmeldung im Display „Pin angenommen“ die Bestätigung dass Ihr Code akzeptiert wurde.
6. Die Aufforderung zur Code-Eingabe erscheint nun erneut und sie werden gebeten den „Service Provider Lock Key“ einzugeben. Nach erfolgreicher Eingabe erscheint wieder die Anzeige „Pin angenommen“ kurz im Display.

Nun können Sie wie gewohnt telefonieren. Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.

Nokia N-Gage QD, 3510i, 3120 Classic, 6610i

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Legen Sie keine SIM-Karte ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den ersten Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben).
4. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, und legen Sie die Fremdkarte ein. Anschließend schalten Sie das Mobiltelefon wieder an.
5. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
6. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia N73

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „SIM Karte ungültig“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+1#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Auf dem Display erscheint „SIM-Karten-Beschränkung aus“. Danach schaltet sich das Mobiltelefon aus und wieder automatisch ein.
6. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
7. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia X2-00 (GID Lock)

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
2. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
3. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
4. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
5. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
6. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
7. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Nokia x7-00

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie die folgende Sequenz ein:
#pw+XXXXXXXXXXXXXXXXX+7#. Dabei wird XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der *-Taste eingegeben). Drücken Sie OK , danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.
6. Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.