

Sim-Lock Anleitungen zur Entsperrung der T-Mobile-Handys von Samsung

Samsung SGH-C170

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Die Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:
2. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
3. Auf dem Display erscheint die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“.
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein: #0111*Entsperrcode#
5. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „Anpassung abgebrochen“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“
6. Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Das Mobiltelefon ist nun vollständig entsperrt.

Samsung E1120

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremde SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.

Samsung E1150

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Die Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte (Fremdkarte):

1. Bitte setzen Sie die SIM-Karte in das Handy, schalten Sie das Handy
2. anschließend ein und passieren ggf. die PIN-Abfrage
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“
4. Geben Sie jetzt den 1. Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit „OK“
5. Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen
6. Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.
7. Das Mobiltelefon ist nun vollständig entsperrt.

Die Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte (T-Mobile Postpaid-Karte):

1. Bitte setzen Sie die SIM-Karte in das Handy, schalten Sie das Handy
2. anschließend ein und passieren ggf. die PIN-Abfrage
3. Auf dem Display erscheint „Provider-Sperre“
4. Geben Sie jetzt den 2. Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit „OK“
5. Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen
6. Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.
7. Das Mobiltelefon ist nun vollständig entsperrt.

Bitte beachten Sie, daß lediglich ein Entsperrcode für ein vollständiges Entsperren des Geräts benötigt wird. Welcher Entsperrcode benötigt wird, hängt alleine davon ab, ob eine Fremdkarte oder T-Mobile Postpaid-Karte zum Freischalten eingelegt wurde.

Samsung E1170

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld

4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode (NCK) aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode (SPCK) aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung E1200

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode (NCK) aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode (SPCK) aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung Galaxy S

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung Galaxy X

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung Galaxy Y

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld

6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung M7600

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung passiert“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und drücken Sie nun die Taste „Bestät.“.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und drücken Sie nun die Taste „Bestät.“.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung S3100

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte in das Mobiltelefon ein, die Sie zukünftig benutzen möchten.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein (sofern die PIN-Abfrage aktiviert ist).
4. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt“
5. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.
6. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.

7. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Samsung S3550

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremde SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Ungültige SIM-Karte“
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben wie folgt ein:
0133*Entsperrcode#

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Samsung S5230 Star

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremde SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy S5230 anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung passiert“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung S5230

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy S5230 anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung passiert“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH-B130

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd-SIM-Karte in das Handy und schalten Sie es anschließend ein.
2. Passieren Sie die PINAbfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH-B300

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“.
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein: #0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „Noch nicht individuell angepasst“, unmittelbar danach erscheint wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“.
5. einsetzen“.
6. Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung B2100

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen sie eine fremde SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich).
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld.
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld.
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH C3050

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremde SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Ungültige SIM-Karte“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt bitte folgende Tastenkombination ein und den Entsperrcode aus dem Anschreiben und bestätigen sie mit OK.
#0133*Entsperrcode aus dem Anschreiben#
5. Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Das Mobiltelefon ist nun vollständig entsperrt.

Samsung SGH-E900

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“.
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein:
#0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „Noch nicht individuell angepasst“, unmittelbar danach erscheint wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“.
5. Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Samsung SGH-M110

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd-SIM-Karte in das Handy und schalten Sie es anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ oder „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Samsung SGH-M300

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein: #0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „Anpassen abgebrochen“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH-M310

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“.
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein:
#0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „Noch nicht individuell angepasst“, unmittelbar danach erscheint wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

SHG-X160 von Samsung

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein:
#0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „individuelle Anpassung abgebrochen“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „Sim-Karte einsetzen“

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH-Z400

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie eine Fremd-SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.

2. Passieren Sie die PIN-Abfrage (falls erforderlich).
3. Auf dem Display erscheint „Ungültige SIM Netzsperrung“
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben ein und bestätigen Sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH-Z560 und SGH-D900

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie eine Fremd-SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN-Abfrage (falls erforderlich).
3. Auf dem Display erscheint „Ungültige SIM Netzsperrung“
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben ein und bestätigen Sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH2200

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Legen Sie die Fremdkarte ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die PIN der Karte ein.
4. Wählen Sie das „Sperrmenü“ aus
5. „Netzwerk gesperrt“ wird angezeigt.
6. Zum Entsperren geben Sie *637*68# und den 12-stelligen Entsperrcode aus dem Anschreiben ein.
7. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
8. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt, und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Samsung SGH-B100

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein:
#0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „individuelle Anpassung abgebrochen“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreibe SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SHG-C140

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein:
#0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „individuelle Anpassung abgebrochen“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „Sim-Karte einsetzen“

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreibe SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SHG-C260

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“
3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein:
#0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „individuelle Anpassung abgebrochen“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „Sim-Karte einsetzen“

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SHG-E250

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie eine fremde SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.
5. Auf dem Display erscheint „SP-Sperre“ mit einem Eingabefeld
6. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung SGH-J700

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd-SIM-Karte in das Handy und schalten Sie es anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung Star II

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremd SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung passiert“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen sie mit OK

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung Star III

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt mit eingelegter SIM-Karte:

1. Bitte legen eine fremde SIM-Karte in das Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Passieren Sie die PIN Abfrage (falls erforderlich)
3. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung passiert“ mit einem Eingabefeld
4. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in das Feld ein und bestätigen Sie mit OK.

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung X100

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

1. Nehmen Sie die SIM-Karte aus dem Gerät.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #7465625*77*
4. Geben Sie nun den ersten 8-stelligen Entsperrcode und danach # ein.
5. „SP-Sperre deaktiviert“ wird angezeigt.
6. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #7465625*638*
7. Geben Sie nun den zweiten 8-stelligen Entsperrcode und danach # ein.
8. Schalten Sie das Gerät ab.
9. Legen Sie nun die Fremdkarte ein und schalten Sie das Gerät ein.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt, und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Samsung X150

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

1. Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.
2. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“

3. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein: #0111*Entsperrcode#
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „individuelle Anpassung abgebrochen“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM-Karte in Betrieb genommen werden.

Samsung X490

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein, falls erforderlich.
2. Auf dem Display erscheint die Anzeige „Falsche“.
3. Ignorieren Sie die Anzeige und geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben ein und bestätigen Sie mit „ok“.
4. Auf dem Display erscheint „Netzsperrung passiert“.

Das Mobiltelefon ist nun vollständig entsperrt.

Samsung X660

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

Entsperrung erfolgt ohne eingelegte SIM-Karte:

Bitte entfernen Sie ggf. die SIM-Karte aus dem Handy und schalten Sie das Handy anschließend ein.

1. Auf dem Display erscheint „SIM-Karte einsetzen“
2. Geben Sie jetzt den Entsperrcode aus dem Anschreiben in der nachfolgenden Kombination ein: #0111*Entsperrcode#
3. Bestätigen Sie mit „ok“.
4. Auf dem Display erscheint kurzfristig der Hinweis „Noch nicht individuell angepaßt“, unmittelbar danach wieder die Anzeige „SIM-Karte einsetzen“

Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM Karte in Betrieb genommen werden.