

T-Eumex 620 LAN:

So kommen Sie am schnellsten ins Internet

- Montieren Sie die T-Eumex 620 LAN und schließen Sie sie an die Stromversorgung und das T-ISDN an.
- Verbinden Sie wie gewünscht die Telefone mit der Anlage.
- **Schließen Sie den PC noch nicht an die Telefonanlage an** - dadurch wird die Installation der mitgelieferten Software einfacher und geht schneller vonstatten.
- Entscheiden Sie, an welche Schnittstelle (LAN, USB, V.24) der T-Eumex 620 LAN Sie den PC anschließen möchten. Während der Softwareinstallation werden Sie in einer Bildschirmmaske aufgefordert, die Schnittstelle, über die der PC mit der Anlage kommunizieren soll, zu nennen. Bedenken Sie, dass der PC selbst über eine solche Schnittstelle verfügen muss (wie z. B. eine Netzwerkkarte beim Anschluss an die LAN-Schnittstelle).
- Installieren Sie die mitgelieferte Software auf dem PC, den Sie an die Anlage anschließen wollen. Achten Sie bei der Installation besonders auf die Auswahl der richtigen Schnittstelle, die Sie für den Anschluss des PCs verwenden möchten.
- Führen Sie den zum Abschluss der Installation geforderten Neustart des PCs durch.
- Schließen Sie nach erfolgtem Neustart den PC an die während der Softwareinstallation ausgewählte Schnittstelle an. Schließen Sie den PC nicht gleichzeitig zusätzlich über eine andere Schnittstelle an.
 - Nur USB: Folgen Sie den Anweisungen des Hardware-Assistenten und warten Sie, bis er die Installation abgeschlossen hat.
- Nach Abschluss des Bootvorgang des Rechners nach erfolgtem Neustart erscheint ein Assistent, der Sie bei der Routerkonfiguration unterstützt. Tragen Sie die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber genannten Zugangsdaten für den Internetzugang ein. Diese Zugangsdaten gelten für alle angeschlossenen PCs.

Damit haben Sie alle notwendigen Vorbereitungen durchgeführt um ins Internet zu gelangen. Starten Sie jetzt Ihren Web-Browser (z. B. Internet-Explorer) werden Sie automatisch mit dem Internet verbunden.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Programme mit denen Sie auf das Internet zugreifen (Internet-Explorer, T-Online-Software, Mail-Programme usw.) als Zugang zum Internet „LAN“ konfiguriert haben. Diese Einstellung ist nicht mit der physikalischen Anschaltung Ihres PCs an die T-Eumex 620 LAN zu verwechseln (s. o.: LAN, USB oder V.24).

Zum Anschluss weiterer PCs gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Installieren Sie auf dem betreffenden PC die Software. Beachten Sie die Übereinstimmung der Schnittstelle im Installationsprogramm mit der tatsächlich benutzten Schnittstelle.
- Lassen Sie den PC einen Neustart durchführen.
- Schließen Sie ihn über die während der Softwareinstallation angegebene Schnittstelle an die T-Eumex 620 LAN an.
- Beenden Sie den automatisch startenden Assistenten für die Routerkonfiguration unter Verwendung der dort vorhandenen Zugangsdaten für den Internetzugang, es sei denn, Sie wollen die Zugangsdaten generell (d. h. für alle an die T-Eumex angeschlossenen PCs) ändern.