

QIVICON Home Base 2.0

Die Leuchtanzeige im Detail

Ihre QIVICON Home Base 2.0 zeigt über die Leuchtanzeige auf der Vorderseite verschiedene Betriebszustände an. Die möglichen Betriebszustände können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.

Beim Start

grün/weiß	blinkt abwechselnd	Selbsttest wird durchgeführt
grün	leuchtet 5 Sekunden auf	Selbsttest erfolgreich
weiß	blinkt 2x (wiederholend)	Keine Verbindung zum Heimnetzwerk
rot	blinkt gleichmäßig	Fehler beim Selbsttest
rot	blinkt 3x (wiederholend)	Keine Verbindung zum Server

Detaillierte Informationen zum Status Ihrer QIVICON Home Base erhalten Sie über das QIVICON Portal oder die Smartphone-App.

Beim Verbinden mit Ihrem Router über WPS

weiß	blinkt gleichmäßig	Bereit für Verbindung über WPS
grün	leuchtet 5 Sekunden auf	Verbindung über WPS erfolgreich
rot	leuchtet 5 Sekunden auf	Verbindung über WPS nicht erfolgreich

Im Betrieb

kein	leuchtet nicht	Alles in Ordnung, Normalbetrieb
grün/weiß	blinkt abwechselnd	Aktualisierung der Betriebssoftware
weiß	leuchtet (permanent)	Verbindung über 3G-Internet-Stick erfolgreich (bei Ausfall der Standard-Internetverbindung)
rot	blinkt 2x (wiederholend)	Keine Verbindung zum Internet
rot	blinkt 3x (wiederholend)	Gerätefehler

Beim Ausführen der Statusabfrage durch Drücken der Funktions-Taste

grün	leuchtet 5 Sekunden auf	System arbeitet fehlerfrei
------	-------------------------	----------------------------

Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen / Neustart

weiß	leuchtet (bis Neustart beginnt, dann aus)	Neustart wird ausgeführt
rot	leuchtet (bis Neustart beginnt, dann aus)	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird ausgeführt

Beim direkten Verbinden mit einem Computer

grün	blinkt gleichmäßig	Computer direkt verbunden (QIVICON Home Base vergibt IP-Adresse an Computer)
------	--------------------	--