

# T · Eumex 404 PC ·

## Kısa kullanım kilavuzu


### Fonksiyon

### Kullanım

Santral içi arama  
(otomatik dış arama-  
da)



Santral içi arama  
(elden dış aramada)



Dış hat arama (oto-  
matik dış aramada)



Dış hat arama  
(elden dış aramada)



Çağrıyı kabul etme




Konuşmayı baş-  
kasına haber  
vererek aktarma




Konuşmayı baş-  
kasına haber verme-  
den aktarma



Santral içi danışma



Dış hat' a danışma



Başka hat' ın çağrı-  
sını kabul etme (oto-  
matik dış aramada)



... (elden dış arama-  
da)



Yoklama korumasını  
kaldırma



Yoklama korumasını  
açma



Yoklamayı cevaplandırma



Telesekreter' deki çağrıyı kabul etme (otomatik dış arama-da)



... (elden dış arama-da)



Çağrı yönlendirme (derhal) açma



... kapama



Çağrı yönlendirme (geciktirmeli) açma



... kapama



Çağrı yönlendirme (meşgul iken) açma



... kapama



Otomatik tekrar arama



Ayırma ve geri






3lü konferans



40 157 829 EA  
Mat.-Nr. 73671.018



Eumex404\_turk.fm Seite 3 Montag, 15. März 1999 8:44 08



3

