# ••••**T**•••Home••••

### Eumex 400 – Nutzungshinweise zur MOH/Wartemusik

• <b>T</b> • • Com •	Konfigurationsprogramm Eumex 400
ASSISTENT	
▶ Schritt für Schritt	
▶ Übersichtsseite	TCom-
MENÜPUNKTE	
ISDN & Anrufzuordnung	
	Anschluss 1
Interne Anschlüsse	
Anschluss 1	Anschluss 3
Anschluss 2	
Anschluss 3	
Anschluss 4	
Leistungsmerkmale	
♦ Anrufweiterschaltung	
• Weitere	
Speichern & Laden	
	MSN06 MSN07 MSN08 MSN09 MSN1
• Beenden	

Konfigurationsoftware starten und auf den Punkt "Weitere"

1

### • **T** • • Home • • •



#### Hier auf den Punkt "Softwareupdate"



### Dann auf "Wartemusik"



#### 4.

Im Auslieferzustand ist als Wartemusik eine kurze Tonsequenz aktiv. Die im folgenden Bild angezeigten drei wav-Dateien stehen im Installationsverzeichnis des Konfigurators als MOH zur Auswahl.

Öffnen						? 🗙
Suchen in:	Eumex 400		•	+ E (	* 🎟 •	
Ò	Bitte bleiben : Bitte warten.	Sie am Apparat.wav wav				
Zuletzt verwendete D	🚡 Ihre Verbindu	ung wird gehalten.wav				
Desktop						
igene Dateien						
Arbeitsplatz						
Netzwerkumgeb ung	Dateiname:	.wav		1	J _	Öffnen
	Dateityp:	Wave (*.wav)			• A	Abbrechen

Gewünschte Datei auswählen und auf "Öffnen".

## 

$\mathbf{T} \cdot \mathbf{T} \cdot \mathbf{Com}$	on Online Konfigurationsprogramn	n Eumex 400	
ASSISTENT	Leistungsmerkmale /Weitere / Softwareup	date / Wartemusik hern:	
▶ Übersichtsseite	C:\Programme\Eumex 400\Bitte warten.wa	v	
MENÜPUNKTE	<ul> <li>Bessere Qualität (4 Sekunden)</li> <li>Normale Qualität (8 Sekunden)</li> </ul>		
Interne Anschlüsse Anschluss 1 Anschluss 2 Anschluss 3	Pause einfügen		
Anschluss 4 Leistungsmerkmale Anrufweiterschaltung Weitere			
▶ Speichern & Laden			
▶ Beenden			
	••	Zurück 4	ок

.

.

Hier kann die Länge der Musik bzw. Qualität ausgewählt werden. Mit "OK" wird die Datei in die Anlage übertragen.D.h. letztendlich kann die Wartemusik max. 8 Sek. lang sein.

#### Die wav-Dateien sollten folgende Eigenschaften haben: 16kHz, 16Bit, Mono



6.

Möchte man eine eigene wav-Datei verwenden muss ggf. das Format angepasst werden. Hier könnte unter Win2000/XP z.B. der Audiorecorder von Microsoft® verwendet werden.

Hier ein Beispiel:



Audiorecorder starten. Über "**Datei – Öffnen**" die wav-Datei auswählen und dann "**Datei – Eigenschaften**" um das Format anzupassen.

## •••••• **T**••Home••••

7.

Eigenschafter	i von Test.wav 🛛 🕐 🔀
Details	
	Test.wav
Copyright:	Keine Copyright-Informationen
Dauer:	226,84 Sek.
Datengröße:	40015872 Bytes
Audioformat:	PCM 44,100 kHz; 16 Bit; Stereo
Formatkonv Commatkonv Auc 20 V For	ertierung ken Sie auf "Jetzt konvertieren", um die dioqualität anzupassen oder weniger Speicher verwenden. mate:
All	e Formate 🚽 Jetzt konvertieren
	OKAbbrechen

Hier "Jetzt konvertieren" auswählen.

[unbenannt]	<b>_</b>	
		Entfernen
Format: PCI	м	2
Attribute: 16,	000 kHz; 16 Bit; Mono	31 KB/Sek.

Um das gleiche Format der wav-Dateien im Installationsverzeichnis einzustellen, sollte unter "**Attribute**" folgendes ausgewählt werden (siehe Bild). Dann auf "**OK**" und speichern. Danach kann wie oben beschrieben die Datei in die Anlage übertragen werden.

8.