

# Eumex 2000PC SE

## Kurzbedienungsanleitung

Leistungsmerkmal	Bedienung
Wählen extern mit spontaner Amtsholung	 
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	 <b>0</b> 
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	 <b>*</b> <b>3 1 #</b> 
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	 <b>R</b> 
Wählen intern mit Konfiguration Nebenstelle	 
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	 <b>*</b> <b>0 9</b> 
Anklopfen	
Ruf annehmen	<b>R 2</b>
Zurück zum 1. Gespräch	<b>R 1</b>
Ruf abweisen	<b>R 0</b>
Rückfrage/Halten intern (extern)	
Rückfrage	 <b>R</b> [ <b>0</b>  <b>*</b> ] 
Zurück zum 1. Gespräch	<b>R 1</b>
Makeln	
1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen	 <b>R</b> [ <b>0</b>  <b>*</b> ] 
Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	<b>R 2</b> 
Vermitteln	 <b>R</b>   
Dreierkonferenz	  <b>R</b> [ <b>0</b>  <b>*</b> ] <b>R 3</b> 
Rückruf bei Besetzt	Besetzt <b>5</b>  
Rückruf bei Nichtmelden	 <b>5</b>  
Externes Vermitteln	  <b>R</b> [ <b>0</b>  <b>*</b> ] <b>R 4</b> 
Parken	 <b>R</b> <b>*</b> <b>1</b> PARKCODE <b>*</b>   <b>*</b> <b>1</b> PARKCODE <b>*</b>

\* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (**1** oder **2**).

# ☎ · Eumex 2000PC SE · .....

## Quick Reference Guide

Feature	Operation
External dialing with immediate outside line	
External dialing with PBX configuration	<b>0</b>
External dialing with Caller ID suppression (CLIR)	<b>*</b> <b>3 1</b> <b>#</b>
Internal dialing with immediate outside line	<b>R</b>
Internal dialing with PBX configuration	
Picking up a call (Pickup)	<b>*</b> <b>0 9</b>
Call waiting	
Accept call	<b>R 2</b>
Return to first call	<b>R 1</b>
Reject call	<b>R 0</b>
Internal (External) consultation/hold	
Consultation	<b>R</b> [ <b>0</b> <b>*</b> ]
Return to first call	<b>R 1</b>
Alternating between calls	
Conduct first call and establish connection to second party	<b>R</b> [ <b>0</b> <b>*</b> ]
Switch between calls	<b>R 2</b>
Transferring calls	<b>R</b>
Three-party conference call	<b>R</b> [ <b>0</b> <b>*</b> ] <b>R 3</b>
Call back on busy	Besetzt <b>5</b>
Call back on no response	<b>5</b>
Transferring calls to external parties	<b>R</b> [ <b>0</b> <b>*</b> ] <b>R 4</b>
Suspend/Resume	<b>R</b> <b>*</b> <b>1</b> PARK CODE <b>*</b> <b>*</b> <b>1</b> PARK CODE <b>*</b>

\* Only for dialing external parties. To dial internal parties, just enter the number of the extension (**1** or **2**).