Das Funktionsmodul DoorLine M06/1

Zur Anschaltung privater Türfreisprecheinrichtungen mit Schnittstelle nach 123D12 an den a/b-Port einer TK-Anlage.



Herausgeber: Deutsche Telekom AG, Bonn

Änderungen vorbehalten SNr 29876 Stand: Mai 2002



Inhaltsverzeichnis

Sicharhaitshipwaisa 2
Sichemensninweise
Einsatzmöglichkeiten4
Montieren
Voraussetzungen 6
Anschließen des Funktionsmoduls an die TK-Anlage
Verbindung mit Telefonschnur 8
Feste Verbindungen mit Telefonkabel
Anschließen des Funktionsmoduls an die Türfreisprecheinrichtung 11
In Betrieb nehmen
Betriebszustandsanzeige
Programmieren über einen angeschlossenen PC
Voraussetzungen
Haftungsausschluss
Installation der Konfigurationssoftware
Vorbereitung
Programmierungen vornehmen 16
COM-Schnittstelle konfigurieren
Daten aus der DoorLine M06/1 auslesen
Daten zur DoorLine M06/1 übertragen17
Konfiguration speichern
Gespeicherte Konfiguration öffnen18
Benutzer-PIN ändern
Auslieferungszustand herstellen
Klingeltasten
Apothekerschaltung
Parameter
Programmiertabelle
Programmlerung beenden
Programmieren über ein angeschlossenes Telefon25
Voraussetzungen
Vorbereitungen

Inhaltsverzeichnis

	00
Programmiereinstieg	
Funktionen einstellen	
Auslieferungszustand herstellen (Reset)	
Neue PIN einstellen	
Rutnummer testlegen und Klingeltaste (KIT) zuordnen	
Rutnummerzuordnung löschen	
Apothekerschaltung vorbereiten	
Gesprächsdauer zur Iorstelle festlegen	
Dauer des Rutes zur Nebenstelle testlegen	
Zeitdauer des Türöffners festlegen	
l üröftnerfunktion freigeben	
Programmiertabelle	
Programmierung beenden	
Funktion und Bedienung	33
Anruf von der Torstelle	
Tür öffnen	
Anruf von einer Nebenstelle zur Torstelle	34
Apothekerschaltung aktivieren / deaktivieren	35
Einstellung bei Externruf / Sammelruf / Coderuf in TK-Anlagen	
Anschlusspläne	
Anhang	41
Couribulaiotura	TT
Selbstnilfe del Storungen	
CE-Zeichen	
	43
Lieferbaroo Zubahär	
LIEIEIDAIES ZUDEIIUI	44 ۸۲
Glossar	46
Stichwortverzeichnis	

Sicherheitshinweise

Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer entstehen und der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Defekte Stecker oder Steckernetzgeräte mit defektem Gehäuse dürfen nicht weiter benutzt werden, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Lassen Sie diese Teile umgehend gegen Original-Ersatzteile austauschen.

An das Modul M06/1 dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die SELV-Spannung (Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreis) liefern und/oder der ETS 300 047 entsprechen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch von zugelassenen Geräten erfüllt diese Vorschrift.

Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Moduls M06/1 eindringen, da sonst elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.

Während eines Gewitters dürfen Sie das Modul nicht installieren und auch keine Leitungsverbindungen stecken oder lösen, um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlages auszusetzen.

Das DoorLine Modul M06/1 ist nur für Anwendungen innerhalb eines Gebäudes vorgesehen. Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Es dürfen keine Geräte an die Schnittstellen (TAE-Buchsen, Schraubklemmen) angeschlossen werden, die einen Erdbezug an den Leitungen haben. Die a/b-Leitungen dürfen nicht mit Erde verbunden werden, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.

Einsatzmöglichkeiten

Das Funktionsmodul DoorLine M06/1 dient der Anschaltung von Türfreisprechanlagen mit der Schnittstelle nach 123 D12 an Telefonanlagen, die analoge Nebenstellen (a/b-Schnittstellen) besitzen. Sie bedienen dabei sowohl Türfreisprecheinrichtungen (TFE) als auch Türöffner.

Die TK-Anlagen und Endgeräte (Telefone) müssen über das Wahlverfahren MFV verfügen.

In manchen Endgerätekonfigurationen (z. B. mit Ritto 5680/1 oder Siedle PVG 402) und bei ungünstigen Umgebungsbedingungen kann systembedingt eine eingeschränkte Verständigungsqualität auftreten.



Einsatzmöglichkeiten

Das Funktionsmodul DoorLine M06/1 (vereinfachte Aufsicht)



Abb. 2

Abb. 1

Montieren

Voraussetzungen

Überprüfen Sie zuerst, ob alle Komponenten für die Montage zur Verfügung stehen. Suchen Sie einen geeigneten Montageort für das Modul aus. Beachten Sie auch die Montageanleitung der Türsprechanlage.

info	Vor der endgültigen Montage kann ein Probeaufbau Auskunft
11110	über das korrekte Zusammenwirken aller Geräte geben.

Für das feste Verlegen der Leitungen wird mehradriges Fernmeldekabel mit einem Durchmesser von 0,6 mm empfohlen. Bei Vorhandensein einer TAE-Buchse an der TK-Anlage kann der Anschluss auch steckbar mit einer Telefonschnur erfolgen.

In Ihrer Programmiertabelle (siehe Seiten 23 bzw. 31) sollten Sie alle zu programmierenden Funktionen erfasst und eingetragen haben. Mit Hilfe der Materialien aus dem Beipack lässt sich das Modul am vorgesehenen Ort einfach anbringen.

> Modul nicht in der Nähe von Klimaanlagen, an Orten mit starker Sonneneinstrahlung oder in staubhaltiger Umgebung montieren. Die Umgebungstemperatur darf von 0° Celsius bis +40° Celsius betragen (IP40). Das Modul muss vor direktem Wasser- und Chemikalieneinfluss geschützt werden. Orte mit starken magnetischen Feldern (Trafos, E-Motore, Hochspannungsleitungen) sind zu meiden.

Vor der Montage nehmen Sie bitte die Klemmenkappe ab.



Montieren

Klemmenkappe mit beiden Daumen fest andrücken und in Pfeilrichtung schieben. Die Klemmenkappe springt dann aus den beiden Rasthaken. Bei der Wandbefestigung sollte auf Strom-, Wasser- und Gasleitungen in der Wand geachtet werden. Es sind 2 Löcher für 6 mm Dübel erforderlich. Die Kabel sind von unten an das Modul heranzuführen.

> Während der Dauer eines Gewitters dürfen weder Leitungen angeschlossen oder gelöst, noch das Modul installiert werden. Das Verlegen von Leitungen muss so erfolgen, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.



Abb. 4: Teilansicht, Modul für die Montage geöffnet.

Die Klemmen und Buchsen sind wie folgt belegt (nach Schnittstelle 123 D12):

Prog	Hakenschalter (Programmierschalter)
Ruf	Hakenschalter (Ruferkennungsschalter)
Lb/La	Klemme (TFE Sprachklemmen NF)
TS ´/TS	Klemme (Verstärker einschalten)
TÖ´/TÖ	Klemme (Türöffner)
KL 1-4	Klemmen (Klingel 1 bis 4)
KL_C	Klemmen (Klemme für 12 V AC Eingang)
V.24	Buchse (PC-Schnittstelle)
La/Lb	Klemme (a/b Leitung an den Nebenstellen)
SNG-Symbol	Buchse (Anschluss Steckernetzgerät SNG)

Montieren

Für das Steckernetzgerät ist der Zugang zu einer Steckdose 230 V~ erforderlich. Die Spannungsversorgung ist am Schluss der Montagearbeiten zu realisieren.

Um eine ordnungsgemäße Funktion zu garantieren, muss eine getrennte Führung der Strom- und Schwachstromleitungen (oder Trennsteg in Kanalanlagen) gesichert sein (Abstand min. 10 cm).

Anschließen des Funktionsmoduls an die TK-Anlage

Verbindung mit Telefonschnur

Direkte Verbindung an eine TK-Anlage, die mit einer Telefon-Buchse (TAE-F) ausgestattet ist, z. B. Eumex Systeme:

Die im Lieferumfang enthaltene Telefonschnur wird als Verbindung zwischen TK-Anlage und DoorLine-Modul verwendet. Dabei wird der TAE-Stecker in die TAE-Telefonbuchse der TK-Anlage gesteckt und die beiden Litzen in die Klemmleiste (La, Lb) des Moduls geklemmt (siehe Abb. 5). Die Anschlüsse La, Lb sind polungsunabhängig.



Abb. 5

Montieren

Sollte die Länge der mitgelieferten Telefonschnur nicht ausreichen, kann die Zuleitung auch durch Zwischenschalten einer oder mehrerer Adapterdosen erfolgen (siehe Abb. 6).



Abb. 6

Feste Verbindungen mit Telefonkabel

In der unmittelbaren Nähe des DoorLine-Moduls wird eine Telefondose installiert und die Verbindung zur TK-Anlage mit einem Kabel für Fernsprechinstallation hergestellt (wie beim Anschließen eines normalen Telefons). Die Zuführung zum DoorLine-Modul kann wieder steckbar erfolgen (siehe Abb. 7).



Eine feste Verlegung kann mit Telefonkabel ausgeführt werden (nur Klemmen möglich). Es wird das handelsübliche Fernmeldekabel, z.B. IY(St)Y 2 x 2 x 0,6 empfohlen (siehe Abb. 8).



Montieren

Anschließen des Funktionsmoduls an die Türfreisprecheinrichtung

Die Verbindung wird mit einer 8-Drahtleitung nach 123 D12 hergestellt. Dazu wird das handelsübliche Fernmeldekabel empfohlen. Als Türfreisprecheinrichtung sind Siedle, Ritto und andere mit 123 D12 Schnittstelle ausgestatteten Module vorgesehen.



In Betrieb nehmen

Nach der Montage des Moduls und dem Anschließen der Leitungen und Zusatzgeräte kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Dazu ist die Stromversorgung durch Einstecken des beiliegenden Stecker-Netzgerätes (SNG) anzuschalten.

Beim Zuschalten der Stromversorgung erfolgt die Initialisierung, d. h. das Modul stellt sich auf die Bedingungen der TK-Anlage ein. Dabei blinkt die Leuchtdiode (LED) am Modul rot. Wenn die Betriebsbereitschaft hergestellt ist, leuchtet diese LED ständig rot.

Montieren

info Der Vorgang der Initialisierung findet bei jeder Spannungszuschaltung, z. B. auch nach Netzausfällen 230V statt. Die programmierten Einstellungen gehen nicht verloren.

Betriebszustandsanzeige

Initialisierung	Rot, blinkend
Betriebsbereitschaft	Rot, ständig
Programmierung	Orange, blinkend
Gesprächszustand	Grün, ständig

Programmieren über einen angeschlossenen PC

Voraussetzungen

Bei der Inbetriebnahme ist von der Grundkonfiguration im Auslieferzustand (Werkseinstellung) auszugehen. Sollten die darin festgelegten Funktionen schon dem Anwendungsfall entsprechen, ist keine weitere Programmierung erforderlich. Sollte bereits eine Programmierung erfolgt sein, kann das Modul jederzeit in seinen Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Vor der Programmierung sollten Sie alle notwendigen Funktionen erfassen und die festgelegten Zustände in die Programmiertabelle (auf der Seite 23) eintragen. Festzulegen ist z. B., welche Rufnummer welcher Klingeltaste zuzuordnen ist und welche Schaltzeiten gewünscht werden. Zur Installation der mitgelieferten Software benötigen Sie mindestens:

- Intel Pentium 133 MHz, 64 MB RAM
- Windows 95/98/ME/2000/XP
- 1 freien COM-Port
- 5 MB freien Festplattenspeicher

Zur korrekten Darstellung wird eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Pixel benötigt.

Haftungsausschluss

Die Deutsche Telekom macht keinerlei Zusicherungen in Bezug auf die Genauigkeit von Ergebnissen oder Ausgaben aus der Verwendung von Dienstprogrammen. Die Deutsche Telekom übernimmt keinerlei Verantwortung für den Verlust von Daten, die durch die Installation der Dienstprogramme von dieser CD entstehen, gibt keine sonstigen Gewährleistungen und übernimmt bezüglich von Dienstprogrammen keinerlei Haftung.

Das Installieren von Programmen und Begleitdokumentation von dieser CD stellt die Annahme des vorliegenden Haftungsausschlusses dar. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie keine Programme oder Begleitdokumentationen von dieser CD herunterladen oder installieren.



Vor der Installation von Treibern / Hilfsprogrammen stets eine Kopie der vorhandenen Daten erstellen!

Programmieren über einen angeschlossenen PC

Die Installation zusätzlicher Software, Treiber, Dienst- oder Peripherieprogramme kann zu Konflikten mit Windows 95/98/98SE/Millennium/2000/ NT4/XP führen. Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden Hersteller, Händler oder Lizenzgeber des Produkts, um Hilfe zu bekommen.

Installation der Konfigurationssoftware

Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Die CD startet automatisch. Sollte die Installationsoberfläche nicht automatisch starten, wechseln Sie bitte auf das CD-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei *start.exe*.

Nachdem die Installationsoberfläche geladen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche *WIN-Tools* am linken Rand. Nachdem sich das Fenster in der Mitte verändert hat, klicken Sie auf die Schaltfläche *Installieren/ Deinstallieren* am rechten unteren Rand, um das Konfigurationsprogramm zu installieren. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Nachdem das Programm installiert worden ist, können Sie es aus Ihrem Windows Startmenü starten.

Auf der CD werden Ihnen zusätzlich das Handbuch und Anschaltpläne im Acrobat Reader-Format zur Verfügung gestellt. Klicken Sie am linken Rand auf Dokumentation, um zur Auswahl der Dokumente zu gelangen. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie das Programm installieren, indem Sie auf Dokumente und danach auf die Schaltfläche Acrobat Reader am rechten unteren Rand klicken. Folgen Sie den jeweiligen Anweisungen.

Vorbereitung

Verbinden Sie einen freien COM-Port Ihres PCs über das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Buchse (V.24) der DoorLine M06/1. Dies ist notwendig, um die bestehenden Konfigurationseinstellungen in das Konfigurationsprogramm zu laden und um die neuen Einstellungen auch wieder zur DoorLine zu übertragen.

Programmieren über einen angeschlossenen PC

	Sollten Sie mit der Konfiguration nicht zufrieden sein, können
info	Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen (siehe Seite
	19)

Beschreibung der Bildschirmoberfläche

Nach dem Anklicken des Programmsymbols erscheint folgende Bildschirmoberfläche (die Ziffern in Abb. 10 entsprechen der folgenden Beschreibung).





1> Die Menüleiste

Die Menüleiste besteht aus den vier Abschnitten *Datei, Ansicht, Einstellungen* und ? (*Hilfe*).

Unter den verschiedenen Menüs verbergen sich die Optionen zum Sichern und Laden von Konfigurationsdateien, Auslesen der Konfiguration, ändern der COM-Schnittstellen und der PIN.

2> Die Symbolleiste

Die Symbolleiste gibt Ihnen schnellen Zugang zu den vier Hauptfunktionen, die Sie auch über das Menü *Datei* erreichen.

Die Hauptfunktionen von links nach rechts: *Konfigurationsdatei öffnen, Konfiguration in einer Datei speichern, Daten aus der DoorLine lesen, Konfiguration zur DoorLine senden.*

3. Die Navigationsleiste

Über die Navigationsleiste erreichen Sie die verschiedenen Konfigurationsseiten. Diese werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

4. Der Hauptbildschirm

Auf dem Hauptbildschirm werden die jeweiligen Konfigurationsdaten angezeigt.

Programmierungen vornehmen

COM-Schnittstelle konfigurieren

Klicken Sie in der Menüleiste auf *Einstellungen* und dann auf *Schnittstelle* (siehe Abb. 11)

Wählen Sie die Schnittstelle aus, an der Sie die DoorLine M 06/1 angeschlossen haben, und klicken Sie sie an (siehe Abb. 12). Klicken Sie auf *OK*.

T DoorLineM0	06/1	
Datei Ansicht	Einstellungen ?	
ഷ	Schnittstelle	
Öffnen	Werkseinstellungen	Se
	PIN ändern	_
Klingeltasten		
Apothekerschaltung		
	Parameter	

Dive will be the size the website and	_
Bitte wanien Sie eine Schnittstelle aus	
COM1	 -
 ГОМ1	-
COM2	
СОМЗ	

Abb. 12

Programmieren über einen angeschlossenen PC

Daten aus der DoorLine M06/1 auslesen

Klicken Sie auf das Pfeil- Symbol *Auslesen* in der Symbolleiste

oder klicken Sie in der Menüleiste auf *Datei* und dann auf *Daten auslesen* (siehe Abb. 13).

Ein Statusbalken informiert über den Verlauf des Datenaustausches. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie sich die Konfiguration der DoorLine M06/1 ansehen und diese Einstellungen verändern.

Abb. 13

Ihre Einstellungen werden dann wirksam, wenn Sie diese wieder zur DoorLine M06/1 übertragen haben.

Daten zur DoorLine M06/1 übertragen

Wenn Sie später die Konfiguration Ihrer DoorLine beendet haben, müssen Sie die neuen Einstellungen zur DoorLine übertragen, damit sie wirksam werden können. Klicken Sie auf das Pfeil- Symbol *Senden* in der Symbolleiste oder klicken Sie in der Menüleiste auf *Datei* und dann auf *Daten übertragen* (siehe Abb. 14). Daraufhin erscheint ein Statusfenster, das Ihnen den Stand der aktuellen Datenüber-



Abb. 14

tragung angibt.

info

Nach dem Abschluss der Übertragung sind Ihre neuen Einstellungen in der DoorLine M06/1 gespeichert.

Um die Konfiguration zur Doorline übertragen zu können, müssen Sie eine vierstellige PIN eingeben. Im Auslieferungszustand ist dies 0000. Sie können die PIN nach Ihren Vorstellungen ändern (siehe Seite 18).

16

Abb. 11

Konfiguration speichern

Sie können Ihre Konfigurationseinstellungen in einer Datei speichern.

Klicken Sie auf das Symbol Speichern in der Symbolleiste

oder klicken Sie in der Menüleiste auf Datei. und dann auf Speichern als (siehe Abb. 15). Wählen Sie den gewünschten Ordner, Geben Sie den Namen der Datei ein und klicken auf OK.

Gespeicherte Konfiguration öffnen

Um eine vorher gespeicherte Konfiguration wieder zu verwenden, müssen Sie diese erst einmal in das Konfigurationsprogramm laden.

Klicken Sie auf das Symbol Öffnen in der Symbolleiste

oder klicken Sie in der Menüleiste auf Datei. Klicken Sie dann auf Öffnen. Sie erhalten ein Menü, in dem Sie angeben müssen, wo Sie die Datei gespeichert haben. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf OK.

DoorLineM06/1 Datei Ansicht Einstellungen ? Öffnen Speichern uslesen Se Speichern als Daten auslesen Daten übertragen Beenden Parameter

Abb. 16

Um die gespeicherte Konfiguration dann wirksam werden zu lassen, müssen Sie diese wieder zu DoorLine M06/1 übertragen. Verfahren Sie dabei so wie im Abschnitt "Daten zur DoorLine M06/1 übertragen" auf der Seite 17 beschrieben.

Benutzer-PIN ändern

Um die PIN (Werkseinstellung: 0000) zu ändern, klicken Sie in der Menüleiste auf Einstellungen und dann auf PIN ändern (siehe Abb. 17).



Abb. 15

Sie können den Auslieferungszustand (Werkseinstellung) jederzeit wieder herstellen, wenn Sie z. B. beim Konfigurieren einen Fehler gemacht haben. Klicken Sie in der Menüleiste auf Einstellungen und danach auf Werkseinstellungen (siehe Abb, 19).

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, indem Sie auf Ja klicken (siehe Abb. 20) Danach übertragen Sie die Daten zur DoorLine M06/1.



Abb. 19

Abb. 20

Programmieren über einen angeschlossenen PC

T DoorLine	M06/1	
Datei Ansich	nt Einstellungen <u>?</u>	
⊂ Öffnen	Schnittstelle Werkseinstellungen	Sei
	PIN ändern	
	Klingeltasten	
A	pothekerschaltung	
	Parameter	



Abb. 17

Abb. 18

Geben Sie die momentan gültige PIN in das Feld alte PIN ein (siehe Abb. 18). Geben Sie in die Felder neue PIN und neue PIN (Wdh), die vier Ziffern ein, aus denen die neue PIN bestehen soll. Klicken Sie danach auf OK, um die Einstellung zu speichern.

Auslieferungszustand herstellen

×

Klingeltasten

Klicken Sie in der Navigationsleiste am linken Rand auf die Schaltfläche *Klingeltasten*. Sie erhalten den folgenden Bildschirm im Hauptfenster angezeigt.



In diesem Menü konfigurieren Sie die internen Rufnummern der Nebenstellen, die angerufen werden sollen, wenn auf die entsprechende Klingeltaste gedrückt wird. Sofern Sie einen oder mehrere Einträge machen, bestätigen Sie diese durch Drücken der Schaltfläche *OK.* Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Ziffern in der Abb. 21.

- 1 Tragen Sie in das Feld *Rufnummer* die interne Rufnummer der Nebenstelle ein, die auf die entsprechende Klingeltaste reagieren soll.
- 2 Im Feld *Rufnummer bei besetzt* können Sie eine interne Rufnummer angeben, die benutzt werden soll, falls auf der Nebenstelle, die im ersten Feld eingetragen ist, gerade gesprochen wird.
- **3** Das Kästchen *Apothekerschaltung aktiv* ist immer ausgewählt. Die Apothekerschaltung kann für die jeweilige Klingel im Menü *Apothekerschaltung* aktiviert oder deaktiviert werden (siehe auch den folgenden Abschnitt). Nach dem Drücken der Klingeltaste wird die Rufnummer angewählt, die unter *Apothekerschaltung* gespeichert ist.

Programmieren über einen angeschlossenen PC

Apothekerschaltung

Mit der Apothekerschaltung haben Sie die Möglichkeit, die Klingel einfach auf eine andere Nebenstelle umzuleiten. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn Sie ein Geschäft im Erdgeschoss Ihres Hauses besitzen (z.B. eine Apotheke; daher auch der Name), Ihre Wohnräume aber ein oder zwei Stockwerke höher liegen. Sofern Sie Nachtdienst haben, können Sie die Klingel dann mit Hilfe der Apothekerschaltung auf die Nebenstelle in Ihren Privaträumen umleiten, und müssen nicht die ganze Zeit in den Geschäftsräumen anwesend sein.

Klicken Sie in der Navigationsleiste am linken Rand auf die Schaltfläche *Apothekerschaltung.* Sie erhalten folgenden Bildschirm im Hauptfenster angezeigt.

DoorLineM06/1 Datei Ansicht Einstellungen <u>?</u>	
©∰ 🛃 🥃 Öffnen Speichern Auslesen Sei	nden l
Klingeltasten	Apothekerschaltung Beschreibung der Apothekerschaltung
Parameter	Rufnummerspeicher 1: 1111 Klingel 1: © aktiv C nicht aktiv Klingel 2: © aktiv C nicht aktiv Klingel 3: © aktiv C nicht aktiv
	Klingel 4: Cakiv Grindrik akuv

Abb. 22

Tragen Sie in das Feld *Rufnummernspeicher 1*: die Rufnummer der Nebenstelle ein, die bei aktivierter Apothekerschaltung angesprochen werden soll. Wollen Sie die Apothekerschaltung für einzelne oder alle Klingeltasten (Klingel 1 bis 4) aktivieren, so klicken Sie in das jeweilige Feld *aktiv*. Zum Deaktivieren der Apothekerschaltung für einzelne oder alle Klingeln klicken Sie entsprechend auf das jeweilige Feld *nicht aktiv* (siehe Abb. 22). Nach vorgenommener Konfiguration klicken Sie auf *OK*.

Parameter

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene, allgemeine Parameter für die DoorLine M06/1 einzustellen.

Klicken Sie am linken Rand auf die Schaltfläche *Parameter*. Sie gelangen zu folgendem Hauptfenster.



Sie haben folgende Möglichkeiten (siehe Ziffern in Abb. 23):

- 1 *Gesprächsdauer einer Verbindung.* Sie legen fest, wie lange eine Verbindung mit der Türfreisprechanlage dauern darf. Auslieferzustand: 1 Minute.
- 2 Dauer des Rufes. Sie legen fest, wie lange die Nebenstelle angerufen werden soll, wenn die Klingeltaste gedrückt wird. Auslieferzustand: 30 Sek..
- **3** *Türöffnerzeit*. Sie legen fest, wie lange der Türöffner aktiv ist, sobald er von Ihnen aktiviert wird. Auslieferzustand: 3 Sekunden. Ausnahmen: Bei Ritto Twinbus und Siedle mit PVG 602 sind diese Zeiten fest mit 3 Sekunden vorgegeben und nur an der Türsprechanlage selbst veränderbar. Lesen Sie daher die Bedienungsanleitung Ihrer Türsprechanlage.
- 4 Türöffner freigeben. Sie legen fest, ob vom Telefon aus die Tür geöffnet werden kann, wenn zuvor keine Klingeltaste gedrückt wurde. Auslieferungszustand: Die Tür kann vom Telefon aus nicht geöffnet werden. Der Türöffner ist nicht freigegeben.

Sofern Sie einen oder mehrere Einträge machen, bestätigen Sie diese durch Drücken der Schaltfläche *OK*.

Programmiertabelle

Funktion	Programmiervorgang	Auslieferzustand	Progr.
Auslieferungs- zustand herstellen	> Einstellungen > Werkseinstellungen	-	-
PIN ändern (4 Ziffern)	> Einstellungen > PIN ändern > 4 Ziffern eingeben	0000	
COM-Schnittstelle	> Einstellungen > Schnittstelle > COM-Port auswählen	-	
Rufnummer der Klingeltaste zuordnen	 > Schaltfläche Klingel- tasten > Rufnummern eintragen 	1. KIT auf N 11 2. KIT auf N 12 3. KIT auf N 13 4. KIT auf N 14	
Umleitung bei Besetzt oder bei "nicht Ab- nehmen" festlegen	 > Schaltfläche Klingel- tasten > Rufnummern eintragen 	1. KIT auf N 11 2. KIT auf N 12 3. KIT auf N 13 4. KIT auf N 14	
Gesprächsdauer einer Verbindung festlegen	 > Schaltfläche Parameter > Feld Gesprächsdauer einer Verbindung 	1 Minute	
Dauer des Rufes fest- legen	> Schaltfläche Parameter > Feld Dauer des Rufes	30 Sekunden	
Türöffnerzeit festlegen	 > Schaltfläche Parameter > Feld Türöffnerzeit 	3 Sekunden	
Türöffner freigeben	> Schaltfläche Parameter > Feld Türöffner freigeb.	nicht freigegeben	
Apothekerschaltung	 > Schaltfläche Apotheker- schaltung > Rufnummer eintragen > Apothekerschaltung aktivieren / deaktivieren 		

Programmieren über einen angeschlossenen PC

Änderungen müssen über den Menüpunkt *Datei > Daten übertragen* zur DooLine M06/1 gesendet werden, bevor die Einstellungen aktiv werden. Bewahren Sie das Handbuch sicher auf, wenn Sie auch die geänderte PIN in die Programmiertabelle eintragen!

Programmierung beenden

info

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, übertragen Sie Ihre Konfiguration zur DoorLine. Klicken Sie hierzu in der Symbolleiste auf das Symbol *Konfiguration zur DoorLine M06/1 senden*.

Damit ist die Programmierung abgeschlossen.

Programmieren über ein angeschlossenes Telefon

Voraussetzungen

Bei der Inbetriebnahme ist von der Grundkonfiguration im Auslieferzustand (Werkseinstellung) auszugehen. Sollten die darin festgelegten Funktionen schon dem Anwendungsfall entsprechen, ist keine weitere Programmierung erforderlich. Sollte bereits eine Programmierung erfolgt sein, kann das Modul jederzeit in seinen Auslieferungszustand zurückgesetzt werden (siehe Abschnitt "Auslieferzustand herstellen (Reset)" auf der Seite 27). Vor der Programmierung sollten Sie alle notwendigen Funktionen erfassen und in der Programmiertabelle die festgelegten Zustände eintragen (siehe Seite 31). Festzulegen ist z. B., welche Rufnummer welcher Klingeltaste zuzuordnen ist und welche Schaltzeiten gewünscht werden. Wird die Programmierung ausgeführt, werden Sie durch positive bzw. negative Quittiertöne über den Programmierstatus informiert.

Die Quittiertöne sind unbedingt abzuwarten.

Die Quittiertöne:

Positiv: _____ Programmierung wurde übernommen.

Negativ: <u>3 mal</u> Programmierung wurde nicht übernommen.

Systemreset Bestätigungston:

info Der Schalter "Ruf" darf nicht geschlossen sein, da bei geschlossenem Schalter das Modul nicht programmiert werden kann.

Programmieren über ein angeschlossenes Telefon

Vorbereitungen

Vor der Programmierung ist der Programmierschalter "Prog" (Hakenschalter) am Modul zu schließen.





Programmiereinstieg

Der Einstieg in den Programmiermodus wird an einem angeschlossenen Telefon mit eingestelltem MFV-Wahlverfahren vorgenommen. Die Eingabe aller zur Programmierung notwendigen Zeichen erfolgt jetzt durch Wahl auf der Tastatur des Telefons.



Hörer abheben.

Rufnummer der Nebenstelle wählen, an die das Modul M06/1 angeschlossen wurde. Sie hören den positiven Quittierton.



Stern-Taste drücken.



Į mį

#-Taste drücken. Sie hören den positiven Quittierton.

PIN eingeben (Auslieferzustand: 0000). Sie hören den positiven Quittierton.

Programmieren über ein angeschlossenes Telefon

Bei positiver Bestätigung kann die Programmierung beginnen. Ansonsten ist der Vorgang zu wiederholen.

	Am Modul blinkt während der Programmierung die LED in
info	der Farbe "orange". Bei Bedarf kann auch ein "Reset"
	ausgelöst und der Auslieferungszustand wieder hergestellt
	werden.

Funktionen einstellen

Alle nachfolgenden Aktionen sind nur möglich, wenn der Programmiereinstieg erfolgreich abgeschlossen wurde.

Auslieferungszustand herstellen (Reset)

Sollte Ihnen ein Missgeschick passiert sein, oder Sie sind nicht mehr mit den Einstellungen Ihres Moduls zufrieden, können Sie den Auslieferungszustand wieder herstellen:



Kennziffer **999** eingeben. Sie hören den Systemreset-Bestätigungston. Die Werkseinstellung (Auslieferungszustand) ist wieder hergestellt.

Neue PIN einstellen

Um die Einstellung Ihres Moduls vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, können Sie eine eigene PIN vergeben. Im Auslieferungszustand ist die PIN mit "0000"eingestellt.



Kennziffer **5** eingeben.

4 stellige **neue PIN** eingeben. Sie hören den positiven Quittierton. Die neue PIN ist wirksam, eine Änderung der Programmierung ist nur mit Kenntnis dieser PIN möglich.

Rufnummer festlegen und Klingeltaste (KIT) zuordnen

Im Auslieferzustand ist

der Klingeltaste 1 die Rufnummer der Nebenstelle 11,

- der Klingeltaste 2 die Rufnummer der Nebenstelle 12,
- der Klingeltaste 3 die Rufnummer der Nebenstelle 13,

der Klingeltaste 4 die Rufnummer der Nebenstelle 14 zugeordnet.

Bei kleineren Türfreisprecheinrichtungen gelten die gleichen Bedingungen. Es fehlen nur die entsprechenden Klingeltasten.

Den vier Klingeltasten ist in freier Wahl je eine Rufnummer zuzuordnen.



- Kennziffer **1** eingeben.
 - Ziffer **1-4** zur Definition der Klingeltaste eingeben. **Rufnummer** (max. 20-stellig) eingeben, die der Taste zugeordnet werden soll. Nach 5 Sekunden hören Sie den positiven Quittierton. Die Rufnummer ist gespeichert.

Für den Fall, dass beim Drücken einer KIT die angerufene Nebenstelle besetzt ist, kann die Verbindung zu einer weiteren Nebenstelle umgeleitet werden. Diese Rufnummer muss ebenfalls festgelegt werden.



Kennziffer **1** eingeben.

Kennziffer für den umzuleitenden KIT eingeben: Ziffer **5** für die Klingeltaste 1 oder Ziffer **6** für die Klingeltaste 2 oder Ziffer **7** für die Klingeltaste 3 oder Ziffer **8** für die Klingeltaste 4. **Rufnummer** (max. 20-stellig) eingeben, Nach 5 Sekunden hören Sie den positiven Quittierton. Die Rufnummer ist gespeichert.

Rufnummerzuordnung löschen



Kennziffer 1 eingeben.

Programmieren über ein angeschlossenes Telefon

KIT bzw. umzuleitenden KIT (**1-8**) eingeben. Nach 5 Sekunden hören Sie den positiven Quittierton. Der Speicher ist gelöscht.

Apothekerschaltung vorbereiten

Damit Sie die Apothekerschaltung (Rufweiterleitung) nutzen können, müssen Sie die Zielrufnummer speichern. Zu dieser Zielrufnummer wird der Ruf von der Torstelle weitergeleitet.

Zielrufnummer eingeben:



Kennziffer **0** eingeben.

Ziffer **1** für den Speicherplatz eingeben. **Zielrufnummer** (max. 20-stellig) eingeben. Nach 5 Sekunden hören Sie den positiven Quittierton. Die Rufnummer ist gespeichert.

Zielrufnummer löschen:



Kennziffer **0** eingeben.

Ziffer **1** für den Speicherplatz eingeben. Nach 5 Sekunden hören Sie den positiven Quittierton. Die Zielrufnummer ist gelöscht.

Gesprächsdauer zur Torstelle festlegen

Sie können selbst festlegen, wie lang die Gesprächsdauer zur Torstelle sein soll. Danach löst das Modul die Verbindung automatisch aus. Im Auslieferzustand ist die Dauer auf eine Minute festgelegt.



Kennziffer **4** eingeben.

Gesprächsdauer **(1-9)** eingeben. Die Zeitspanne (1 Min. bis 9 Min. in Schritten von je 1 Min.) bis zum Auslösen der Verbindung wird festgelegt. Sie hören den positiven Quittierton.

Die Programmierung ist abgeschlossen.

Dauer des Rufes zur Nebenstelle festlegen

Die Dauer des Rufes zur Nebenstelle Ihrer Telefonanlage ist einstellbar zwischen 20 Sek. und 90 Sek. Im Auslieferzustand sind 30 Sek. festgelegt.



- Kennziffer **3** eingeben.
- Rufdauer (**20,...,90**) eingeben. Die Rufdauer wird in 10-er Schritten durch die Eingabe der Ziffern 20,...,90 festgelegt. Sie hören den positiven Quittierton. Die Programmierung ist abgeschlossen.

Zeitdauer des Türöffners festlegen

Hierbei wird die Zeitspanne der Betätigung eines elektrischen Türöffners bestimmt. Im Auslieferzustand sind 3 Sek. eingestellt. Diese Zeit kann geändert werden zwischen 1 Sek. und 9 Sek..



Kennziffer 6 eingeben.

Betätigungsdauer (**1-9**) eingeben. Die Betätigungsdauer des Türöffners wird durch die Eingabe der Ziffern 1 bis 9 (1Sek. bis 9 Sek., in 1Sek. -Schritten) festgelegt. Sie hören den positiven Quittierton.

Die Programmierung ist abgeschlossen.

Türöffnerfunktion freigeben

Aus Sicherheitsgründen (unberechtigtes Öffnen) kann die Tür nicht geöffnet werden, wenn die Verbindung vom Telefon aus zur Torstelle erfolgt (Auslieferzustand). Auf ihren Wunsch kann diese Funktion auch freigegeben werden.



Kennziffer 7 eingeben.

Ziffer **6** eingeben. Ziffer **1** zur Freigabe eingeben oder Ziffer **0** zur Sperre eingeben. Sie hören den positiven Quittierton. Die Programmierung ist abgeschlossen.

Programmieren über ein angeschlossenes Telefon

Programmiertabelle

K = Kennzifferneingabe, Prog. = Programmierter Zustand

Funktion	К	Programmiervorgang	Auslieferzustand	Prog.
Auslieferzustand herstellen (Reset)	9	99 pos. Quittierton	-	-
PIN ändern (4 Ziffern)	5	Neue PIN pos. Quittierton	0000	
Rufnummer der Klingeltaste zuordnen	1	1 bis 4 (KIT) Rufnr. (max. 20-stellig) 5 Sek. pos. Quittierton	1. KIT auf N 11 2. KIT auf N 12 3. KIT auf N 13 4. KIT auf N 14	
Umleitung bei Besetzt oder bei "nicht Abneh- men" festlegen	1	5 bis 8 (KIT) Rufnr. (max. 20-stellig) 5 Sek. pos. Quittierton	1. KIT auf N 11 2. KIT auf N 12 3. KIT auf N 13 4. KIT auf N 14	
Gesprächsdauer zur Torstelle festlegen	4	1 bis 9 (Dauer in Min.) pos. Quittierton	1 Min.	
Dauer des Rufes festlegen	3	20 bis 90 (Dauer in Sek.) pos. Quittierton	30 Sek.	
Türöffnerzeit festlegen	6	1 bis 9 (Dauer in Sek.) pos. Quittierton	3 Sek.	
Apothekerschaltung vorbereiten	0	1 (Speicherplatz) Rufnr. (max. 20-stellig) 5 Sek., pos. Quittierton		
Türöffnerfunktion freigeben	7	6 1 zur Freigabe 0 zur Sperre pos. Quittierton	0 = gesperrt	

Programmieren über ein angeschlossenes Telefon

Programmierung beenden

Nach Ende der Programmierung ist der Hörer einfach aufzulegen. Der Programmierschalter "Prog" ist wieder zu öffnen.



Abb. 25

Damit ist die Programmierung abgeschlossen.

111	Achten Sie darau
•••	Hakenschalter "I

chten Sie darauf, dass im Funktionszustand der akenschalter "Prog" immer geöffnet bleibt.

Anruf von der Torstelle

Klingeltaster an der Torstelle wird gedrückt. Das Telefon der gerufenen Nebenstelle klingelt.



Hörer abheben. Ein Aufmerksamkeitston weist auf einen Anruf der Torstelle hin.



Ziffer **9** wählen. Die Sprechverbindung zur Torstelle wird hergestellt.



Gespräch mit der Person an der Torstelle.

Die maximal 20-stellige Zielrufnummer und die Zuweisung zu einem Klingeltaster muss bei Abweichung vom Auslieferzustand programmiert werden.

Ist die Nebenstelle beim Anruf von der Torstelle besetzt, kann der Anruf zu einer weiteren Nebenstelle umgeleitet werden. Der Besucher an der Tür bekommt darüber keine Information. Die Rufumleitung muss programmiert werden. (Siehe Abschnitt *"Klingeltasten"* auf Seite 20 bzw. Abschnitt *"Rufnummer festlegen und Klingeltaste (KIT) zuordnen"* auf Seite 28).

info

Die Rufdauer (20 Sek. bis 90 Sek.) kann programmiert werden (siehe Abschnitt *"Parameter"* auf Seite 22 bzw. Abschnitt *"Dauer des Rufes zur Nebenstelle festlegen"* auf Seite 30).

Die Gesprächsdauer (1 Min. bis 9 Min.) kann programmiert werden (siehe Abschnitt *"Parameter"* auf Seite 22 bzw. Abschnitt *"Gesprächsdauer zur Torstelle festlegen"* auf Seite 29). Nach dieser Zeit wird die Verbindung automatisch getrennt.

Funktion und Bedienung

Tür öffnen



Türgespräch wird geführt.



#-Taste drücken. Zifferntaste **9** drücken. Der Türöffner ist aktiviert.

info

Die Zeitdauer für den elektrischen Türöffner kann von 1 Sek. bis 9 Sek. eingestellt werden (siehe Abschnitt *"Parameter"* auf Seite 22 bzw. Abschnitt *"Zeitdauer des Türöffners festlegen"* auf Seite 30).

Anruf von einer Nebenstelle zur Torstelle

Damit Wartende an der Torstelle informiert werden können, kann die Torstelle auch direkt angewählt werden. <u>Voraussetzungen:</u> Der Hakenschalter "Ruf" muss geöffnet sein (Auslieferungszustand)! Die Torstelle muss als Nebenstelle der TK-Anlage programmiert und anwählbar sein (nicht bei Siedle mit PVG 602).

Verbindung aufbauen:



Hörer abheben.



Nebenstellennummer der Torstellen-Nebenstelle wählen.

Gesp

Gespräch mit der Person an der Torstelle.

Verbindung beenden:



Hörer auflegen



#-Taste drücken. Zifferntaste **0** drücken

<u>oder</u>

oder

die Verbindung wird nach programmierter Zeit beendet.

Im Auslieferungszustand kann die Tür vom Telefon aus nicht geöffnet werden. Wenn auf diese Sicherheitsmaßnahme verzichtet werden soll, kann dies durch Programmierung aufgehoben werden (siehe Abschnitt *"Parameter"* auf Seite 23 bzw. Abschnitt *"Türöffnerfunktion freigeben"* auf Seite 30).

Apothekerschaltung aktivieren / deaktivieren

Nach Programmierung der Zielrufnummer zur Rufweiterleitung (siehe Abschnitt *"Apothekerschaltung"* auf der Seite 21 bzw. Abschnitt *"Apothekerschaltung vorbereiten"* auf Seite 29) können Sie jetzt die Apotherschaltung aktivieren. Die Verbindung von der Torstelle wird zu der eingegebenen Zielrufnummer hergestellt. <u>Voraussetzung:</u> Der Schalter "Ruf" muss geöffnet sein.

Rufumleitung aktivieren:



An einer Nebenstelle: Hörer abheben.



Nebenstellennummer der Torstellen-Nebenstelle wählen. **# -Taste** drücken.

Zifferntaste 1 drücken.

Ziffer (1-4) für die betreffende Klingeltaste eingeben. Ziffer 1 für die Zuweisung des Speicherplatzes eingeben.



Hörer auflegen.

Das Gerät schaltet automatisch ab und die Rufweiterleitung (Apothekerschaltung) ist betriebsbereit.

Rufumleitung deaktivieren:



An einer Nebenstelle: Hörer abheben.

Funktion und Bedienung



Nebenstellennummer der Torstellen-Nebenstelle wählen.

#-Taste drücken.Zifferntaste 1 drücken.Ziffer (1-4) für die betreffende Klingeltaste eingeben.Ziffer 0 zur Deaktivierung eingeben.



Hörer auflegen.

Die Rufweiterleitung (Apothekerschaltung) ist ausgeschaltet.

Einstellung bei Externruf/ Sammelruf/ Coderuf in TK-Anlagen

Mit einem Externruf, Sammelruf oder Coderuf von der TK-Anlage kann die Verbindung von einer Nebenstelle auch automatisch zur Türfreisprecheinrichtung durchgeschaltet werden.

Um diesen Zustand zu unterbinden, sollten Sie entweder die Rufnummer für die Nebenstelle der Türfreisprecheinrichtung aus der Externruf-, Sammelruf-, bzw. Coderufschaltung herausnehmen oder am Modul für das Abschalten der Ruferkennung sorgen. Dazu schließen Sie einfach den Hakenschalter "Ruf" am Modul.





Anschlusspläne



Ritto Twin Bus Türsprechanlage



Anschlusspläne

Siedle Türschnittstelle PVG 402



.....................



Siedle Türschnittstelle PVG 602

Anhang

Gewährleistung

Haben Sie das Produkt direkt bei der Deutschen Telekom, z. B. im T-Punkt oder beim T-Versand, gekauft, gilt Folgendes:

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von der Deutschen Telekom zu vertreten ist, Schadensersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Behebt eine Servicestelle der Deutschen Telekom AG anerkannte gewährleistungspflichtige Mängel, so werden keine Nebenkosten berechnet. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Haben Sie das Produkt bei einem Fachhändler oder in einem Fachmarkt gekauft, gilt Folgendes:

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der Fachhändler leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Fachhändler zu vertreten ist, Schadensersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Fachhändler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihr Modul sich einmal nicht so verhält, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst, sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen. Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, steht Ihnen der T-Service unter der angegebenen Rufnummer gerne zur Verfügung.

Anhang

Wirkung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion	Keine Spannungsversorgung	Spannungsversorgungen überprüfen oder Modul DoorLine defekt
Keine Klingel- signalisierung an den Telefonen	Rufnummer in der Program- mierung des Moduls M06/1 fehlt	M06/1 entsprechend Bedienungsanleitung programmieren.

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden: Deutsche Telekom AG Geschäftsbereich Endgeräte CE-Management Steinfurt Sonnenschein 38 48565 Steinfurt

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt. Bei technischen Problemen mit Ihrem Gerät können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die T-Service Hotline 0180/51990 wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 Euro pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Sie können sich im Servicefall auch an einen T-Punkt in Ihrer Nähe wenden, der Ihnen gerne weiter hilft. Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers.

Anhang

Für die Deutsche Telekom ist der T-Service in diesem Falle unter der Rufnummer0800 33 02000zu erreichen.

Reinigen

Das Modul nur mit leicht feuchtem Tuch oder Antistatiktuch abwischen. Keine Flüssigreiniger, Reinigungssprays oder andere Putzmittel verwenden.

Lieferumfang

- 1 Modul DoorLine M06/1
- 1 Steckernetzteil 8/12 V
- 1 Beipack (2 Flossendübel S6, 2 Schrauben 4 x 30, 2 Schraubenabdeckkappen)
- 1 V.24 Datenkabel
- 1 Telefonschnur mit TAE-Stecker
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 CD mit Handbuch und Konfigurationssoftware

Lieferbares Zubehör

Adapterdose TSV-TAE Telefondosen TAE-Dose, AP, NFN Das Zubehör ist über den Telekom-Versand oder im T-Punkt erhältlich.

Anhang

Technische Daten

Stromversorgung

Betriebsspannung Nennleistung Ausgangsspannungen 230 V ~ ±10% / 50Hz max. 16,5 VA 2 x 9 V ~ 0,150 A 1 x 12 V ~ 0,150 A

Belastungswerte

Klingel / Schaltkontakt Türöffner Klingeltrafo Schaltkontakt, Belastbarkeit 1A 30 V, 30 VA Schaltkontakt, Belastbarkeit 1A 30 V, 30 VA Schaltkontakt, Belastbarkeit 1A 30 V, 30 VA

Schutzart nach DIN

Temperatur

Betriebstemperatur Lagertemperatur

0 C° bis 40 C° -25 C° bis +55 C°

IP40

Mechanische Werte

Aufputzgehäuse Gewicht Netzteilkabel 150 x 185 x 30 mm 1,1 kg mit Steckernetzteil 1,5 m

Glossar

......................

Auslieferungszustand herstellen

Sie können alle aktivierten Merkmale deaktivieren oder löschen und dafür alle Grundeinstellungen wieder aktivieren.

Apothekerschaltung

Dieses Leistungsmerkmal erlaubt, einen Ruf von der Torstelle zur einer programmierten Nebenstelle weiterzuleiten.

MFV

Mehrfrequenz-Wahlverfahren

PIN

Sie benötigen die Persönliche Identifikations-Nummer (PIN), um den Programmiermodus aufzuschließen. Im Auslieferungszustand ist die PIN "0000". Es empfiehlt sich dringend, die PIN zu ändern und die neue Ziffernfolge an einem sicheren und geheimen Ort aufzubewahren, um Unbefugte am Zugriff auf den Konfigurationsmodus zu hindern.

Programmiermodus

Im Programmiermodus (Konfigurationsmodus) können Sie bestimmte Parameter Ihres Moduls M06/1 einstellen und voreingestellte Werte ändern.

Programmierschalter

Der Programmierschalter ist eine kleine Kontaktbrücke aus Stahldraht, die, in einen kleinen Hacken eingehängt, einen Stromkeis schliesst.

Rufzuordnung

In die Anrufvariante sind die Telefone einzutragen, die bei einem Ruf von der Torstelle klingeln sollen.

TAE

Abkürzung für Telekommunikations-Anschluss-Einheit. Standardisierte Anschlussbestandteile im Telefonnetz für den Anschluss von Geräten: Anschlussdose (TAE-Dose) und Steckverbinder (TAE-Stecker).

Glossar

TK-Anlage

TK-Anlagen sind private Vermittlungssysteme (z. B. Eumex, T-Concept), die für die externe Kommunikation mit dem öffentlichen Telekommunikationsnetz verbunden werden. Sie beschränken sich nicht auf den Telefondienst, sondern bieten Transportdienste für die gesamte Bürokommunikation (Sprach-, Text-, Daten- und Bildübertragung).

Vermittlungsstelle

Knotenpunkt im öffentlichen Telekommunikationsnetz.

Stichwortverzeichnis

A

Anruf von der Torstelle 33
Anruf von einer Nebenstelle zur Torstelle 34
Anschluss des Moduls an

TK-Anlagen 8
TFE 11

Anschlusspläne 37
Apothekerschaltung einrichten 21, 29, 35
Auslieferzustand 13, 15, 19

В

Benutzer-PIN ändern 18,27 Beschreibung der Anschlussleiste 7 Betriebszustandsanzeige 12 Bildschirmoberfläche 15

С

CD starten 14 CE-Zeichen 34 COM-Schnittstelle 15, 16

D

Daten auslesen 17 Daten übertragen 17 Dauer des Rufes festlegen 22, 31

Ε

Einsatzmöglichkeiten 4 Externruf 36

F

Fernmeldekabel 9, 10 Funktionen einstellen - über Telefon 25

- über PC 13

G

Gewährleistung 41 Gesprächsdauer zur Torstelle festlegen 22, 29 Glossar 46

Н

Haftungsausschluss 13 Hakenschalter 7, 26,32, 36 Hauptbildschirm (PC) 16

.

In Betrieb nehmen 11 Installation der Software 14

Κ

Klemmen 7 Klemmkappe 5, 6 Klingeltasten programmieren 20, 28 Konfiguration auslesen 17 Konfiguration übertragen 17 Konfiguration öffnen 18 Konfiguration speichern 18

L

Leuchtdiode (LED) 5, 11, 12 Lieferbares Zubehör 44 Lieferumfang 44

М

Menüleiste (PC) 15 MFV 4, 26 Modul anschließen 8 Montageort 6 Montieren 6

Stichwortverzeichnis

Ν

Navigationsleiste (PC) 16 Neue PIN einstellen 18, 27

Ρ

Parameter 22 PC-Voraussetzungen 13 PIN (-Benutzer) ändern 18 PIN (-neue) einstellen 27 Probeaufbau 6 Programmiereinstieg (über Telefon) 26 Programmieren über PC 13 Programmieren über Telefon 25 Programmiertabelle 23, 31 Programmierung beenden 24, 32

Q

Quittiertöne 25

R

Reinigen 44 Rufnr. der Klingeltaste zuordnen 20, 28 Rufnummernzuordnung löschen 28 Rufumleitung (Apothekerschaltung) 29, 35

S

Sammelruf / Coderuf 36 Schnittstelle nach 123D12 4, 7, 11 Schnittstelle V.24 7, 14 Selbsthilfe bei Störungen 42 SELV-Spannung 3 Service 43 Sicherheitshinweise 3 Steckernetzgerät SNG 7, 11 Symbolleiste (PC) 16

Т

TAE-Buchse 3, 8 Technische Daten 45 Tür öffnen 34 Türöffner freigeben 22, 30 Türöffnerzeit festlegen 22, 30

U

Übersicht Klemmleiste 7

V

Verbindung zwischen Modul und Telefonanlage durch - Telefonschnur 8 - Telefonkabel 9 - feste Verbindung 10

W

Wahlverfahren 4, 26 Wandbefestigung 7 Werkseinstellung (Auslieferzustand) 13, 15, 19

Ζ

Zeitdauer des Türöffners festlegen 22, 30 Zubehör 44