

Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen (Automatische Amtsholung)






































































Leistungsmerkmal	Bedienung	
Intern anrufen	R	
Extern anrufen		
Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen	R 8 1 ... 0	
Eigene Rufnummer temporär nicht mitsenden	* 3 1 #	
Gespräch mit Ankündigung weitergeben	R	
Während eines Gespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen	R	
Heranholen von Anrufen	R 4 0	
Heranholen eines Anrufbeantworter-Gesprächs	R 4 9	
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches abweisen	R 0	
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches annehmen	R 2	
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen	R 0 R 3	
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen	R R 2 ...	
Vermitteln (ECT)	R 2 R 4	
Durchsage	R 3	
Ansage	R	
Follow me intern ein	R 7 8 #	
Follow me intern aus	R 7 8 0 #	
Follow me von extern ein	PIN1 7 8 #	
Follow me von extern aus	PIN1 7 8 #	

Leistungsmerkmal

Bedienung

Anrufweitschaltung »sofort« einrichten	* 2 1 * #	
Anrufweitschaltung »bei Nichtmelden« einrichten	* 6 1 * #	
Anrufweitschaltung »bei Besetzt« einrichten	* 6 7 * #	
Anrufweitschaltung »sofort« ausschalten	# 2 1 #	
Anrufweitschaltung »bei Nichtmelden« ausschalten	# 6 1 #	
Anrufweitschaltung »bei Besetzt« ausschalten	# 6 7 #	
Automatischen Rückruf bei Besetzt einrichten	* 3 7 #	
Raumüberwachung vorbereiten	R 5 5	
Raumüberwachung von internen Telefon	R PIN2	
Raumüberwachung vom externen Telefon	PIN1 5 5 PIN2	
Tagbetrieb einschalten	R 7 6 0	
Nachtbetrieb einschalten	R 7 6 1	

Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen (Telefonieren mit Vorwahlziffer)

Leistungsmerkmal	Bedienung	
Intern anrufen	  	
Extern anrufen	 0  	
Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen	 8 1 ... 0  	
Eigene Rufnummer temporär nicht mitsenden	 * 3 1 #  	
Gespräch mit Ankündigung weitergeben	 R  	
Während eines Gespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen	 R  	
Heranholen von Anrufen	 4 0 	
Heranholen eines Anrufbeantworter-Gesprächs	 4 9 	
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches abweisen	 R 0 	
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches annehmen	 R 2 	
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen	 R 0   R 3 *	
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen	 R   R 2  ...	
Vermitteln (ECT)	 R 2  R 4	
Durchsage	 3  	
Ansage	  	
Follow me intern ein	 7 8  # 	
Follow me intern aus	 7 8 0 # 	
Follow me von extern ein	 0   PIN1  7 8   # 	
Follow me von extern aus	 0   PIN1  7 8  # 	

Leistungsmerkmal

Bedienung

Anrufweitschaltung »sobort« einrichten	 * 2 1 *  # 	
Anrufweitschaltung »bei Nichtmelden« einrichten	 * 6 1 *  # 	
Anrufweitschaltung »bei Besetzt« einrichten	 * 6 7 *  # 	
Anrufweitschaltung »sobort« ausschalten	 # 2 1 # 	
Anrufweitschaltung »bei Nichtmelden« ausschalten	 # 6 1 # 	
Anrufweitschaltung »bei Besetzt« ausschalten	 # 6 7 # 	
Automatischen Rückruf bei Besetzt einrichten	  * 3 7 # 	
Raumüberwachung vorbereiten	 R 5 5 )	
Raumüberwachung von internen Telefon	 R   PIN2 )	
Raumüberwachung vom externen Telefon	  PIN1  5 5  PIN2 )	
Tagbetrieb einschalten	 R 7 6 0 	
Nachtbetrieb einschalten	 R 7 6 1 	
Keypad- Funktion	 # )	

SNr: 5110.036478.9
MNr: 40 159 900EA