

# Dahili numaralar için kısa kullanım talimatı (Otomatik merkezi santral)

## İşlem adı

## Kullanım

Dahili arama	 <b>R</b>  	
Harici arama	  	
Kendi numaranızı bir sonraki görüşme için belirleme	 <b>R 8 1</b> ... <b>3 0</b> ... <b>9</b>  	
Kendi numaranızın geçici olarak gönderilmemesi	 <b>*</b> <b>3 1</b> <b>#</b>  	
Görüşmenin anonslu olarak başkasına aktarılması	 <b>R</b>  	
Bir görüşme sırasında başka bir kişinin aranması	 <b>R</b>  	
Çağrılarının hatta alınması	 <b>R 4 0</b> 	
Çağrı yanıtlayıcıdaki bir görüşmenin hatta alınması	 <b>R 4 9</b> 	
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin geri çevrilmesi	 <b>R 0</b> 	
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin kabul edilmesi	 <b>R 2</b> 	
İki görüşmeyi aynı anda yapmak	 <b>R 0</b>   <b>R 3</b>  	
İki görüşmeyi değişmeli olarak yapmak	 <b>R</b>   <b>R 2</b>  ...	
Bir görüşme sırasında başka bir görüşmenin alınması	 <b>R 2</b> 	
Aracılık yapmak (ECT)	 <b>R 2</b>  <b>R 4</b>	
Anons yapmak	 <b>R 3</b>   	
Önceden bildirmek	 <b>R</b>   	
Dahili Follow me açık	 <b>R 7 8 1</b>  <b>#</b> 	
Dahili Follow me kapalı	 <b>R 7 8 0</b>  <b>#</b> 	
Hızlı arama	 <b>R 6</b>  	
Çağrı yönlendirmenin »hemen« olarak devreye sokulması	 <b>*</b> <b>2 1</b> <b>*</b>  <b>#</b> 	

Başkaca kısa kullanım talimatnamesine ihtiyacınız var mı? Birlikte verilmiş olan CD içerisinde PDF-Formatta (X1721\_KBT.)PDF bir kullanım talimatnamesi bulunmaktadır. Dosyayı açınız ve arzu ettiğiniz adet kadar bastırınız.

## İşlem adı

## Kullanım

Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığında« olarak devreye sokulması

↑ \* 6 1 \* ☎ # ☎



Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« olarak devreye sokulması

↑ \* 6 7 \* ☎ # ☎



Çağrı yönlendirmenin »hemen« olarak devreden çıkarılması

↑ # 2 1 # ☎



Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığında« olarak devreden çıkarılması

↑ # 6 1 # ☎



Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« olarak devreden çıkarılması

↑ # 6 7 # ☎



Otomatik geri yanıtlamanın meşgul olduğunda olarak devreye sokulması

↑ ☎ \* 3 7 # ☎



Otomatik geri yanıtlamanın »yanıt olmadığında« olarak devreye sokulması

☎ ☎ \* 3 7 # ☎



Kapıyla görüşme yapılması

↑ R 9 ☎



Kapı otomatiğinin açılması

☎ R 9 ☎ ☎



Kapı otomatiğinin açılması

☎ R 9 ☎ ☎



Ekip içerisindeki katılımcılara izin verilmesi

↑ R 7 3 6 0 0 ... 1 9 ☎



Oda içi kontrolü

↑ R ☎ ☎ PIN ☎ ☎

Bir sonraki görüşme için proje numarası

↑ R 7 2 ☎ # ☎ ☎ ☎ ☎

Bir çağrı için proje numarası

☎ R 7 2 ☎ # ☎ ☎ R ☎

Anahtar teması açık

↑ R 7 4 7 1 ... 4 ☎



Anahtar teması kapalı

↑ R 7 4 8 1 ... 4 ☎



3 saniye için anahtar teması

↑ R 7 4 9 1 ... 4 ☎



Dahili ihbarlı çağrı açık

↑ R 7 5 1 1 ☎



Harici ihbarlı çağrı açık

↑ R 7 5 1 2 ☎



İhbarlı çağrı kapalı

↑ R 7 5 1 0 ☎



Otomatik merkezi santralin devreden çıkarılması

↑ R 7 6 6 0 ☎



# Dahili numaralar için kısa kullanım talimatı (Hat olarak telefon etme)

## İşlem adı

## Kullanım

Dahili arama	  	
Harici arama	 <b>0</b>  	
Kendi numaranızı bir sonraki görüşme için belirleme	 <b>8 1 ... 3 0 ... 9</b>  	
Kendi numaranızın geçici olarak gönderilmemesi	 <b>*</b> <b>3 1 #</b>  	
Görüşmenin anonslu olarak başkasına aktarılması	 <b>R</b>  	
Bir görüşme sırasında başka bir kişinin aranması	 <b>R</b>  	
Çağrılarının hatta alınması	 <b>4 0</b> 	
Çağrı yanıtlayıcıdaki bir görüşmenin hatta alınması	 <b>4 9</b> 	
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin geri çevrilmesi	 <b>R 0</b> 	
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin kabul edilmesi	 <b>R 2</b> 	
İki görüşmeyi aynı anda yapmak	 <b>R 0</b>   <b>R 3</b> 	
İki görüşmeyi değişmeli olarak yapmak	 <b>R</b>   <b>R 2</b>  ...	
Bir görüşme sırasında başka bir görüşmenin alınması	 <b>R 2</b> 	
Aracılık yapmak (ECT)	 <b>R 2</b>  <b>R 4</b>	
Anons yapmak	 <b>3</b>   	
Önceden bildirmek	   	
Dahili Follow me açık	 <b>7 8 1</b>  <b>#</b> 	
Dahili Follow me kapalı	 <b>7 8 0</b>  <b>#</b> 	
Hızlı arama	 <b>6</b>  	
Çağrı yönlendirmenin »hemen« olarak devreye sokulması	 <b>*</b> <b>2 1 *</b>  <b>#</b> 	

Başkaca kısa kullanım talimatnamesine ihtiyacınız varmı? Birlikte verilmiş olan CD içerisinde PDF-Formatta (X1721\_KBT.)PDF bir kullanım talimatnamesi bulunmaktadır. Dosyayı açınız ve arzu ettiğiniz adet kadar bastırınız.

## İşlem adı

## Kullanım

Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığına« olarak devreye sokulması

↑ \* 6 1 \* ☎ # ☎



Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« olarak devreye sokulması

↑ \* 6 7 \* ☎ # ☎



Çağrı yönlendirmenin »hemen« olarak devreden çıkarılması

↑ # 2 1 # ☎



Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığına« olarak devreden çıkarılması

↑ # 6 1 # ☎



Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« olarak devreden çıkarılması

↑ # 6 7 # ☎



Otomatik geri yanıtlamanın meşgul olduğunda olarak devreye sokulması

↑ ☎ \* 3 7 # ☎



Otomatik geri yanıtlamanın »yanıt olmadığına« olarak devreye sokulması

☎ ☎ \* 3 7 # ☎



Kapıyla görüşme yapılması

↑ 9 ☎



Kapı otomatiğinin açılması

☎ R 9 ☎ ☎



Kapı otomatiğinin açılması

☎ R 9 ☎ ☎



Ekip içerisindeki katılımcılara izin verilmesi

↑ 7 3 6 0 0 ... 1 9 ☎



Oda içi kontrolü

↑ ☎ ☎ PIN ☎ ☎

Bir sonraki görüşme için proje numarası

↑ 7 2 ☎ # ☎ ☎ ☎

Bir çağrı için proje numarası

☎ R 7 2 ☎ # ☎ ☎ R ☎

Anahtar teması açık

↑ 7 4 7 1 ... 4 ☎



Anahtar teması kapalı

↑ 7 4 8 1 ... 4 ☎



3 saniye için anahtar teması

↑ 7 4 9 1 ... 4 ☎



Dahili ihbarlı çağrı açık

↑ 7 5 1 1 ☎



Harici ihbarlı çağrı açık

↑ 7 5 1 2 ☎



İhbarlı çağrı kapalı

↑ 7 5 1 0 ☎



Otomatik merkezi santralin devreye sokulması

↑ 7 6 6 1 ☎

