

T · Eumex 404PC ·

Kurzbedienungsanleitung

Leistungsmerkmal

Bedienung

Intern anrufen bei autom. Belegung



Intern anrufen bei manueller Belegung



Extern anrufen bei autom. Belegung



Extern anrufen bei manueller Belegung



Gespräch annehmen



Gespräch mit Ankündigung weitergeben



Gespräch ohne Ankündigung weitergeben



Rückfrage intern



Rückfragegespräch führen und wieder trennen.



Rückfrage extern



Rückfragegespräch führen und wieder trennen.



Heranholen des Rufers bei automatischer Belegung



... bei manueller Belegung




Anklopfschutz ausschalten



Anklopfschutz einschalten



Anklopfen
beantworten



Heranholen eines Ge-
sprächs vom AB bei au-
tomatischer Belegung



... bei manueller Bele-
gung



Rufumleitung sofort
einschalten



... ausschalten



Anrufweiserschaltung
nach Zeit einschalten



... ausschalten



Anrufweiserschaltung
bei besetzt einschalten



... ausschalten



Automatischer
Rückruf



Makeln



Dreierkonferenz
extern

