






Fax PA 300 Kurzbedienungsanleitung




Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheitshinweise für den Umgang mit diesem Produkt, wie sie in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Eine Haftung von T-Com für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Handhabung des Fax PA 300 kann nicht übernommen werden.






Sprache einstellen

				
1. MENÜ-Taste drücken.	2. Zahl 11 eingeben.	3. OK-Taste drücken.	4. Pfeiltasten: Sprache wählen.	5. OK-Taste drücken.






Funktionsliste drucken

	
1. info-Taste drücken.	2. Ziffer 6 eingeben.











Rufnummer ins Telefonbuch eingeben

				
1. Drücken Sie lange (> 2 Sek) die Telefonbuch-Taste.	2. Schreiben Sie den Namen.	3. Drücken Sie die OK-Taste.	4. Geben Sie die Rufnummer ein.	5. Drücken Sie die OK-Taste.






Über das Telefonbuch wählen

				
1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.	2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein.	3. Mit den Pfeiltasten den Namen wählen.	4. Heben Sie den Hörer ab. Führen Sie das Gespräch.	5. Legen Sie den Hörer wieder auf.







SMS senden

				
1. Drücken Sie die T-Taste.	2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten SMS.	3. Drücken Sie die OK-Taste.	4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten SMS SENDEN.	5. Drücken Sie die OK-Taste.
				
6. Schreiben Sie den Text der SMS (max. 160 Zeichen).	7. Drücken Sie die OK-Taste.	8. Geben Sie die Rufnummer ein (mit Vorwahl).	9. Drücken Sie die T-Taste.	10. Drücken Sie die T-Taste.





SMS lesen

				
1. Die T-Taste blinkt.	2. Drücken Sie die T-Taste.	3. Drücken Sie die OK-Taste.	4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine SMS.	5. Drücken Sie die OK-Taste.
Marketing meeting um 14:00				
6. Lesen Sie die SMS.				

VIP einrichten

	 			
1. Drücken Sie die Menü-Taste.	2. Drücken Sie die Ziffern 5 und 3.	3. Drücken Sie die OK-Taste.	4. Geben Sie den 4-stelligen VIP Code ein (nicht 9999).	5. Drücken Sie die OK-Taste.

Nachrichten abhören und Lautstärke einstellen

			
1. Drücken Sie die Play-Taste.	2. Sie hören die Nachrichten.	3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Lautstärke.	4. Drücken Sie die Play-Taste, um die nächste zu hören.
			5. Drücken Sie die Stop-Taste zum Beenden.

Herausgeber: T-Com

Stand 01/2005








DE 251832458A

Fax PA 300 Quick Reference Guide





Please also pay attention to the safety notices describing the correct way of using this product which are to be found in the operating instructions. T-Com cannot accept any liability for damage arising from the improper use of the Fax PA 300 or if it is not employed as specified.






Setting the language

	 		 	
1. Press the MENU key.	2. Enter the number 11.	3. Press the OK key.	4. Select the language with the arrow keys.	5. Press the OK key.






Printing the list of functions

	
1. Press the Information key.	2. Enter the number 6.











Adding a telephone number to the directory

				
1. Press the Directory key long (>2 sec.).	2. Write the name.	3. Press the OK key.	4. Enter the telephone number.	5. Press the OK key.






Using the directory to dial a number

				
1. Press the Directory key.	2. Enter the first letter of the name.	3. Select the name with the arrow keys.	4. Pick up the phone and hold your conversation.	5. Put the phone down again.







Sending an SMS

				
1. Press the T key.	2. Select an SMS using the arrow keys.	3. Press the OK key.	4. Select an SMS SEND using the arrow keys.	5. Enter the telephone number (with the area code).
				
6. Write your SMS message (max. 160 characters).	7. Press the SMS key.	8. Enter the telephone number (with the area code).	9. Press the T key.	10. Press the T key.





Reading an SMS

				
1. The T key is flashing.	2. Press the T key.	3. Press the OK key.	4. Select a SMS with the arrow keys.	5. Press the OK key.
Marketing meeting um 14:00				
6. Read the SMS.				

Setting up a VIP

					
1. Press the Menu key.	2. Press the numbers 5 and 3.	3. Press the OK key.	4. Enter the four-digit VIP code (not 9999).	5. Press the OK key.	

Listening to messages and setting the volume level

			
1. Press the Play key.	2. You can now hear the messages.	3. Select the volume level with the arrow keys.	4. Press the Play key to hear the next message.
			5. Press the Stop key to finish.

Issued by: T-Com

Status: 01/2005

EN 251832466A

Fax PA 300 Özet Kullanım Rehberi



Cihazın kullanımına ilişkin kullanım rehberinde belirtilen güvenlik uyarılarına mutlaka uyulmalıdır. T-Com, Fax PA 300 cihazının kullanım amacına ve usulüne aykırı kullanımından doğan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

Dil Ayarı

1. MENÜ tuşuna basın.	2. 11 rakamını girin.	3. OK tuşuna basın.	4. Yön tuşları: Dili seçin.	5. OK tuşuna basın.

Fonksiyon Listesini Yazdır

1. Info tuşuna basın.	2. 6 tuşuna basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydı

1. Telefon rehberi tuşuna (>2 sec.) basın.	2. İsmi girin.	3. OK tuşuna basın.	4. Numarayı girin.	5. OK tuşuna basın.






Telefon Rehberinden Numara Çevirme

1. Telefon rehberi tuşuna basın.	2. İsmi ilk harfini girin.	3. Yön tuşlarıyla ismi seçin.	4. Ahizeyi kaldırın. Görüşmeyi yapın.	5. Telefonu kapatın.







SMS Gönderimi

				
1. T tuşuna basın.	2. Yön tuşlarıyla SMS seçimi yapın.	3. OK tuşuna basın.	4. Yön tuşlarıyla SMS SENDEN seçimi yapın.	5. OK tuşuna basın.
				
6. SMS metnini girin (max. 160 karakter).	7. OK tuşuna basın.	8. Telefon numarasını girin (alan kodu dahil).	9. SMS tuşuna basın.	10. SMS tuşuna basın.





SMS Okuma

				
1. T tuşu yanıp söner.	2. T tuşuna basın.	3. OK tuşuna basın.	4. Yön tuşlarıyla CEVAPLA seçimini yapın.	5. OK tuşuna basın.
Marketing meeting um 14:00				
6. SMS mesajını okuyun.				

VİP Ayarları

					
1. Menü tuşuna basın.	2. 5 ve 3 tuşlarına basın.	3. OK tuşuna basın.	4. 4 haneli VIP kodunu girin (9999 yok).	5. OK tuşuna basın.	

Mesajları Dinleme ve Ses Ayarı

				
1. Play (Dinlet) tuşuna basın.	2. Mesajlar dinletilir.a	3. Yön tuşlarıyla ses ayarını yapın.	4. Bir sonraki mesajı dinlemek için Play tuşuna basın.	5. Bitirmek için Stop tuşuna basın.

Herausgeber: T-Com
Stand 01/2005
TR 251832479A