

T · Eumex 504PC USB ·

Kurzbedienungsanleitung

Leistungsmerkmal

Bedienung

Intern anrufen bei
autom. Belegung



Intern anrufen bei
manueller Belegung




Extern anrufen bei
autom. Belegung



Extern anrufen bei
manueller Belegung



Gespräch
annehmen



Gespräch mit
Ankündigung
weitergeben



Gespräch ohne
Ankündigung
weitergeben



Rückfrage intern



Rückfragegespräch führen
und wieder trennen.



Rückfrage extern



Rückfragegespräch führen
und wieder trennen.



Makeln



Dreierkonferenz
extern



Kurzwahl bei auto-
matischer Belegung



zweistellige
Kurzwahlnummer



... bei manueller
Belegung



zweistellige
Kurzwahlnummer



Automatische Belegung (Lieferzustand): Sie hören nach Abheben des Hörers den externen Wählton und können sofort eine externe Rufnummer wählen. Wenn Sie ein internes Gespräch führen wollen, drücken Sie die Signal-Taste (R). Sie hören dann den internen Wählton und können eine interne Rufnummer (11...14) wählen.



Manuelle Belegung: Sie hören nach Abheben des Hörers den internen Wählton und können sofort eine interne Rufnummer wählen. Wenn Sie ein externes Gespräch führen wollen, wählen Sie die 0. Damit belegen Sie die externe Wählleitung und hören den externen Wählton. Dann können Sie die externe Rufnummer wählen.

Heranholen eines
Rufes bei automati-
scher Belegung



... bei manueller
Belegung



Heranholen eines
Gesprächs vom AB
bei automatischer
Belegung



... bei manueller
Belegung




Anklopfschutz
ausschalten



Anklopfschutz
einschalten



Anklopfen
beantworten



Anrufweiterschaltung
„Sofort“ einschalten



... ausschalten



Anrufweiterschaltung
„Nach Zeit“ einschal-
ten



... ausschalten



Anrufweiterschaltung
„Bei Besetzt“ ein-
schalten



... ausschalten



Automatischer
Rückruf



T · Eumex 504PC USB ·

Quick Reference Guide


Feature

Operation

Internal call with automatic seizure



Internal call with manual seizure



External call with automatic seizure




External call with manual seizure



Accept call



Forward call with announcement



Forward call without announcement



Internal consultation



Consult and disconnect.



External consultation



Consult and disconnect.



Toggle



External three-party conference



Short dial on automatic seizure



2 digit short-dial number



Short dial on manual seizure



2 digit short-dial number



Automatic seizure (factory setting): Upon picking up the receiver, you will hear the external dialling tone. You can now dial an external number. If you want to make an internal call, press the signal key (R). When you hear the internal dialling tone you can dial an internal number (11...14).



Manual seizure: Upon picking up the receiver, you will hear the internal dialling tone. You can now dial an internal number. If you want to make an external call, dial 0. This seizes the external line and you will hear the external dialling tone. You can subsequently dial the external number.

Pick up caller
on automatic seizure



Pick up caller
on manual seizure



Pick up call from
answering machine
on automatic seizure



Pick up call from
answering machine
on manual seizure



Deactivate call-
waiting protection



Activate call-
waiting protection



Answer
call waiting



Immediately activate
call diversion



Immediately deacti-
vate call diversion



Activate call
diversion by time



Deactivate call
diversion by time



Activate call
diversion on busy



Deactivate call
diversion on busy



Automatic call back



T · Eumex 504PC USB ·

Kısa kullanım kılavuzu


Fonksiyon

Kullanım


Santral içi arama
(otomatik dış aramada)



Santral içi arama
(elden dış aramada)



Dış hat arama
(otomatik dış aramada)




Dış hat arama
(elden dış aramada)



Çağrıyı kabul etme



Konuşmayı baş-kasına
haber
vererek aktarma



Konuşmayı baş-kasına
haber
vermeden aktarma



Santral içi danışma



Danışmayı sürdürün,
ve bitirin.



Dış hat' a danışma




Danışmayı sürdürün,
ve bitirin.



Ayırma ve geri



3lü konferans



Havıza tuşları ile arama
(otomatik dış aramada)



İki haneli hafıza
tuşu numarası.



... (elden dış aramada)



İki haneli hafıza
tuşu numarası.



Otomatik hat seçimi (aletin teslim konumu): Ahizeyi kaldırdıktan sonra dış hat arama tonunu duyuyorsunuz ve hemen bir dış hat numarası çevirebilirsiniz. Eğer bir iç hat görüşmesi yapmak istiyorsanız sinyal tuşuna (R) basınız. İç hat arama tonunu duyduktan sonra seçtiğiniz bir iç hat numarasını (11' den ile 14' e kadar) çevirebilirsiniz.



Elle yapılan hat seçimi: Ahizeyi kaldırdıktan sonra iç hat arama tonunu duyuyorsunuz ve hemen bir iç hat numarası çevirebilirsiniz. Eğer bir dış hat görüşmesi yapmak istiyorsanız 0 tuşuna basınız. Böylece dış arama hattını seçiyorsunuz ve dış hat arama tonunu duyuyorsunuz. Sonra seçtiğiniz bir dış hat numarasını çevirebilirsiniz.

Başka hat' in çağrısını kabul etme (otomatik dış aramada)



... (elden dış aramada)



Telesekreter' deki çağrışı kabul etme (otomatik dış aramada)



... (elden dış aramada)



Yoklama korumasını kaldırma



Yoklama korumasını açma



Yoklamayı cevaplandırma



Çağrı yönlendirme (derhal) açma



... kapama



Çağrı yönlendirme (geciktirmeli) açma



... kapama



Çağrı yönlendirme (meşgul iken) açma



... kapama



Otomatik tekrar arama

