

Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen (Automatische Amtsholung)

Leistungsmerkmal

Bedienung

Intern anrufen



Extern anrufen



Eigene Rufnummer für nächstes
Gespräch festlegen



Eigene Rufnummer temporär nicht
mitsenden



Gespräch mit Ankündigung wei-
tergeben



Während eines Gespräches einen
weiteren Gesprächspartner anru-
fen



Heranholen von Anrufen



Heranholen eines Anrufbeantwor-
ter-Gesprächs



Anklopfendes Gespräch während
eines Gespräches abweisen



Anklopfendes Gespräch während
eines Gespräches annehmen



Mit zwei Gesprächspartnern
gleichzeitig sprechen



Mit zwei Gesprächspartnern ab-
wechselnd sprechen



Weiteres Gespräch während eines
Gespräches annehmen



Vermitteln (ECT)



Durchsage



Follow me intern ein



Follow me intern aus



Kurzwahl



Benötigen Sie weitere Kurzbedienungsanleitungen? Auf der mitgelieferten CD befindet sich eine Bedienungsanleitung im PDF-Format (XI524_KBD). Rufen Sie die Datei auf und drucken Sie sich die gewünschte Anzahl aus.

Leistungsmerkmal

Bedienung

Anrufwefterschtaltung »ständig« einrichten

 * 2 1 *  # 



Anrufwefterschtaltung »bei Nichtmelden« einrichten

 * 6 1 *  # 



Anrufwefterschtaltung »bei Be-
setzt« einrichten

 * 6 7 *  # 



Anrufwefterschtaltung »ständig« ausschalten

 # 2 1 # 



Anrufwefterschtaltung »bei Nichtmelden« ausschalten

 # 6 1 # 



Anrufwefterschtaltung »bei Be-
setzt« ausschalten

 # 6 7 # 



Automatischen Rückruf bei Be-
setzt einrichten

  * 3 7 # 



Automatischen Rückruf bei
»Nichtmelden« einrichten

  * 3 7 # 



Teilnehmer im Team freigeben

 R 7 3 6 0 0 ... 0 9 



Raumüberwachung

 R   PIN 2  

Projektnummer für nächstes Ge-
spräch

 R 7 2  #   

Projektnummer für einen Anruf

 R 7 2  #   R 

Türgespräch führen

  9 



Türöffner betätigen

 # 9  



Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen (Telefonieren mit Vorwahlziffer)

Leistungsmerkmal

Bedienung

Intern anrufen



Extern anrufen



Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen



Eigene Rufnummer temporär nicht mitsenden



Gespräch mit Ankündigung weitergeben



Während eines Gespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen



Heranholen von Anrufen



Heranholen eines Anrufbeantworter-Gesprächs



Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches abweisen



Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches annehmen



Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen



Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen



Weiteres Gespräch während eines Gespräches annehmen



Vermitteln (ECT)



Durchsage



Follow me intern ein



Follow me intern aus



Kurzwahl



Benötigen Sie weitere Kurzbedienungsanleitungen? Auf der mitgelieferten CD befindet sich eine Bedienungsanleitung im PDF-Format (XI524_KB_D1). Rufen Sie die Datei auf und drucken Sie sich die gewünschte Anzahl aus.

Leistungsmerkmal

Bedienung

Anrufwefterschaltung »ständig« einrichten

☒ * 2 1 * ☒ # ☒

☒

Anrufwefterschaltung »bei Nichtmelden« einrichten

☒ * 6 1 * ☒ # ☒

☒

Anrufwefterschaltung »bei Be-
setzt« einrichten

☒ * 6 7 * ☒ # ☒

☒

Anrufwefterschaltung »ständig« ausschalten

☒ # 2 1 # ☒

☒

Anrufwefterschaltung »bei Nichtmelden« ausschalten

☒ # 6 1 # ☒

☒

Anrufwefterschaltung »bei Be-
setzt« ausschalten

☒ # 6 7 # ☒

☒

Automatischen Rückruf bei Be-
setzt einrichten

☒ ☒ * 3 7 # ☒

☒

Automatischen Rückruf bei
»Nichtmelden« einrichten

☒ ☒ * 3 7 # ☒

☒

Teilnehmer im Team freigeben

☒ 7 3 6 0 0 ... 0 9 ☒

Raumüberwachung

☒ ☒ ☒ PIN 2 ☒ ☒

Projektnummer für nächstes Ge-
spräch

☒ 7 2 ☒ # ☒ ☒ ☒

Projektnummer für einen Anruf

☒ R 7 2 ☒ # ☒ ☒ R ☒

Türgespräch führen

☒ ☒ 9 ☒

☒

Türöffner betätigen

☒ # 9 ☒ ☒

☒