

T · · T-Comfort 730 Handgerät ·

Kurzbedienungsanleitung




Internes / externes Gespräch (Seite 20)

| | | | |
|---|---|-----|---|
|  Gesprächstaste drücken. |  Interne bzw. externe Rufnummer eingeben | ... |  Gespräch beenden: Gesprächstaste drücken. |
|---|---|-----|---|






Internes / externes Gespräch mit Wahlvorbereitung (Seite 20)

| | | |
|--|--|---|
|  Rufnummer eingeben |  /  ...  ggf. Rufnummer bearbeiten, Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt |  Gespräch beenden: Gesprächstaste drücken. |
|--|--|---|





Nummer aus der Wahlwiederholliste wählen (Seite 21)

| | | |
|---|--|--|
|  Im Ruhezustand Pfeiltasten drücken. |  gewünschte Rufnummer mit Pfeiltasten suchen. |  Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt. |
|---|--|--|

Nummer aus der Anrufliste wählen (Seite 22)

| | | |
|--|--|--|
|    Menü drücken, „In Abwesenheit“ wählen, OK drücken. |  Gewünschte Rufnummer mit Pfeiltasten suchen. |  Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt. |
|--|--|--|








Nummer aus dem Telefonbuch wählen (Seite 21)

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
|  TeilBuch drücken. |  ggf. Anfangsbuchstaben eingeben. |  ggf. mit Pfeiltasten weitersuchen. |  Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt. | oder |
|  | | Für einen markierten Telefonbucheintrag können durch Drücken der Taste OK Detailinfos zu diesem Eintrag angezeigt werden. | | |

Rückruf bei Besetzt (Seite 23)

| | | |
|--|--|--|
| Der gewünschte Teilnehmer ist besetzt. |    Menü drücken, „Rückruf“ wählen und OK drücken. | Nachdem der Teilnehmer aufgelegt hat, wird Ihnen der Rückruf signalisiert. |
|--|--|--|







Rückfrage/Makeln/Übergabe intern/Konferenz (Seite 28/29)

| | | | | |
|--------------------------|--|---|---|--|
| Sie führen ein Gespräch. | |  R-Taste drücken. |  Interne Rufnummer eingeben. |  Mit R-Taste zwischen den Verbindungen umschalten. |
| oder |  Gespräch an den internen Teilnehmer übergeben. | oder |    Menü drücken, „ Konferenz “ wählen und OK drücken. | |












Übergabe extern (Seite 29)

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Sie führen ein externes Gespräch. |      | Menü drücken, „ Teilnehmer gehalten “ wählen, OK drücken, „ Übergabe “ wählen und OK drücken. | Ihr Handgerät geht in den Ruhezustand. |
|-----------------------------------|---|--|--|

Anklopfendes Gespräch (Seite 25)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Sie erhalten ein anklopfendes Gespräch. |  R-Taste drücken, aktuelle Verbindung wird gehalten. | oder |  Gesprächstaste drücken, aktuelles Gespräch wird beendet, Anklopfer „klingelt“. |
|  Gesprächstaste drücken, um Anklopfer anzunehmen | oder |    Menü drücken, „ Trennen “, „ Abweisen “, „ Annehmen “ oder „ Türöffner “ wählen, OK drücken. | |










Rufumleitungen (Seite 38/39)

| | | |
|--|---|---|
|    Menü drücken, „ Rufumleitungen “ wählen und OK drücken. |   „ Rufumleitung “ wählen und OK drücken. |   Zwischen „ sofort “, „ besetzt “ oder „ nach Zeit “ auswählen und OK drücken. |
|   Zielrufnummer eingeben und OK drücken. |   „ Einschalten “ auswählen und OK drücken. | |



Kurznachrichten, E-mail (Seite 39)

| | | |
|--|--|--|
|    Menü drücken, „ Mitteilung “ wählen und OK drücken. |   „ Kurznachrichten “ wählen und OK drücken. |    Eintrag wählen und OK drücken; mit Pfeiltasten in den Anzeigefunktionen blättern. |
| oder |   „ E-mail “ wählen und OK drücken. |    Eintrag wählen und OK drücken; mit Pfeiltasten in den Anzeigefunktionen blättern. |

Termin (Seite 39)

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>Menü drücken, „Mitteilung“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>„Termine“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>Einen Termin wählen und OK drücken.</p> | |
|  <p>„Uhrzeit“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>Geplante Zeit eingeben und OK drücken.</p> |  <p>„Grund“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>Termingrund eingeben und OK drücken.</p> |
|  <p>„Wiederholung“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>Eine der angebotenen Möglichkeiten wählen und OK drücken.</p> | | <p>Terminruf mit Ein ein- und mit Aus ausschalten.</p> |

Anrufliste abfragen (Seite 37)

| | | |
|---|---|---|
|  <p>Menü drücken, „Anrufe“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>„Anrufliste“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>„In Abwesenheit“ oder „Angenommene Anrufe“ auswählen und OK drücken</p> |
|  <p>Einen Eintrag auswählen und OK drücken.</p> |  <p>„Wählen“ oder „Löschen“ auswählen und OK drücken.</p> | |









Babyruf (Seite 32)

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Menü drücken, „Schutz“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>„Babyruf“ wählen und OK drücken.</p> |  <p>Interne oder externe Rufnummer eingeben und OK drücken.</p> |
|  <p>„Einschalten“ wählen und OK drücken.</p> | <p>...</p> |  <p>Zum Ausschalten Option drücken, „Ausschalten“ wählen und OK drücken.</p> |

Türöffner (Seite 32)

| | |
|--|---|
| <p>Sie erhalten die Türklingelsignalisierung</p> |  <p>Wählen Sie aus dem angezeigten Menü (zustandsabhängig) den Menüpunkt „Türöffner“ aus und drücken Sie OK.</p> |
|--|---|







Durchsage zu einem Systemtelefon (Seite 33)

| | | |
|---|---|--|
|    Menü drücken, „ Wahl “ wählen und OK drücken. |   „Durchsage“ wählen und OK drücken. |   Zielrufnummer eingeben und OK drücken. |
| Der Angerufene hört einen Aufmerktion. Sprechen Sie Ihre Durchsage. | ... |  Zum Ausschalten Gesprächstaste drücken. |




Lauthören/Freisprechen (Seite 13)

| | |
|--|---|
| Sie führen ein Telefongespräch und wollen „ Lauthören/Freisprechen “ einschalten. |  Drücken Sie die Hörertaste länger als 2 Sekunden; zum Ausschalten drücken Sie die Hörertaste wiederum 2 Sekunden. |
|--|---|

Pickup / Pickup gezielt (Seite 19)

| | | |
|--|---|--|
| Ein anderes Endgerät Ihrer Pickup-Gruppe klingelt. |    Menü kurz drücken „ Pickup “ wählen und OK drücken. | Sie nehmen den Anruf für das andere Gerät entgegen. |
| oder | Sie wollen eine bestehende Verbindung zu Ihrem Telefon holen (z. B. Anrufbeantworter). |    Menü kurz drücken „ Pickup gezielt “ wählen und Rufnummer des Gerätes eingeben. |

Tastensperre (Seite 40)

| | | |
|---|---|---|
| Sie möchten die Tastatur Ihres Handgerätes vor unbeabsichtigter Betätigung schützen. |  Drücken Sie die #-Taste lange. | Die aktivierte Tastensperre wird über dem linken Softkey durch ein Schloss angezeigt. |
|   Zum Entsperren drücken Sie den linken Softkey und anschließend die #-Taste. | | |