

····· Ŧ···





Erweiterte Hinweise zur Eumex 401

Eumex 401

Zu Ihrer Sicherheit

Beachten Sie bitte zu Ihrer Sicherheit und zum Schutze der Eumex 401 folgende Sicherheitshinweise.



Vorsicht: Alle Bereiche, die sich nur mit Werkzeug öffnen lassen, sind Wartungsbereiche. Durch unbefugtes Öffnen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Die Belüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie die Abstände entsprechend der Bohrschablone ein. Decken Sie die Telefonanlage nicht mit Vorhängen, Tüchern usw. ab.
- Die Telefonanlage und die internen Anschlüsse dürfen nur innerhalb von Gebäuden montiert und verlegt werden! Verlegen Sie die Leitungen bitte so, dass niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Während der Dauer eines Gewitters dürfen weder Leitungen angeschlossen, gelöst, noch die Telefonanlage installiert werden.
- Diese Telefonanlage darf nur mit dem zugelassenen Steckernetzgerät Nr. 5400387223 betrieben werden.
- Beachten Sie, dass nur CE-zertifizierte Endgeräte an die Telefonanlage angeschlossen werden.
- Für die Dauer eines Stromausfalls ist die Telefonanlage nicht erreichbar.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten in die Telefonanlage oder das Steckernetzgerät gelangen können.
- Aktivieren und benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Sicherheitsfunktionen, z.B. die Firewall.
- Aktivieren und ändern Sie das System-Passwort des Konfigurator-Zugangs, sowie die PIN1 und die PIN2, wenn Sie verhindern wollen, dass andere Personen außer Ihnen Änderungen und Einstellungen vornehmen können.
- Bevor Sie Ihre Telefonanlage zu einer eventuellen Reparatur abgeben oderverkaufen, sollten Sie alle Daten speichern und anschließend in die Werkseinstellung zurückversetzen.
- Sehen Sie möglichst einen separaten Stromkreis für den 230 V~ Anschluss Ihrer Telefonanlage vor. Durch Kurzschlüsse anderer Geräte der Haustechnik wird so die Telefonanlage nicht außer Betrieb gesetzt. Wir empfehlen Ihnen, die Telefonanlage zum Schutz gegen Überspannungen, wie sie bei Gewittern auftreten können, mit einem Überspannungsschutz zu installieren. Setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem Elektroinstallateur in Verbindung. Der Abstand zwischen der Telefonanlage und der 230 V~ Steckdose sollte 1,5 Meter und dem ISDN- Anschluss 2,5 Meter, aufgrund der Länge der Anschlussleitungen nicht überschreiten.

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit										А
Montageanleitung.										1
Anschlussmöglichkeiten der Telefonanlage										1
Steckbare Anschlüsse		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	· · ·	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 2 . 2 . 3 . 6 . 7
Kabelzuordnungen	·		•	• •	• •	•	• •	•••	• •	. 8
Systemvoraussetzungen für Windows		· · · ·	• • •	· · ·	· · ·		• • • • • •	 	. 1 . 1	11 11 11 12
Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen										19
Automatische Amtsholung		 		 	 			 	. 1	19 21
Condensed operating instructions for extensions	•	 		 	 	•		 	. 4	23 23 25
Dahili numaralar için kýsa kullaným talimatý Otomatik merkezi santral	•	 	•		 	•				27 27
nat alarak telefon etine	•					•			. 2	29

Montageanleitung

Anschlussmöglichkeiten der Telefonanlage

Steckbare Anschlüsse



- ① TAE-Buchsen für analoge Endgeräte.
- ② Anschluss des Netzbetreibers.
- ③ NTBA-Netzabschluss (TAE-Anschlussdose).
- Anschluss f
 ür die Stromversorgung über das Steckernetzger
 ät.
- 5 PC-Anschluss über USB.

- ISDN-Anschluss (Verbindung zwischen NTBA und der Telefonanlage).
- Anschlussklemme zur festen Verkabelung der analogen Anschlüsse
- Analoge Telefone
- ④ Analoge Endgeräte, z.B. Telefax, Anrufbeantworter.
- PC-zur Konfiguration und f
 ür den Internet-Zugang.

Die Telefonanlage auspacken

In der Verpackung der Telefonanlage sind enthalten:

- Telefonanlage.
- Steckernetzgerät für die Eumex 401.
- ISDN-Anschlussschnur (ca. 3m).
- USB-Anschlussschnur (ca. 3m).
- Bedienungsanleitung mit Kurzbedienungsanleitungen und Bohrschablone.
- CD mit WIN-Tools zur Konfigurierung der Telefonanlage, CAPI-/ TA-PI-Treiber.
- Dübel und Schrauben (je 2 Stück).

Montageablauf

Wandmontage der Telefonanlage

In diesem Abschnitt werden die Abläufe der Montage beschrieben. Halten Sie sich bitte an diesen Ablauf.



Die internen analogen Anschlüsse dürfen nur innerhalb von Gebäuden verlegt werden!

- Suchen Sie einen Montageort aus, der max. 1,5 Meter von einer 230V~ Netzsteckdose und 2,5 Meter vom ISDN-NTBA entfernt ist.
- Um eine gegenseitige Beeinträchtigung auszuschließen, montieren Sie die Telefonanlage nicht in unmittelbarer Nähe von elektronischen Geräten wie z.B. HiFi-Geräten, Bürogeräten oder Mikrowellengeräten. Vermeiden Sie auch einen Aufstellort in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern oder in feuchten Räumen.
- Entnehmen Sie die Bohrschablone der Bedienungsanleitung.Halten Sie die Bohrschablone an die vorgesehene Montagestelle. Richten Sie die Bohrschablone senkrecht aus und halten Sie Abstände nach oben / unten und seitlich von mindestens 50 mm ein.
- Markieren Sie die Bohrlöcher durch die Bohrschablone an der Wand.
- Überprüfen Sie die feste Auflage aller Befestigungspunkte der Telefonanlage an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich der markierten Bohrlöcher keine Versorgungsleitungen, Kabel o.ä. verlegt sind.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher an den markierten Stellen (bei Montage mit den Dübeln verwenden Sie einen 6 mm-Steinbohrer). Setzen Sie die Dübel ein.
- Schrauben Sie beide Schrauben so ein, dass zwischen Schraubenkopf und Wand noch ein Abstand von ca. 5 mm verbleibt.
- Hängen Sie die Telefonanlage mit den rückseitigen Halterungen von oben hinter den Schraubenköpfen ein.

- Installieren Sie bei Bedarf Anschlussdosen für die Endgeräte. Siehe Seite 8 Verbinden Sie die Installation der Anschlussdosen mit der Telefonanlage.
- Stecken Sie die Anschlüsse der Endgeräte in die Anschlussdosen.
- Stecken Sie die mitgelieferte ISDN-Anschlussschnur in den Anschluss »ISDN« der Telefonanlage und den Ausgang des ISDN-NTBA. N\u00e4here Hinweise zur Anschaltung finden Sie in den Montagehinweisen des ISDN-NTBA und in den »Erweiterten Hinweisen zur Eumex 401« auf der mitgelieferten CD-ROM.

Hinweis.

Stecken Sie den ISDN-Stecker soweit in die Anschlussdose, bis er mit einem deutlich hörbaren »Klick« verriegelt ist. Zum Entriegeln drücken Sie auf den kleinen Hebel am Stecker und ziehen den Stecker gleichzeitig heraus.

- Stecken Sie anschließend den TAE-Stecker des ISDN-NTBA in die bestehende TAE-Anschlussbuchse des Netzbetreibers.
- Stecken Sie das Steckernetzgerät in die 230V~ Steckdose. Das Steckernetzgerät muss in der wie im Bild gezeigten Richtung in die 230V~ Steckdose gesteckt werden.

Anschlüsse der Telefonanlage



- ① Anschlussklemme.
- ② Reset-Taster.
- ③ Externer ISDN-Anschluss
- ④ PC-Anschluss (USB).
- ⑤ Anschluss f
 ür das Steckernetzger
 ät.

Steckernetzgerät

Beachten Sie, dass die Installation des Elektroanschlusses (Schukosteckdose) für die Telefonanlage (ggf. Zusatzgeräte) jederzeit frei zugänglich sein muss. Der Abstand zwischen der Telefonanlage und der 230V~ Steckdose darf nicht mehr als 1,50 Meter betragen. Das Steckernetzgerät darf nur in der gezeigten Richtung in die 230V~ Wandsteckdose gesteckt werden.



TAE-Buchsen

Die TAE-Anschlussbuchsen der Eumex 401 sind sowohl für TAE-F-Stecker, als auch für TAE-N-Stecker geeignet. Die Anschlüsse sind jeweils mit den Internrufnummern (10...13) bezeichnet.



Hinweis.

Eine Parallelschaltung von analogen Endgeräten ist nicht zulässig. Wird der TAE-Stecker eines Endgerätes in die TAE-Buchse der Telefonanlage gesteckt, ist die zugehörige Anschlussklemme abgeschaltet.

TAE-Stecker

Die Endgeräte sind für analoge Anschlüsse im Bereich der Deutschen Telekom über TAE-Stecker angeschlossen. Im Bild unten sehen Sie die zwei unterschiedlichen Steckerformen, oben TAE-F für Telefone und unten TAE-N für Anrufbeantworter, Modems oder Telefax Geräte. Entsprechend den Anforderungen der Endgeräte sind bestimmte Kontakte vorhanden oder können entfallen.



- \bigcirc .La = A-Ader des Endgerätes.
- 2 .Lb = B-Ader des Endgerätes.
- ③ W = Anschaltung eines Zweitweckers (Klingel).
- ④ E = Erdleitung zur Funktion der Erdtaste bei IWV.
- (5) b2 = weiterführende B-Ader des Endgerätes.
- a2= weiterführende A-Ader des Endgerätes.

Anschlussklemme

Die Anschlussklemme ist für eine feste Verkabelung Telefonanlage vorgesehen und mit den Rufnummern der Anschlüsse beschriftet.



- ① Hebel zum Öffnen der Klemme.
- ② Schraubendreher zum Öffnen der Klemme.
- ③ Öffnung für den Schaltdraht.
- ④ Abisolierter Schaltdraht.

Der Drahtdurchmesser kann 0,4 … 0,8 mm betragen. Das einzusteckende Drahtende muss 6 … 7 mm abisoliert werden. Wenn mit einem Schraubendreher (siehe Bild) auf die gekennzeichnete Fläche des Hebels gedrückt wird, können die Drähte mit leichtem Zug herausgezogen werden.

Kabelfixierung in der Telefonanlage

Die Installationskabel sollten vor der Telefonanlage z.B. durch Kabelschellen gegen das Herausziehen sichern.



Externer ISDN-Anschluss



- ① TAE-Anschlussdose des Netzbetreibers.
- ② Anschlussschnur TAE-NTBA. Im Lieferumfang des Netzbetreibers enthalten.
- ③ ISDN-NTBA des Netzbetreibers.
- Anschlussschnur der Telefonanlage (Anschluss »ISDN«) am NTBA. Im Lieferumfang der Telefonanlage enthalten.

Hinweis.

Nähere Hinweise zur Anschaltung finden Sie in den Montagehinweisen des ISDN-NTBA Ihres Netzbetreibers.

USB-Anschluss



Allgemeines zum USB (Spezifikation 1.1)

USB steht für Universal Serial Bus. Der USB ist ein serielles Bussystem, welches Ihnen die Möglichkeit bietet, verschiedene Gerätetypen an einem Anschluss zu betreiben. Diese Schnittstelle kann verschiedene Schnittstellen des PC ergänzen oder ersetzen.

Der USB verfügt über eine standardisierte API (Application Programming Interface), welche auf dem Microsoft Win32-Treibermodell (WDM) basiert.

Wenn Sie bei den herkömmlichen Schnittstellen ein neues Endgerät an Ihrem PC in Betrieb nehmen wollten, war dazu eine teilweise schwierige oder umständliche Installation (PC aufschrauben, Karte stecken) und Konfiguration (Interrupts und Adressen einstellen, ggf. Konflikte beseitigen) notwendig. Um ein USB-Endgerät in Betrieb zu nehmen, müssen Sie es nur noch auf den USB stecken. Die Konfiguration des Endgerätes wird von dem Plug-and-Play fähigen Betriebssystem (z.B. Windows 2000, XP, Vista) automatisch durchgeführt. Sie müssen dann nur noch die Diskette oder CD mit den Treibern Ihres Gerätes einlegen und installieren. Ein Neustart Ihres PC ist dabei nur bei der ersten Inbetriebnahme des USB-Endgerätes notwendig. Mit einem Plug-and-Play fähigem Betriebssystem ist es außerdem möglich, den Stecker eines installierten Endgerätes vom USB zu ziehen oder neu zu stecken, während der PC angeschaltet ist. Ein neuer Start des PC ist dabei nicht notwendig. Das Betriebssystem erkennt das neu gesteckte Endgerät automatisch und lädt die benötigten Treiber.

Ein einheitliches Stecker- und Leitungssystem ermöglicht den Anschluss beliebiger Endgeräte (z.B. Tastatur, Maus, Drucker, Scanner,...). Hierbei unterscheidet man zwischen Typ A- und Typ B- Steckern. Durch die verschiedene Architektur sind diese Stecker nicht verwechselbar. Bei der Installation eines USB-Endgerätes wird der Stecker Typ A in das sendende Gerät (Ihr PC oder ein Hub) und der Stecker Typ B in das empfangende Endgerät (Drucker, Scanner, Telefon, ...) gesteckt.

PC (USB)-Schnittstelle

Telefonanlage über USB an den PC anschließen

Die PC-Schnittstelle (USB-Anschluss)dient zum Anschluss eines PCs an die Telefonanlage. Über die Schnittstelle erfolgt die Konfiguration der Telefonanlage und der Internetzugang.



Verwenden Sie zum Anschluss der Telefonanlage an den PC oder einen Hub die mitgelieferte USB-Schnur. Sollten Sie eine andere USB-Schnur benutzen, beachten Sie bitte, dass die Entfernung zwischen Telefonanlage und PC oder Telefonanlage und Hub je nach Typ der verwendeten USB-Schnur fünf Meter nicht überschreiten darf



Der USB-Anschluss der Telefonanlage ist auf dem angeschlossenen PC betriebsbereit, wenn die Leuchtdiode »PC« leuchtet. PC-Anwendungen über den USB-Anschluss können gestartet werden. Die Leuchtdiode flackert, wenn auf dem angeschlossenen PC der USB-Treiber aktiv ist und Daten über den USB-Anschluss ausgetauscht werden.

Hinweis.

Verwenden Sie am USB-Anschluss keine Geräte, die Ihre Stromversorgung aus dem USB-Anschluss beziehen.

Kabelzuordnungen

Anschluss für analoge Endgeräte

An die 4 analogen a/b Anschlüsse sollten nur analoge Endgeräte mit Tonwahl (MFV-Wahlverfahren) angeschlossen werden. Die R-Taste muss die Flash-Funktion ausführen. Mit diesen Endgeräten sind die in der Bedienung und Konfiguration beschriebenen Funktionen ohne Einschränkungen zu nutzen. Die Endgeräte lassen sich sowohl an den TAE-Buchsen als auch fest an den Anschlussklemmen anschließen. Die TAE-Buchsen sind nicht codiert, es können alle Arten von TAE-Steckern gesteckt werden.

Hinweis.

Eine Parallelschaltung von analogen Endgeräten ist nicht zulässig. Wir der TAE-Stecker eines Endgerätes in die TAE-Buchse der Telefonanlage gesteckt, wird die zugehörige Anschlussklemme abgeschaltet. Analoge Telefone, die mit dem Impulswahlverfahren (IWV) wählen, können nur die Leistungsmerkmale nutzen, für die die Flash-Taste nicht benötigt wird.

Die Leitungslänge von der Telefonanlage bis zum Endgerät darf max. 1000 Meter betragen. Die Leitungslängen gelten für die Kabel auf Seite 9.



Die internen analogen Anschlüsse dürfen nur innerhalb von Gebäuden verlegt werden!

Hinweis.

Beachten Sie bitte bei der Montage von TAE-Anschlussdosen die folgenden Hinweise! Die Abkürzung TAE...F bedeutet, dass hier nur die TAE-Stecker von Endgeräten für den Fernsprechbetrieb (Telefone) eingesteckt werden können. Die Abkürzung TAE...N bedeutet, dass hier nur die TAE-Stecker von Endgeräten für den Nichtfernsprechbetrieb (Telefax, Modem) eingesteckt werden können.



Anschlusskabel zur festen Verlegung

In Bild sehen Sie die Kabel, die Sie zur festen Installierung der analogen Anschlüsse und des ISDN-Anschlusses benötigen. Verwenden Sie unbedingt diese Kabel und keine "Klingelleitungen". Das Bild zeigt die Kabelbezeichnung für den ISDN-Anschluss. Für die analogen Anschlüsse verwenden Sie bitte a1/b1 und a2/b2 für je einen analogen Anschluss. Wir empfehlen für jedes analoge Endgerät ein eigenes Kabel zu verlegen und nur die Adern a1/b1 anzuschließen. So haben Sie die später die Möglichkeit, über die vorhandene Kabel auch ISDN Telefone am internen ISDN-Bus anzuschließen.



Beschreibung der ISDN-Routerfunktion

Die Telefonanlage stellt alle Funktionen für einen leistungsfähigen Internetzugang eines PCs über ISDN zur Verfügung. Dabei sorgt eine in die Telefonanlage integrierte Firewall zusammen mit NAT (network address translation) für die nötige Sicherheit.

Der Internetzugang für alle an der Telefonanlage angeschlossenen PCs wird über eine einzige Verbindung hergestellt (SUA- single user account), es wird nur ein Satz Zugangsdaten Ihres Internet Service Providers (ISP) benötigt. Sie können mehrere ISP konfigurieren.

In Ihrer Telefonanlage ist für jeden Provider ist eine Haltezeit von 180 Sekunden für eine Internetverbindung voreingestellt. Das bedeutet, dass die Telefonanlage nach dieser Zeitspanne automatisch die Internetverbindung abbaut, wenn keine Daten mit dem Internet ausgetauscht werden. Bei häufigen kurzen Internetzugängen z.B. E-Mail-Abrufe kann dieses zu erhöhten Verbindungskosten kommen, da die Verbindung immer für die Dauer der Haltezeit aufrecht erhalten wird. Diese Zeit können Sie in der PC-Konfiguration Ihren persönlichen Gewohnheiten anpassen. Im Abschnitt »Internetzugang«, »Internet« können Sie die Einstellung des ISDN-Routers vornehmen.

Systemvoraussetzungen für Windows

Welchen PC benötigen Sie:

- IBM oder 100% kompatibler PC
- Pentium Prozessor oder vergleichbarer Prozessor mit min. 233 MHz Taktfrequenz
- Betriebssystem Windows 2000 Workstation / Windows XP (32Bit) / Windows Vista (32Bit) / Windows 7 (32Bit)
- Arbeitsspeicher (RAM) für Windows 2000, Windows XP (32 Bit), min.128 MB, Windows Vista (32 Bit) min. 256 MB, Windows 7 (32 Bit) min. 512 MB
- Eine VGA-Grafikkarte, 256 Farben, mindestens 800x600 (empfohlen1024x768) Bildpunkte.
- CD-ROM Laufwerk
- Der freie Speicherplatz f
 ür die Installation sollte mindestens 15 MB (Ohne T-Online Installation) oder 130 MB (mit T-Online Installation) betragen
- Ein PC kann über den USB-Anschluss Zugang zum Internet erlangen

Erste Inbetriebnahme und Minimalkonfiguration

Anschluss eines PC über USB--Installation

Für den Anschluss eines PCs an die Telefonanlage über den USB-Anschluss werden derzeit nur Microsoft Windows Betriebssysteme unterstützt. Der USB-Anschluss der Telefonanlage besitzt die Funktion einer USB-Netzwerkkarte. Dadurch erfolgt die PC-Konfiguration des ISDN-Routers wie die einer Ethernet-Installation.

Windows 2000 / XP / Vista - Nehmen Sie Ihre Telefonanlage in Betrieb

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres PCs, das Programm startet selbsttätig, wenn nicht, öffnen Sie über den Explorer die Datei auf der CD-ROM und starten Sie das Programm »Setup.exe«.

Wählen Sie »WIN-Tools« aus, über »Installieren« wird die Installation gestartet. Folgen Sie den Anweisungen des »InstallShield Wizard«.

Lassen Sie anschließend die CD-ROM im Laufwerk. Verbinden Sie den PC und die Telefonanlage mit der USB-Anschlussschnur. Sie werden dann vom »Assistenten zum Suchen neuer Hardware« aufgefordert den Zielordner für die Installationssoftware zu bestimmen. Geben Sie das CD-ROM-Laufwerk an. Der USB-Treiber wird nun installiert.

Die Leuchtdiode »PC« Ihrer Telefonanlage leuchtet . Das Control Center wird gestartet und in der Statusleiste Ihres Bildschirms finden Sie das folgende Symbol.

Über das Control-Center werden Ihnen die aktuellen Zustände Ihrer Verbindungen zum Router und zum Internet mitgeteilt.

Windows 7 - Nehmen Sie Ihre Telefonanlage in Betrieb

Verbinden Sie Ihre Telefonanlage **noch nicht** über USB mit Ihrem PC! Legen Sie Ihre mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk, das Installationsprogramm wird gestartet. Installieren Sie zuerst den **USB-Treiber**. Verbinden Sie anschließend die Telefonanlage über USB mit Ihrem PC (der USB-Treiber wird automatisch erkannt) und installieren Sie die »**WIN-Tools**« wie oben beschrieben.

Konfiguration des Internet Service Providers (ISP)

Ein Internet Service Provider (ISP) stellt die »Eintrittstür« in das Internet zur Verfügung. Es wird unterschieden zwischen ISPs, mit denen Sie einen Vertrag schließen (z. B. Provider T-Online) und Internet-by-Call Providern, die über Ihre Telefonrechnung abgerechnet werden.

Die Art des Zuganges ist unabhängig von der Tarifierung, diese kann z. B. zeitlich, oder volumenabhängig sein.

Sie können mit Ihrer Telefonanlage die Verbindung ins Internet über ISDN-Wählverbindungen (mittels PPP-Protokoll, mit einem oder zwei ISDN B-Kanälen, also mit 64 kBit/s oder 128 kBit/s)herstellen.

Für diese Verbindungen benötigen Sie als Zugangsdaten die anzuwählende Rufnummer, den Benutzernamen (Username), das Kennwort (Passwort) und ggf. weitere Angaben wie IP-Adresse des Nameservers.

Konfiguration der PCs

IP-Adressen

Im Grundzustand ist die Telefonanlage auf die IP-Adresse 192.168.1.250 konfiguriert und der in der Telefonanlage integrierte DCHP-Server ist aktiviert, so dass angeschlossene PCs so eingestellt werden müssen, dass sie ihre IP-Adresse automatisch aus der Telefonanlagebeziehen. Diese Betriebsart wird empfohlen, da somit die fehlerträchtige manuelle Konfiguration der IP-Adressen der PCs entfällt. Folgende IP-Adressen stehen zur Verfügung:

IP-Adresse der TKAnlage	192.168.1.250
IP-Adresse des PCs an USB	192.168.1.50

IP-Adressvergabe

Internet-by-Call

Wenn Sie keinen festen Vertrag mit einem Provider (ISP) über Ihren Internetzugang schließen möchten, können Sie das Internet-by-Call nutzen. Die Kostenabrechnung erfolgt dann über Ihre Telefonrechnung. Sie können Internet-by-Call auch zusätzlich zu einem bestehenden Vertrag mit einem Provider (z.B. Provider T-Online) einrichten.

Die Reihenfolge, in der über die konfigurierten ISPs die Verbindung in das Internet hergestellt werden soll, ist leicht änderbar (»Fallback Reihenfolge« nach unten / nach oben). Sie können auch die Anzahl und den Abstand der Versuche zur Herstellung der Internetverbindung für jeden konfigurierten ISP einstellen. Nach Ablauf der Wartezeit zwischen den Versuchen und wenn die konfigurierte Anzahl der Versuche erreicht ist, wird der nächste ISP aus der Liste herangezogen.

Die Verbindung ins Internet wird von der Telefonanlage automatisch hergestellt, immer wenn ein Datenpaket in das Internet gesendet wird. Das erfolgt automatisch, wenn Sie in Ihren Browser z. B. http://www.t-home.de eingeben.

Hinweis.

Das automatische Verbinden in das Internet kann in der Konfiguration der Telefonanlage ausgeschaltet werden. Dann müssen Sie vor jeder Internet-Verbindung den Verbindungsaufbau über das Control-Center einschalten.

Die Abrechnung der Kosten erfolgt über die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

Internetverbindung abbauen

- Klicken Sie auf das in der Taskleiste befindliche Symbol des »Control-Centers« und wählen Sie »Trennen«.
- Die Verbindung wird automatisch nach einer einstellbaren Zeitspanne, in der keine Daten in das Internet transportiert wurden, abgebaut.

Hinweis.

Wenn Sie den Parameter »Abbau nach Inaktivität« zu hoch einstellen, können bei zeitabhängiger Tarifierung erhebliche Kosten entstehen.

Hinweis.

Haben Sie einen Flatrate-Tarif bei Ihrem ISP gewählt, so können Sie den Parameter »Abbau nach Inaktivität« ausschalten. In diesem Fall wird die Telefonanlage die Internetverbindung nicht automatisch abbauen, aber bei Bedarf (z. B: nach Trennung der Verbindung durch den ISP) wieder herstellen. Wenn Sie mehrere ISPs konfiguriert haben, achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Einstellung auch beim richtigen ISP-Eintrag in der ISP-Liste vornehmen.

Abbau der Verbindung zum Internet

Wenn der ISDN-Router der Telefonanlage feststellt, dass Daten aus dem Internet eintreffen, wird die Verbindung nicht automatisch nach Ablauf der eingestellten Inaktivitätszeit abgebaut. Dabei können erhebliche Kosten entstehen, obwohl die Internetverbindung nicht von Ihnen genutzt wird. Dieser Fall kann z. B. eintreten, wenn ein Portscan gegen den ISDN-Router der Telefonanlage durchgeführt wird, der oft die Vorstufe zu einem Hackerangriff darstellt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass mit der IP-Adresse, die dem ISDN-Router der Telefonanlage automatisch vom ISP zugewiesen wurde, Peer-to-Peer Filesharing Software betrieben wurde. In diesem Fall können noch sehr lange Zeit Anfragen zum Download von Dateien aus dem Internet auf der nun für Ihren Internetzugang verwendeten IP-Adresse eintreffen. Diese können zwar nicht mehr beantwortet, allerdings auch technisch nicht verhindert werden.

Hinweis.

Um sicher zu gehen, dass keine Kosten entstehen, verwenden Sie das Control-Center zum Abbau der Internetverbindung oder sperren Sie den ISDN-Router gegen automatischen Verbindungsaufbau. Kontrollieren Sie bitte nach dem Abschalten Ihres PCs, ob die LED »ISDN« den Verbindungsabbruch anzeigt.

Hinweis.

Nutzen Sie den manuellen Aufbau der Verbindung über das Control-Center, wird die Verbindung nach Betätigung des Buttons »Trennen« sofort getrennt.

Anwendungsfall des Fallback

Sie besitzen einen ISDN-Anschluss und haben den Provider T-Online als Ihren ISP ausgewählt.

Sie konfigurieren drei ISPs:

- 1. Internetzugang über ISDN (T-Online). Die Telefonanlage verwendet eine ISDN-Wählverbindung und das Protokoll PPP. Tragen Sie die gleichen Zugangsdaten ein (ISP in Liste markieren, Feld »Bearbeiten«, Feld »Zugangsdaten T-Online«).
- 2. Internetzugang über einen Internet-by-Call Provider. Die Telefonanlage verwendet eine ISDN-Wählverbindung und das Protokoll PPP. Tragen Sie Ihre notwendigen Zusatzdaten ein.

Die Telefonanlage versucht nach Ablauf der konfigurierten Zeitspanne so oft eine Internetverbindung herzustellen, wie im Feld »Verbindungsversuche« eingerichtet ist. Der Abstand der Versuche wird unter »Verbindungsversuche« »Zeitspanne« im Konfigurationspunkt Netzwerk Internet eingestellt. Die »Anzahl« ist für jeden konfigurierten ISP separat einstellbar. Danach versucht die Telefonanlage die Verbindungsherstellung mit dem nächsten konfigurierten ISP.

Wird die Verbindung unterbrochen und soll später erneut hergestellt werden, so wird dieser Zyklus beginnend mit dem ersten Eintrag in der Liste erneut gestartet.

Firewall

Die an der Telefonanlage angeschlossenen PCs sind durch die Verwendung von NAT bereits gut gegen Angriffe aus dem Internet geschützt. Dabei ist Ihr PC nicht direkt mit dem Internet verbunden sondern über den in die Telefonanlage integrierten ISDN-Router. Interne IP-Adressen werden nicht an das Internet weitergegeben. Der ISDN-Router übernimmt die Übersetzung ins Internet und verteilt die ankommenden Datenpakete intern. Ihr PC wird vor Angriffen von Extern geschützt.

Sollten Sie zusätzliche Sicherheit wünschen, so können Sie die integrierte Packet Filter Firewall verwenden. Eine Firewall stellt eine logische Mauer für Datenpakete zwischen dem Internet und dem ISDN-Router dar, die für bestimmte Pakete »Löcher« (Firewall-Regeln, auch als Filter bezeichnet) enthält und damit gewünschte Datenpakete passieren lässt.

Im Grundzustand ist die Firewall lediglich mit einem minimalen Schutz eingeschaltet (Netbios-Filter). Es verhindert die Weiterleitung von Netbios-Namensabfragen von Windows-PCs in das Internet. Da die Namen der Windows-PCs im Internet nicht bekannt sind, hat ein Aufbau der Internetverbindung zur Weiterleitung der Namenabfrage keinen Sinn. Es könnten ggf. erhebliche Kosten entstehen, da diese Namensabfragen häufig stattfinden und damit die Internetverbindung niemals abgebaut würde.



Die vorbereiteten Filter des Filter-Wizards sind nach besten Wissen gestaltet worden. Es kann keine Gewähr für die Funktion der Filter übernommen werden. Der Einsatz einer Firewall sollte unbedingt durch die Verwendung von Virenscanner-Software auf allen PCs begleitet werden! Firewall und Virenscanner decken unterschiedliche Bereiche der Datensicherheit ab und können sich ideal ergänzen, aber nie gegenseitig ersetzen.

Wenn Sie die Telefonanlage konfiguriert haben und die Daten in die Telefonanlage senden möchten, werden Sie durch eine Meldung darauf hingewiesen, dass außer dem Netbios-Filter kein anderes Filter eingerichtet ist. Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob Sie den vollen Schutz der Firewall (empfohlen) einrichten möchten oder die Daten, wie konfiguriert, in die Telefonanlage senden möchten.

Die Filter werden beschrieben durch Regeln, deren Konfiguration Expertenwissen über die TCP/IP-Protokollfamilie voraussetzt. Die Firewall Ihrer Telefonanlage kann aber sehr leicht durch einen Filter-Wizard konfiguriert werden, bei dem Sie angeben müssen, ob Sie bestimmten, durch Klartextbeschreibung benannten Applikationen den Internetzugang ermöglichen wollen.



Wir empfehlen die Filter der Firewall mit Hilfe des Filter Wizard zu erstellen, um die anwendungsgerechte Konfiguration der Firewall sicher zu stellen. Damit können Datenpakete aus dem Internet die möglicherweise Verbindungsgebühren verursachen abgewehrt werden. Sonst kann z. B. die Funktion des »automatischer Verbindungsabbau« nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Es kann vorkommen, dass aus dem Internet ein Portscan (meist Vorstufe eines Hackerangriffes) stattfindet, der von der Firewall der Telefonanlage mit »Ablehnungspaketen« beantwortet wird. Dabei kann aber trotzdem Datenverkehr erzeugt werden, der einen automatischen Verbindungsabbau verhindert.

Klicken Sie zum Start des Filter-Wizard im Konfigurationspunkt »Netzwerk-Filter« auf die Schaltfläche »Filter-Wizard«. Nach einer Warnung, dass durch Start des Filter-Wizard alle bisher konfigurierten Filter gelöscht werden, wird folgende Maske angezeigt:

wird automa	tisch erzeugt und steht	Ihnen zur weiteren Ergänzung zur Verfügun	g.
System sichern (privillegierte Ports)		Active FTP	
Sperit die Firewall gegen kritische Verbindungsaufbauten (Hackerangriffe) aus dem Internet.	In (Vorgabe) In (Vorgabe) In aus	Öffnet die Firewall für "Active FTP" sehr weit - hat keine Auswirkung auf Downloads per Browser, diese verwenden ggf. "Passive FTP".	⊂ ein ∙ aus (Vorgabe)
IP-Spoofing-Sperre		Passive FTP	
Sperrt IP-Pakete mit gefälschten Absenderadressen - dient der Abwehr von Hackerangriffen.	 ein (Vorgabe) aus 	Ermöglicht Datei-Downloads per FTP z. B. mittels Browser.	 ein (Vorgabe) ∩ aus
DNS			
Ermöglicht die Auflösung von Webadressen in IP-Adressen (unbedingt einschalten!).	 ein (Vorgabe) aus 	Ermöglicht Surfen im Internet und http- Downloads (auch über Proxies). Der Filter "DNS" muss auch aktiviert sein!	 ein (Vorgabe) ⊂ aus

Der Filter-Wizard kann jederzeit erneut gestartet werden, um eine geänderte Konfiguration in die Telefonanlage zu laden. Zur Übertragung und Aktivierung der Filter betätigen Sie bitte die Schaltflächen »Senden« der Konfiguration. Nach dem Senden der Daten wird die neue Konfiguration in der Telefonanlage aktiviert, wobei eine bestehende Internetverbindung unterbrochen wird.

Die Verbindung wird jedoch wieder aufgebaut, sobald ein Datenpaket in das Internet geleitet werden muss, das die Firewall entsprechend der Konfiguration passieren lässt.

Hinweis.

Beachten Sie bitte, dass nach Betätigen der Schaltfläche »Senden« die gesamte Konfiguration der Telefonanlage überschrieben wird. Daher empfiehlt es sich dringend, vor Änderung der Filterkonfiguration die Konfiguration der Telefonanlage auszulesen und in einer Datei zu speichern!

Es wird empfohlen, den Vorgaben des Filter-Wizard zu folgen, es sei denn, Sie stellen fest, dass eine der von Ihnen verwendeten Applikationen keine Internetverbindung herstellen kann. In diesem Fall prüfen Sie bitte, ob der Filter-Wizard ein passendes Filter bereit hält.

Beachten Sie bitte, dass alle Filter, die mit dem Filter-Wizard erzeugt werden, darauf beruhen, dass alle Pakete verworfen werden außer denen, für die eine passende Regel existiert. Je mehr Filter Sie für die Telefonanlage konfigurieren, desto mehr Rechenzeit wird für die Bearbeitung der Filter benötigt. Es kann daher vorkommen, dass der maximal erzielbare Datendurchsatz durch die Telefonanlage in geringem Maße abnimmt.

Hinweise zur manuelle Konfiguration der Firewall-Filterregeln können Sie über den Button »Hilfe« im Konfigurationsfenster »Filter« aufrufen.

Portmapping

Sie möchten von Extern über das Internet auf einen Ihrer PCs zugreifen. Normalerweise sollte dieser Zugang über die Firewall verhindert werden. Wenn Sie das Portmapping nutzen, wird von Extern auf einen von Ihnen freigegebenen Port des ISDN-Routers zugegriffen. Der ISDN-Router leitet den Zugriff dann auf den vorgegebenen Port des PCs weiter. Wenn der PC Datenpakete zurückschickt, werden IP-Adresse und Portnummer des PCs vom ISDN-Router durch die Nummer des Portmapping-Ports und die Router IP ersetzt. Für Externe aus dem Internet sieht es dann so aus, als ob nur eine Verbindung mit dem ISDN-Router besteht.



Beachten Sie, dass bei Einsatz des Portmapping die Firewall für die hierfür freigegebenen Ports unwirksam ist. Der Ziel-PC ist möglicherweise Angriffen schutzlos ausgeliefert.

Portmapping einzusetzen ist sinnvoll, wenn Sie z. B. einen Spieleserver selbst betreiben möchten.

- Diesen können Sie über das Internet anderen Nutzern zugänglich machen.
- Oder wenn bestimmte Peer-to-Peer Filesharing-Software eingesetzt werden soll, die eine höhere Downloadbandbreite ermöglicht.
- Wenn der entsprechende PC auch aus dem Internet erreichbar sein soll (dieses ist bei Standardkonfiguration durch NAT nicht möglich). In diesen Fällen müssen bestimmte UDP und TCP Ports auf einen PC weitergeleitet werden.

Verbindungskosten für Internetverbindungen

Die Telefonanlage speichert bis zu 500 Verbindungsdatensätze. Diese Daten werden auch bei Stromausfall nicht gelöscht.

Die Telefonanlage erzeugt auch für die Verbindungen des ISDN-Routers einen Verbindungsdatensatz. In den Verbindungsdatensätzen werden detaillierte Informationen über das Gespräch gespeichert. Z.B.: Datum und Uhrzeit, Gesprächsdauer, Rufnummer des Anrufers und des Angerufenen, Art der Verbindung, Gesprächskosten und gesendete und empfangene Bytes.

Beachten Sie bitte, dass für eine verbindliche Verbindungs-/Gesprächskostenerfassung nur der Netzbetreiber zuständig ist.

Datensicherheit beim Surfen im Internet

Für Ihre persönliche Datensicherheit sollten Sie auch einen Virenscanner nutzen. Zum Schutz persönlicher Daten ist der Einsatz einer solchen Software unerlässlich.

Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen

Automatische Amtsholung

Leistungsmerkmal	Bedienung	
Intern anrufen		[]+
Extern anrufen	Â	(*
Eigene Rufnummer für nächstes Ge- spräch festlegen	<u>←</u> R # 9 0 9 ∰ [™])	(, , ,
Eigene Rufnummer temporär nicht mitsenden	, ← * 3 1 # ∰	("+
Gespräch mit Ankündigung weiterge- ben	^{[ho}] R ## ^{[ho}]	("+
Während eines Gespräches einen wei- teren Gesprächspartner anrufen	[•]] R ∰ [•]]	(, , ,
Heranholen von Anrufen	── R * 0	,
Heranholen eines Anrufbeantwor- ter-Gespräches	← R # 0	(, ¹
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches abweisen	[1 ^{10]} R 0 [1 ^{10]}	
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches annehmen	R 2 ⁽¹⁰⁾	
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzei- tig sprechen	^{∥™} R ∰ ^{∥™} R 3	
Mit zwei Gesprächspartnern abwech- selnd sprechen	R ∰ R 2	
Gespräch während eines Gespräches annehmen	⁰ R 2 ⁰	
Vermitteln	[™] R 2 [™] R 4	(*
Kurzwahl	→ R * # # ₩	_
Vanity-Wahl	← R # * ₩	("+ "

Leistungsmerkmal

Bedienung

Anrufweiterschaltung »ständig« ein- richten	<u>,</u> * 2 1 * ⊞ # ⊪	(°-
Anrufweiterschaltung »bei Nichtmel- den« einrichten	▲ * 6 1 * # # IIII	
Anrufweiterschaltung »bei Besetzt« einrichten	▲ * 6 7 * # # □□	
Anrufweiterschaltung »ständig« aus- schalten	# 2 1 #	[" *
Anrufweiterschaltung »bei Nichtmel- den« ausschalten	← # 6 1 # □ □	("+
Anrufweiterschaltung »bei Besetzt« ausschalten	← # 6 7 # ₪	(°-
Automatischen Rückruf bei Besetzt einrichten		(⁻
Automatischen Rückruf bei »Nichtmel- den« einrichten	┉) ॑॑∰ * 3 7 # [□□	("- "-
Raumüberwachung vom internen Tele- fon	♣ R III □ PIN 2 □ •	

Benötigen Sie weitere Kurzbedienungsanleitungen? Auf der mitgelieferten CD-ROM befindet sich eine Kurzbedienungsanleitung im PDF-Format (DOC/Eumex 401_KB_ttmmjj.PDF). Rufen Sie die Datei auf und drucken Sie sich die gewünschte Anzahl aus.

Telefonieren mit Vorwahl der Kennziffer 0

Leistungsmerkmal	Bedienung	
Intern anrufen		(*
Extern anrufen	0 Щ₩)	("+
Eigene Rufnummer für nächstes Ge- spräch festlegen	, ∰ 9 0 9 ∰ ₩	,
Eigene Rufnummer temporär nicht mitsenden	, ☆ * 3 1 # ∰	(" ,
Gespräch mit Ankündigung weiterge- ben	⁰] R ∰ ⁰]	([*]
Während eines Gespräches einen wei- teren Gesprächspartner anrufen	⁰] R ∰ ¹⁰)	(T-
Heranholen von Anrufen	★ 0 ^{[[1]}	(
Heranholen eines Anrufbeantwor- ter-Gespräches	← # 0 [₩]	,
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches abweisen	^{[][10]} R 0 ^{[][10]}	
Anklopfendes Gespräch während eines Gespräches annehmen	In R 2 In	
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzei- tig sprechen	^{∥™} R 0 ∰ [№] R 3	
Mit zwei Gesprächspartnern abwech- selnd sprechen] R ∰] R 2)	
Weiteres Gespräch während eines Ge- spräches annehmen	IIII) R 2 IIII)	
Vermitteln	^[10] R 2 ^[10] R 4	,
Kurzwahl	, * # ⊞ ™	,
Vanity-Wahl	→ R # * # ™)	

Kurzbedienungsanleitung für Nebenstellen / Telefonieren mit Vorwahl der Kennziffer 0

Leistungsmerkmal	Bedienung	
Anrufweiterschaltung »ständig« ein- richten	* 2 1 * # #	("+
Anrufweiterschaltung »bei Nichtmel- den« einrichten	← * 6 1 * ⊞ # □ □	
Anrufweiterschaltung »bei Besetzt« einrichten	← * 6 7 * ₩ # III	
Anrufweiterschaltung »ständig« aus- schalten	← # 2 1 # ₪	
Anrufweiterschaltung »bei Nichtmel- den« ausschalten	# 6 1 #	
Anrufweiterschaltung »bei Besetzt« ausschalten	# 6 7 #	("+ "+
Automatischen Rückruf bei Besetzt einrichten	★ # 3 7 # □□□	[*
Automatischen Rückruf bei »Nichtmel- den« einrichten	₩) ∰ * 3 7 # III-	[*
Raumüberwachung vom internen Tele- fon	← R Ⅲ PIN 2	

Benötigen Sie weitere Kurzbedienungsanleitungen? Auf der mitgelieferten CD-ROM befindet sich eine Bedienungsanleitung im PDF-Format (DOC/Eumex 401_KB_ttmmjj.PDF). Rufen Sie die Datei auf und drucken Sie sich die gewünschte Anzahl aus.

Condensed operating instructions for extensions / Automatic access to outside line

Condensed operating instructions for extensions

Automatic access to outside line

Performance feature	Operation	
Internal calls		(", •
External calls		(¹
Setting own number for next call	← R # 9 0 9 ∰™)	
Temporary disabling of own number transmission	← * 3 1 # ∰ ^{\\}	(*
Forward call with prior notice	[₩] ") R #	[]
Calling another party during an on- going call	ⁿ] R ∰ ⁿ]	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Accepting calls	→ R * 0	[' +
Accepting a call from an answering machine	→ R # 0 ⁽¹⁰⁾	(, · ·
Barring call waiting during an ongoing call	^{[]**}] R 0 ^{[]**}	
Accepting call waiting during an on- going call	R 2	
Talking with two parties simultaneous- ly	[∥] ") R ∰ [∥] ") R 3	
Switching between two parties	^{∥™} , R ∰ ^{∥™} , R 2 ^{∥™})	
Accepting a further call during an on- going call	^{[][1]} R 2 ^{[][1]}	
Call transfer (ECT)	R 2 R 4	
Speed dialing	← R * # #	
Vanity-dialing	→ R # * # [₩]	

Performance feature

Operation

Configuring call forwarding »immedi- ate«	<u>,</u> * 2 1 * ⊞ # III■	(*
Configuring call forwarding »on no answer«	, * 6 1 * ⊞ # ∥□□	(", •
Configuring call forwarding »on busy«	, ← * 6 7 * # # IIII	
Deactivating call forwarding »immedi- ate«	→ # 2 1 # IIII	("+
Deactivating call forwarding »on no answer«	 # 6 1 # ∥□••	("+
Deactivating call forwarding »on busy«	← # 6 7 # IIII	
Configuring automatic call-back on busy	★ # 3 7 # □□□	("+
Configuring automatic call-back »on no answer«	┉)∰ * 3 7 # ₪	(, ·
Room surveillance	♣ R # ··• PIN 2 ··• **	

Do you need other brief operators manuals? The CD-ROM delivered with the system contains an operators manual in PDF format Eumex_401_UK_KB_ddmmjj.PDF. Call up this file and print out the number of copies you need.

Making calls with prefixes 0

Performance feature	Operation	
Internal calls		(" •
External calls	, 0 ∰ ^{(*})	
Setting own number for next call	, 9 0 9 ₩ ₩	
Temporary disabling of own number transmission	, * 3 1 # ∰™)	(r, -
Forward call with prior notice		
Calling another party during an on- going call	^{[[n]} R ##	(r-
Accepting calls	★ 0 ¹⁰	
Accepting a call from an answering machine	<u></u> # 0 ^{(+})	(, ·
Barring call waiting during an ongoing call		
Accepting call waiting during an on- going call	(In) R 2 (In)	
Talking with two parties simultaneous- ly	^{∥™} R 0 ∰ ^{∥™} R 3	
Switching between two parties	R ∰ R 2	
Accepting a further call during an on- going call	hei R 2 he	
Call transfer (ECT)	R 2 R 4	
Speed dialing	← * # # ₩	
Vanity-dialing	→ R # * #	

Condensed operating instructions for extensions / Making calls with prefixes (
Condensed operating instructions for extensions / Making calls with prefixes (• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	L Andensed Anerari	no increazone i	or eviensions / Making	ғ санс митр і	hPATIVAC L

Performance feature	Operation	
Configuring call forwarding »immedi- ate«	, 	(°-
Configuring call forwarding »on no answer«	, ← * 6 1 * # # □	
Configuring call forwarding »on busy«	* 6 7 * # #	("+"
Deactivating call forwarding »immedi- ate«	← # 2 1 # ₪	(*
Deactivating call forwarding »on no answer«	# 6 1 #	
Deactivating call forwarding »on busy«	← # 6 7 #	
Configuring automatic call-back on busy	★ # * 3 7 # □□	(]
Configuring automatic call-back »on no answer«	┉) ∰ * 3 7 # 🗤	
Room surveillance	♣ R ₩₩₽IN 2	

Do you need other brief operators manuals? The CD-ROM delivered with the system contains an operators manual in PDF format Eumex_401_UK_KB_ddmmjj.PDF. Call up this file and print out the number of copies you need.

Dahili numaralar için kýsa kullaným talimatý

Otomatik merkezi santral

ýşlem adı	Kullanım	
Dahili arama		(°,
Harici arama		
Kendi numaranızı bir sonraki görüşme için belirleme	← R # 9 0 9 ∰ ₩)	("+
Kendi numaranızın geçici gönderilmemesi	, ← * 3 1 # ∰	(°-
Görüşmenin anonslu başkası na aktarı lması	^{[]0}]] R ## ^{[]0}]	
Bir görüşme sı rası nda başka bir kişinin aranması	\\``] R ## \\` ` }	
Çağrı ları n hatta alı nması	← R * 0	
Çağrı yanı tlayı cı daki bir görüşmenin hatta alı nması	<u>←</u> R # 0 ₩	
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin geri çevrilmesi	IIII R 0 IIII	
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin kabul edilmesi	IIII) R 2 IIII)	
İki görüşmeyi aynı anda yapmak	^{∥™} R ∰ ^{∥™} R 3	
İki görüşmeyi değişmeli yapmak	[₩] R ∰ [₩] R 2 [₩]	
Bir görüşme sı rası nda başka bir görüşmenin alı nması	IIII R 2 IIII	
Aracılık yapmak (ECT)	^{∥™} R 2 ^{∥™} R 4	
Hızlı arama	← R * # ∰™)	
Vanity larama	← R # * ₩	

İşlem adı

Çağrı yönlendirmenin »hemen« devreye sokulması

Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığında« devreye sokulması

Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« devreye sokulması

Çağrı yönlendirmenin »hemen« devreden çı karı lması

Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığında« devreden çıkarılması

Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« devreden çı karı lması

Otomatik geri yanı tlamanı n meşgul olduğunda devreye sokulması

Otomatik geri yanı tlamanı n »yanı t olmadığı nda« devreye sokulması

Oda içi kontrolü

Kullanı m

, * 2 1 * ∰ # ₪□	("+
 * 6 1 * ⊞ # □ □	("+
<u></u> * 6 7 * ⊞ # ∭	
 #21#∥□	
# 6 1 #	(*
← # 6 7 # IIII	(, · ·
★ # 3 7 # III.	(, ·
┉ # * 3 7 #	(i +

♣ R IIIIIII PIN 2

Başkaca kısa kullanım talimatnamesine ihtiyacınız varmı? Birlikte verilmiş olan CD-ROM içerisinde PDF-Formatta Eumex_401_TR_KB_ddmmjj.PDF bir kullanım talimatnamesi bulunmaktadır. Dosyayı açınız ve arzu ettiğiniz adet kadar bastırınız.

Hat alarak telefon etme

İşlem adı	Kullanı m	
Dahili arama		
Harici arama	← 0 Ⅲ ^Ⅲ	
Kendi numaranızı bir sonraki görüşme için belirleme	, ∰ 8 0 9 ∰ ₩	(, ¹
Kendi numaranı zı n geçici gönderilmemesi	, * 3 1 # ∰ [™])	("+
Görüşmenin anonslu başkası na aktarı lması	R	
Bir görüşme sı rası nda başka bir kişinin aranması	R #	
Çağrı ları n hatta alı nması	* 0	
Çağrı yanı tlayı cı daki bir görüşmenin hatta alı nması	← # 0 ⁽⁽ⁿ⁾)	("+
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin geri çevrilmesi	lina R O lina	
Bir görüşme sürerken gelen görüşmenin kabul edilmesi	(Ind R 2 (Ind	
İki görüşmeyi aynı anda yapmak	^{∥™} R 0 ∰ ^{∥™} R 3	
İki görüşmeyi değişmeli yapmak] R ∰) R 2)	
İki görüşmeyi değişmeli yapmak	^[10] R 2	
Aracılık yapmak (ECT)	⁽¹⁰⁾ R 2 ⁽¹⁰⁾ R 4	
Hızlı arama		
Vanity-arama		

İşlem adı

Çağrı yönlendirmenin »hemen« devreye sokulması

Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığında« devreye sokulması

Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« devreye sokulması

Çağrı yönlendirmenin »hemen« devreden çı karı lması

Çağrı yönlendirmenin »yanıt olmadığında« devreden çıkarılması

Çağrı yönlendirmenin »meşgul olduğunda« devreden çı karı lması

Otomatik geri yanı tlamanı n meşgul olduğunda devreye sokulması

Otomatik geri yanı tlamanı n »yanı t olmadığı nda« devreye sokulması

Oda içi kontrolü

Kullanı m

Başkaca kısa kullanım talimatnamesine ihtiyacınız varmı? Birlikte verilmiş olan CD-ROM içerisinde PDF-Formatta Eumex_401_TR_KB_ddmmjj.PDF bir kullanım talimatnamesi bulunmaktadır. Dosvayı acınız ve arzu ettiğiniz adet kadar bastırınız.

Stichwortverzeichnis

A

Anforderungen an den PC 11
Anschluss für analoge Endgeräte 8
Anschlüsse
Anschlüsse der Telefonanlage
analoge Anschlüsse 8
PC-Anschluss (USB)8
Anschlusskabel zur festen Verlegung 9
Anschlussklemme 5
Anschlussmöglichkeiten der Telefonanlage 1-10

B

Beschreibung der	ISI	N	1-	R	01	ıt	er	fı	ın	ık	ti	or	1 l	1
Beschreibung der	Ro	ut	ter	rfı	ur	ık	ti	01	n				1	1
Bohrschablone .														2

D

Datensicherheit													18
DNS-Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11

F

Fallback.											14
Filter Wi	za	rc	ł.								16
Firewall.											15
Flash											. 8

I

Inbetriebnahme der Telefonanlage	
über den internen ISDN-Anschluss	12
über den USB-Anschluss	12
Internet Service Provider	12
Internet-by-Call	13
Internetverbindung abbauen	13
IP-Adresse	12
IP-Adressvergabe	13
ISP	12

K

Kabel .								•									8	-]	0
Kabelfiz	xie	eru	nş	g i	n	d	eı	: 1	Ге	ele	efc	on	a	nl	aş	ge			5

Kurzbedienungsanleitung 19-26
L
Lieferumfang
М
Montage der Telefonanlage
N
NAT15
Р
PC-Anforderungen
R
R-1aste
S S R-1aste
R-1aste 8 S Selbst in Betrieb nehmen. 12 Sicherheitshinweise A Steckernetzgerät 3 Surfen. 18 Systemvoraussetzungen 11
R-1aste 8 S Selbst in Betrieb nehmen. 12 Sicherheitshinweise 12 Sicherheitshinweise 3 Steckernetzgerät 3 Surfen. 18 Systemvoraussetzungen 11 T T
S Selbst in Betrieb nehmen. Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise Steckernetzgerät Surfen. Systemvoraussetzungen I11 T Telefonanlage über USB an den PC anschließen 8 Typ A-Stecker (USB). 7 Typ B-Stecker (USB). 7
S Selbst in Betrieb nehmen. Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise Steckernetzgerät Surfen. Systemvoraussetzungen Systemvoraussetzungen T Telefonanlage über USB an den PC anschließen 8 Typ A-Stecker (USB) 7 Typ B-Stecker (USB) 7 U

USB	11
Stecker (Typ A / Typ B)	. 7
USB Spezifikation 1.1	. 7
USB-Anschluss	7-8

Stichwortverzeichnis

USBSchnittstelle		•		8
USB-Stecker (Typ A-PC/Hub)				8
USB-Stecker (typ B-Endgerät.				8

v

Verbindungsdaten	17
Verbindungskosten für	
Internetverbindungen	17
Vista	11

W

Wahlverfahren														. 8
Wandmontage of	le	r	T	elo	ef	01	ıa	n	la	ge	2			. 2
Windows 2000.														11
Windows 7												1	1	-12
Windows Vista														11
Windows XP														11

Z



Funkwerk: Passt genau.

SPRACHE, DATEN, SICHERHEIT.

Herausgeber: Funkwerk Enterprise Communications GmbH

Änderungen vorbehalten Ausgabe 2 010910