VMG1312-B30A

Routing Modus

Quick Steps Telekom Deutschland, CM Inhouse/LAN, 25.07.2014



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Vorbereitende Arbeiten an Ihrem PC/Laptop.

Einstellen einer passenden festen IP-Adresse am Lan-Port Ihres PC/Laptop

- Verbinden Sie Ihren PC/Laptop mit einem LAN-Kabel am VMG an eine der LAN-Buchsen
- Setzen Sie die IP-Adresses des Adapters Ihres PC/Laptop auf eine feste Adresse (je nach Betriebssystem Vorgehen unterschiedlich, bitte Anleitung Ihres Systems beachten)



Jetzt können Sie wie auf den Folgeseiten beschrieben vorgehen!

25.07.2014

VMG1312-B30A Routing Modus (1/8)

Um das VMG1312-B30A in den Routing Modus zu versetzen und weitere Funktionen zu aktivieren gehen sie bitte wie folgt vor:

Die Standard IP-Adresse lautet: 192.168.1.1

Geben sie diese IP-Adresse in die Adresszeile ihres Internetbrowsers ein.

Es erscheint diese Anmeldeseite



Tragen sie hier ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Default lautet admin / 1234

VMG1312-B30A Routing Modus (2/8)

Die hinterlegten Profile müssen nun gelöscht werden

XEL	VMG1312-B	30A							D	eutsch 🔽	泼 Quick	estart 🕒	1
itband reitband	3G-Backup	Erweitert	802.1x E	thernet WAN									
Sie k	önnen die Internet	-Einstellunger	ı dieses Geräts kor	nfigurieren. Mit e	iner korrekte	n Konfiguratio	n wird eine In	ternet-Verbi	ndung erfolgreid	ch aufgebau	t.		
Neu	e WAN-Schnittste	elle hinzufüge	n										
	# N	ame 1	yp Modus	Encapsu	802.1p	802.1q	IGMP Proxy	NAT	Standard- Gateway	IPv6	MLD Proxy	Ändern	1
	1 A	DSL A	TM Bridge	Bridge	k.A.	k.A.	N	N	N	N	N	21	7
	2 V	DSL P	TM Bridge	Bridge	7	7	Ν	N	Ν	Ν	Ν	21	Ĩ
Γ	Ait "Neue V	VAN-Sch	Löschei Inittstelle h	n Sie bitte inzufüger	beide I'' leger	Profile !! I Sie ein	e neue V	erbind/	lung an			Î	
		,	/erbindungsstatu	Netzwerke	in Si	(internet	Systemmo	nitor	Wartung				

VMG1312-B30A Routing Modus (3/8)

Wählen sie in der WAN-Konfiguration die folgenden Einstellungen

WAN-Konfiguration	
Allgemein	
Aktiv	
Name :	RoutingMode
Тур:	ADSL/VDSL over PTM
Modus :	Routing
Encapsulation:	PPPoE 💌
IPv6/IPv4 Modus:	Nur IPv4
PPP-Daten	
PPP-Benutzername :	Benutzername
PPP-Kennwort :	••••••
PPP Auto Connect :	
Inaktivitätszeit [Minuten]::	5
PPPoE-Service-Name :	
PPPoE Passthrough :	
Zeitplan:	(HH:MM)

VMG1312-B30A Routing Modus (4/8)

IP-Adresse IP-Adresse automatisch beziehen O Statische IP-Adresse 0.0.0.0 IP-Adresse : 0.0.0.0 Subnetzmaske : Gateway-IP-Adresse : 0.0.0.0 **Routing-Funktion** NAT-Aktivierung : ~ Fullcone NAT-Aktivierung : IGMP Proxy Aktivieren : Als Standard-Gateway verwenden : ~ DNS Server DNS : Dynamisch Ostatisch DNS Server 1: DNG Server 2 -

6

VMG1312-B30A Routing Modus (5/8)

AN-Konfiguration	
6RD aktivieren :	O Aktivieren 💿 Deaktivieren
6RD Typ :	DHCP Statisch
IPv4 Maskenlänge :	
6RD Border Relay S	
6RD IPv6-Präfix : V	erwenden, ansonsten den ISP (Provider) fragen!!
VLAN	
Aktiv :	
802.1p :	5 🗸
802.1q :	7 (0-4094)
QoS	
Übertragungsratengrenze	(kb/s)
мти	

VMG1312-B30A Routing Modus (6/8)

WLAN ist werksseitig deaktiviert, wenn erforderlich, kann dieses hier aktiviert werden

t werksseitig deaktiviert! B des WLAN Signales) & W	itte aktivieren wenn es benötigt wird! SSID (Name /PA2-PSK Kennwort prüfen und ggfs. ändern!
WLAN einrichten	
WLAN	Aktivieren O Deaktiviert (wenn deaktiviert, gelten Einstellungen nicht)
Band :	2.4GHz 🗸
Kanal :	Auto
WLAN-Einstellungen	
WLAN-Netzwerkname (SSID) :	ZyXEL22210
Clients max.:	64
	SSID ausblenden
	Verbessertes Multicast Forwarding
Maximale Bandbreite:	kb/s
Max. Downstream Bandbreite:	Kbps

8

VMG1312-B30A Routing Modus (7/8)

Aktivieren sie den DHCP-Server

Gruppenname :	Default
LAN IP einrichten	
IP Adresse :	192.168.1.1
Subnetzmaske :	255.255.255.0
IGMP Snooping	
Status :	IGMP Snooping aktivieren
IGMP Modus :	● Standard-Modus 〇 Blockier-Modus
DHCP-Server-Status	
DHCP:	Aktivieren O Deaktivieren O DHCP Relay
IP-Adressierungswerte	
Erste IP-Adresse :	192.168.1.2
Letzte IP-Adresse :	192.168.1.254

VMG1312-B30A Routing Modus (8/8)

Gratulation: Der Routing Modus Ihres VMG ist nun aktiviert und konfiguriert. Und: Vergessen Sie nicht, nun den LAN-Adapter Ihres PC/Laptop wieder auf die Standardeinstellungen zurück zusetzen!

Eigenschaften von Internetprotokoll Ve	ersion 4 (TCP/IPv4)							
Allgemein Alternative Konfiguration								
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.								
IP-Adresse automatisch beziehen								
- Folgende IP- <u>A</u> dresse verwenden:								
IP-Adresse:								
S <u>u</u> bnetzmaske:								
<u>S</u> tandardgateway:								
DNS-Serveradresse automatisch b	peziehen							
- Folgende DNS-Serveradressen ve	rwenden:							
Bevorzugter DNS-Server:	· · ·							
Alternativer DNS-Server:								
Einstellungen beim Beenden überprüfen								
	Erweitert							
	OK Abbrechen							

ERLEBEN, WAS VERBINDET.