

Kurzbedienungsanleitung

Leistungsmerkmal	Bedienung
Wählen extern mit spontaner Amtsholung	 
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	 0 
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	 * 3 1 # 
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	 R 
Wählen intern mit Konfiguration Nebenstelle	 
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	 * 0 9 
Anklopfen	
Ruf annehmen	R 2
Zurück zum 1. Gespräch	R 1
Ruf ablehnen	R 0
Rückfrage/Halten intern (extern)	
Rückfrage	 R [0  *] 
Zurück zum 1. Gespräch	R 1
Makeln	
1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen	 R [0  *] 
Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	R 2 
Vermitteln	
Dreierkonferenz	  R [0  *] R 3 
Rückruf bei Besetzt	Besetzt 5  
Rückruf bei Nichtmelden	 5  
Parken	
	 R * 1 PARKCODE * 
	 * 1 PARKCODE *

* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (**1** oder **2**).