

Manuelles Firmware-Update

Vorgehensweise:

1. Stellen Sie sicher, dass die richtige Firmware für das Gerät verfügbar ist (auf Festplatte, CD, usw.)
Aktuelle Firmware finden Sie im Internet unter:

<http://hilfe.telekom.de/> hier den Button „**Downloads & Handbücher**“ drücken und dann im Themenbereich: Geräte & Zubehör → DSL-Geräte → Speedport Serie auswählen → Speedport W XXX –Serie → Speedport W xxxV auswählen

Speichern Sie die Firmware-Datei auf Ihrem PC.

2. Wenn der Speedport nicht an einem Computer angeschlossen ist, verbinden Sie diesen wie im Handbuch beschrieben mit einem Computer.
3. Aufruf des Web-Konfigurators:

Der Aufruf der Konfigurationsoberfläche erfolgt über die IP-Adresse <http://192.168.2.1>, <https://192.168.2.1> oder <http://Speedport.ip> (Werkseinstellung) über die Eingabe in die Adresszeile Ihres Browsers.

4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „**Konfiguration starten**“



Home

>> Startseite

>> Status

Speedport W xxxV

Willkommen im Konfigurationsprogramm!

Für die erfolgreiche Konfiguration Ihres Routers empfehlen wir Ihnen die Verwendung folgender Internet-Browser:

- Internet Explorer ab Version 5.5
- Firefox ab Ver. 0.9 / Mozilla ab Ver. 1.7 / Netscape ab Ver. 7.1
- Opera ab Version 8
- Safari ab Version 1.3.2.x
- T-Browser ab Version 5.0

>> Konfiguration starten

5. Geben Sie bitte das Gerätepasswort ein

 Home	I n f o
Speedport W _{xxx} V	Gerätepasswort Eingabe
Speedport W _{xxx} V - Einstieg in die Konfiguration	Der Zugang zu den Konfigurationsdaten wird durch ein Gerätepasswort geschützt.
Gerätepasswort Eingabe	Geben Sie das Gerätepasswort ein und bestätigen Sie mit 'OK'.
<input type="text"/>	Die aktuelle Konfiguration wird dann aus dem Gerät in das Konfigurationsprogramm geladen und angezeigt.
<hr/>	Wenn Sie das Gerätepasswort vergessen haben, können Sie innerhalb der ersten 10 Minuten nach einem Neustart des Gerätes die Werkseinstellungen wiederherstellen und so das Gerätepasswort zurücksetzen.

Das Passwort z. B. für die Speedport W 500V, W 501V, W 700V, W 701V, W 720V, W 721V, W 900V lautet „0000“ im Auslieferungszustand.


Die Speedport W 303V, W 502V, W 503V, W 504V, W 722V, sowie W 920V verfügen über ein individuelles Gerätepasswort, dieses finden Sie auf der Rückseite Ihres Speedport.

6. Klicken Sie hier unter „Verwaltung“ auf „Laden & Sichern“

Speedport Wxxx V

- [:: Startseite](#)
- [ASSISTENT](#)
- [:: Schritt für Schritt](#)
- [KONFIGURATION](#)
- [:: Sicherheit](#)
- [:: Netzwerk](#)
- [:: Telefonie](#)
- [STATUS](#)
- [:: Übersicht](#)
- [:: Details](#)
- [VERWALTUNG](#)
- [:: Hilfsmittel](#)
- [:: Laden & Sichern](#)

[:: Beenden](#)



..... | N • T • E • R • N • E • T • Verbindung aktiv

[Internet sperren](#)

Info

Konfigurationsprogramm

Mit diesem Programm ändern Sie die Einstellungen (Konfiguration) Ihres Gerätes.

ASSISTENT

> Schritt für Schritt

Für den Einstieg empfehlen wir Ihnen den Assistenten. Er führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Einstellungen.

KONFIGURATION

Erfahrene Benutzer können in diesem Bereich detaillierte Einstellungen vornehmen.

STATUS

In der Übersicht sehen Sie die wichtigsten Informationen zum Status.

VERWALTUNG

Hier können Sie z. B. die Uhrzeit einstellen, Daten laden / sichern. Zeigen Sie mit der Maus auf die Texte und Bilder, für die Sie Hinweise und Erklärungen anzeigen möchten.

7. Nun auf „Firmware-Update“ klicken

Speedport Wxxx V

- [:: Startseite](#)
- [ASSISTENT](#)
- [:: Schritt für Schritt](#)
- [KONFIGURATION](#)
- [:: Sicherheit](#)
- [:: Netzwerk](#)
- [:: Telefonie](#)
- [STATUS](#)
- [:: Übersicht](#)
- [:: Details](#)
- [VERWALTUNG](#)
- [:: Hilfsmittel](#)
- [:: Laden & Sichern](#)

[:: Beenden](#)

Laden & Sichern

Konfigurationsdaten

- [>> Konfiguration laden](#)
- [>> Konfiguration sichern](#)
- [>> Werkseinstellung](#)

WLAN Sicherheitseinstellungen

- [>> Sichern](#)

Firmware

- [>> Firmware-Update](#) Version xxx.xxx

Info

Laden & Sichern


Hier können Sie die Konfigurationsdaten Ihres Routers laden, sichern oder in die Werkseinstellung zurücksetzen.

Außerdem können Sie ein Firmware-Update für Ihren Router durchführen.

Zeigen Sie mit der Maus auf die Texte, für die Sie Hinweise und Erklärungen anzeigen möchten.

[Zurück <<](#)

8. Wählen Sie bitte über die Schaltfläche „**Durchsuchen**“ die entsprechende Firmwaredatei auf Ihrem PC aus. Danach klicken Sie auf „**OK**“.



9. Bestätigen Sie evtl. anschließende Fragen/Hinweise. Die Firmware wird nun eingespielt.

Achtung:

Während des Updates leuchtet die LED „Update“ (nicht alle Speedport – Modelle). In dieser Zeit darf die Stromversorgung des Gerätes nicht getrennt werden

Ist das Update abgeschlossen, startet das Gerät neu und es erscheint wieder das Passwort-Eingabefenster.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Telekom
Technischer Service