

Firmware-Update bei der Speedport Pro Serie


Inhalt dieser Anleitung

1. Automatisches Firmware-Update
2. Manuelles Firmware-Update

1. Automatisches Firmware-Update

Vorgehensweise:

Die Firmware Ihres Speedports wird mit dem Firmware-Update-Service der Deutschen Telekom automatisch aktualisiert, wenn in Ihrem Speedport die Funktion "EasySupport" aktiviert ist. Sie finden die Auswahl im Menübereich "Einstellen" unter dem Punkt "EasySupport".



Gut zu wissen: In den Werkseinstellungen Ihres Speedports ist die Funktion bereits aktiviert. Ihr Speedport wird deshalb **vor** der Konfiguration versuchen, sich die aktuelle Firmware selbstständig von unserem Server zu laden.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass auf unseren Download-Seiten bereits aktuellere Firmware-Versionen vorliegen, diese aber noch nicht mit dem automatischen Firmware-Update-Service auf das Gerät überspielt werden. Das erfolgt dann zeitnah.

2. Manuelles Firmware-Update

Vorgehensweise:

1. Laden Sie sich die aktuelle Firmware auf ein Gerät (PC/Laptop/Smartphone/Tablet) und speichern Sie die Firmware-Datei auf Ihrem Gerät. Die aktuelle Firmware für Ihren Speedport finden Sie in unserem [Download-Bereich](#).

Gut zu wissen: Sie können sich die Datei sowohl per WLAN als auch per LAN herunterladen. Wie Sie Ihren Speedport mit Ihrem Gerät verbinden, steht in der [Bedienungsanleitung](#).

2. Rufen Sie nun bitte die Konfigurationsoberfläche auf, indem Sie die Adresse <http://speedport.ip> oder alternativ <http://192.168.2.1> in die Adresszeile Ihres Browsers eingeben.
3. Geben Sie das Gerätepasswort ein. Sie finden Ihr individuelles Gerätepasswort auf dem Router-Pass in der Klappe Ihres Speedport-Deckels.

Speedport Pro Plus

Übersicht Status Hilfe Anmelden

Herzlich willkommen!


Bitte geben Sie das Gerätepasswort ein. Sie finden es an Ihrem Speedport.

Gerätepasswort:


Zeichen anzeigen

Anmelden

4. Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Klicken Sie hier auf “Einstellen” und dann auf “Firmware-Updates”.



5. Wählen Sie über die Schaltfläche “Datei auswählen” die entsprechende Firmware-Datei auf Ihrem Gerät aus. Danach klicken Sie auf “Installieren”.





6. Bestätigen Sie evtl. anschließende Fragen/Hinweise. Die Firmware wird nun eingespielt.

Achtung: Während des Updates sehen Sie ein "grünes Lauflicht". In dieser Zeit darf die Stromversorgung des Speedports nicht getrennt werden. Ist das Update abgeschlossen, startet der Speedport neu.