

















# Kurzbedienungsanleitung T-Concept P720










## Rufnummer des aktuellen Gesprächs im Telefonbuch speichern (Seite 21)

					
Gespräch führen.	1. Telefonbuch-Taste drücken.	2. Mit linker Menü-taste bestätigen.	3. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	4. Namen eingeben.	5. Mit rechter Menü-taste bestätigen.














## Funktionstaste mit einer Rufnummer belegen (Seite 138)

					
1. Linke Menü-taste drücken.	2. »Einstellungen« auswählen.	3. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	4. »Funktionstasten« auswählen.	5. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	6. Zu belegende Funktionstaste drücken.
					
7. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	8. »Rufnummer« auswählen.	9. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	10. Rufnummer eingeben.	11. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	









## Rufton-Lautstärke einstellen (Seite 131)

				
1. Linke Menü-taste drücken.	2. »Einstellungen« auswählen.	3. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	4. »Audio« auswählen.	5. Mit rechter Menü-taste bestätigen.
				
6. »Rufton-Lautstärke« auswählen.	7. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	8. Stufe »0 bis 6« auswählen. Sie hören den Ruf-ton in der eingestellten Lautstärke.	9. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	

## Telefon-PIN ändern (Seite 72)

				
1. Linke Menü-taste drücken.	2. »Einstellungen« auswählen.	3. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	4. »Sicherheit« auswählen.	5. Mit rechter Menü-taste bestätigen.
				
6. »PIN ändern« auswählen.	7. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	8. Alte Telefon-Pin eingeben.	9. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	10. Neue Telefon-Pin eingeben.
				
11. Mit rechter Menü-taste bestätigen.	12. Neue vierstellige Telefon-Pin zur Kontrolle nochmals eingeben.	13. Mit rechter Menü-taste bestätigen. Die neue Telefon-Pin ist gespeichert.		




## ■ Anonym anrufen (Seite 31)

				
1. Linke Menü- taste drücken.	2. »Anrufvorbereitung« auswählen.	3. Mit rechter Menü- taste bestätigen.	4. »Anonym anrufen« auswählen.	5. Mit rechter Menü- taste bestätigen.
				
6. »Ein« auswählen.	7. Mit rechter Menü- taste bestätigen. Dem Ge- sprächspartner, den Sie jetzt anrufen, wird Ihre Rufnummer nicht übermittelt.		8. C-Taste drücken, um das Menü zu verlassen.	

## ■ Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen (Seite 45)

			
Während eines Gesprächs:	1. Rechte Menü- taste drücken.	2. Rufnummer des zweiten Gesprächs- partners wählen.	3. Sie führen das Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer. Das erste Gespräch wird gehalten.






## ■ Zweiten Anruf während eines Gesprächs annehmen (Seite 46)

		
Während eines Gesprächs:	1. Rechte Menü- taste drücken.	2. Sie sind mit dem anklopfenden Anrufer verbunden. Das erste Gespräch wird gehalten.








## ■ Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Seite 48)

	
Sie führen zwei Gespräche gleichzeitig.	1. Zwischen den Gesprächspartnern wechseln.

## ■ Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Seite 48)







				
Sie führen zwei Ge- spräche abwechselnd	1. Linke Menü- taste drücken.	2. »3er-Konferenz« auswählen.	3. Mit rechter Menü- taste bestätigen.	4. Alle 3 Gesprächs- partner können mit- einander sprechen.

## ■ Status der Anrufweitschaltung abfragen (Seite 69)












			
1. Linke Menü- taste drücken.	2. »Anrufweitschal- tung« auswählen.	3. Mit rechter Menü- taste bestätigen.	4. »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen. Eine MSN mit AWS ist gekennzeichnet.
			
5. Mit rechter Menü- taste bestätigen.	6. »AWS ständig«, »AWS bei besetzt« oder »AWS bei nichtmelden« auswählen. Eine aktive AWS ist gekennzeichnet.		7. C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

# Kullanma Kılavuzu T-Concept P720










## ■ Güncel konuşmanın numarasının telefon defterine kaydedilmesi (Sayfa 21)

					
Görüşmeyi sürdürün.	1 Telefon defteri tuşuna basın.	2 Sol menü tuşu ile onaylayın.	3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	4 sim girin.	5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.














## ■ Fonksiyon tuşlarının ayarlanması (Sayfa 138)

					
1 Sol menü tuşuna basın.	2 »Einstellun gen« (Ayarlar)'ı seçin.	3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	4 »Funktionstas- ten« (Fonksiyon tuşlar)'ını seçin.	5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	6 Atanacak fonksiyon tuşuna basın.
					
7 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	8 Telefon numarasını seçin.	9 Sağ menü tuşuyla onaylayın.	10 Telefon numarasını girin.	11 Sağ menü tuşuyla onaylayın.	









## ■ Telefon zili sesinin ayarlanması (Sayfa 131)

				
1 Sol menü tuşuna basın.	2 »Einstellungen« (Ayarlar)'ı seçin.	3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	4 »Audio«'yu seçin.	5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.
				
6 »Rufton- Lautstärke« (Telefonzili ses ayarı)'nı seçin.	7 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	8 »0 dan 6« ya kadar bir basamak seçin. Ayarlanan ses yüksekliğinde zil sesini duymaktasınız.		9 Sağ menü tuşu ile onaylayın.





## ■ Telefon-Ş (Telefon PIN) ifresinin değiştirilmesi (Sayfa 72)

				
1 Sol menü tuşuna basın.	2 »Einstellungen« (Ayarlar)'ı seçin.	3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	4 »Sicherheit« (Güvenlik)'i seçin.	5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.
				
6 »PIN ändern« (Şifreyi değiştir) seçin.	7 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	8 Eski Telefon-Şifresi'ni.	9 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	10 Yeni Telefon-Şifresi'ni girin.
				
11 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	12 Kontrol için yeni dört haneli Telefon-şifresi'ni tekrar girin.	13 Sağ menü tuşu ile onaylayın. Yeni Telefon-Şifresi kaydedildi.		

## ■ Sonraki anonim arama (Sayfa 31)

 1 Sol menü tuşuna basın.	 2 »Anrufvorbereitung« (Aramaya hazırlık) ı seçin.	 3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	 4 »Anonym anrufer« (Anonim arama)'yi seçin.	 5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.
 6 »Ein« (Açık)ı seçin.	 7 Sağ menü tuşu ile onaylayın. Şimdi arayacağınız aboneye telefon numaranız iletilmemektedir.		 8 Menüden çıkmak için C tuşuna basınız.	




## ■ Bir telefon görüşmesi esnasında başka bir abonenin aranması (Sayfa 45)

 Görüşmeyi sürdürün.	 1 Sağ menü tuşuna basın.	 2 Arayacağınız ikinci abonenin telefon numarasını çevirin.	 3 İkinci abone ile görüşmektесiniz. Birinci görüşme beklemeye alınmıştır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






## ■ Bir görüşme esnasında ikinci bir görüşmenin kabul edilmesi (Sayfa 46)

 Görüşmeyi sürdürün.	 1 Sağ menü tuşuna basın.	 2 Arayan aboneye bağlandınız. Birinci görüşme beklemeye alınmıştır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








## ■ İki abone ile değışmeli olarak görüşmenin sürdürülmesi (Sayfa 48)

 İki görüşmeyi aynı anda sürdürmektесiniz.	 1 Görüştüğünüz kişiyi değıştirin.	 2 Görüşmeyi sürdürün.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ■ İki abone ile aynı anda görüşmek (Sayfa 48)







 İki görüşmeyi değışmeli olarak sürdürmektесiniz.	 1 Sol menü tuşuna basın.	 2 »3er-Konferenz« (Üçlü konferans)ı seçin.	 3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	 4 Her üç görüşmeli de birbirile konuşabilir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ■ Yönlendirme durumunun sorgulanması (Sayfa 69)












 1 Sağ menü tuşuna basın.	 2 »Anrufweiter-schaltung« (Yönlendirme)'yi seçin.	 3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	 4 »MSN1«, »MSN2« veya »MSN3«ü seçin. AWS'li bir MSN işaretlendi.
 5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.	 6 »AWS ständig«(devamlı), »AWS bei besetzt« (meşgul) veya »AWS bei nichtmelden«(cevap vermiyor) seçin. Aktif bir AWS seçildi.		 7 Kontrolден sonra menüden çıkmak için C-Tuşuna basın.

# Quick reference guide T-Concept P720










## ■ Saving the phone number of the current call in the telephone directory (page 21)

					
1. Conduct call.	2. Press the Telephone Directory key.	3. Confirm with the left Menu key.	4. Confirm with the right Menu key.	5. Enter the name.	6. Confirm with the right Menu key.














## ■ Assigning a phone number to a function key (page 138)

					
1. Press the left Menu key..	2. Select »Settings«.	3. Confirm with the right Menu key.	4. Select »Function keys«	5. Confirm with the right Menu key.	6. Press function key to be programmed.
					
7. Confirm with the right Menu key.	8. Select »Number«.	9. Confirm with the right Menu key.	10. Enter the phone number.	11. Confirm with the right Menu key.	









## ■ Setting the ring tone volume (page 131)

				
1. Press the left Menu key.	2. Select »Settings«.	3. Confirm with the right Menu key.	4. Select »Audio«.	5. Confirm with the right Menu.
				
6. Select »Ring tone volume«.	7. Confirm with the right Menu key.	8. Select level »0 to 6«. You will hear the ring tone at the set level.	9. Confirm with the right Menu key.	

## ■ Changing the telephone PIN (page 72)

				
1. Press the left Menu key.	2. Select »Settings«.	3. Confirm with the right Menu key.	4. Select »Security«.	5. Confirm with the right Menu key.
				
6. Select »Change PIN«.	7. Confirm with the right Menu key.	8. Enter the old telephone PIN.	9. Confirm with the right Menu key.	10. Enter the new telephone PIN.
				
11. Confirm with the right Menu key.	12. Re-enter the four-digit telephone PIN to ensure accurate input.	13. Confirm with the right Menu key. The new PIN is saved.		




## ■ Next call anonymous (page 31)

				
1. Press the left Menu key.	2. Select »Call preparation«.	3. Confirm with the right Menu key.	4. Select »Anonymous call«.	5. Confirm with the right Menu key.
				
6. Select »On«.	7. Confirm with the right Menu key. Your phone number will not appear on the called party's display.		8. Press the C key to exit the Menu.	



## ■ Calling another party while a call is in progress (page 45)

			
Conduct call.	1. Press the right Menu key.	2. Dial the phone number of the second party.	3. The first call is placed on hold while you conduct a call with the second party.


## ■ Answering a second call while a call is in progress (page 46)

		
Conduct call.	1. Press the right Menu key.	2. You are connected to the waiting call. The first call is placed on hold.








## ■ Switching between two calling parties (page 48)

	
You are conducting two calls at the same time. 1. Switch between calling parties.	

## ■ Speaking to two calling parties simultaneously (page 48)

				
You are switching between two calls.	1. Press the left Menu key.	2. Select »3-party conference«.	3. Confirm with the right Menu key.	4. All 3 parties can talk to each other.

## ■ Checking the forwarding on RNA status (page 69)

			
1. Press the left Menu key.	2. Select »Call forwarding«.	3. Confirm with the right Menu key.	4. Select »MSN1«, »MSN2« or »MSN3«. An MSN with call forwarding is flagged.
			
5. Confirm with the right Menu key.	6. Select »Call forwarding. auto«, »Call forwarding. on busy« or »Call forwarding. on RNA«. The call forwarding that has been activated is flagged.		7. Press the C key to exit the Menu when you have finished the check.