

Wie kann ich bei meiner SprachBox einstellen, dass meine Anrufer nur noch Ansagen hören, ohne eine Nachricht auf der Box hinterlassen zu können?

Sie rufen Ihre SprachBox vom eigenen Festnetz-Anschluss mit der 0800 330 2424 an. (Auch über Fernabfrage möglich, wenn Sie vorab eine PIN eingerichtet haben)

Im Hauptmenü wählen Sie:

die Taste **3** für Einstellungen und dann

die Taste **4** für weitere Einstellungen und wieder

die Taste **4**, Box in den Ansagebetrieb umschalten und dann

die Taste ***** um in den Ansagebetrieb zu wechseln

" Zur Aufnahme Ihres Ansagetextes sprechen Sie nach dem Ton und beenden Sie Ihre Ansage

mit der *****-Taste". Dann

Ihr Ansagetext lautet".....". Danach

Den Text beibehalten, *****-Taste , Neu aufnehmen **#**-Taste, noch einmal anhören mit der Taste **1** .

Bei Gefallen der Ansage *****-Taste wählen.

"Der Ansagebetrieb Ihrer SprachBox ist eingeschaltet."

Auf dem gleichen Weg gelangt Ihre SprachBox wieder in den

Anrufbeantworterbetrieb. Ihnen wird vorab die

letzte persönliche Begrüßung

angeboten, alternativ eine Neue aufzunehmen. Ansonsten eine der Standardbegrüßungen.

