

Konfiguration Ihres Telefons mit CompanyFlex CloudPBX


Nachdem das Telefon wie im Quick Start Guide beschrieben zusammengebaut und mit Strom und Internet versorgt worden ist, können Sie die Anmeldung an der CompanyFlex CloudPBX vornehmen.

AUTOMATISCHE INBETRIEBNAHME:

Unter dem Link:

<https://cpbx-hilfe.deutschland-lan.de/de/endgeraete-und-clients/endgeraete-yealink>

finden Sie die passende Anleitung für jedes Telefon zur automatischen Inbetriebnahme an CompanyFlex CloudPBX.



MANUELLE INBETRIEBNAHME:

Für eine manuelle Inbetriebnahme finden Sie weitere Informationen hier:

<https://cpbx-hilfe.deutschland-lan.de/de/ratgeber-zur-konfiguration/tipps-und-tricks/manuelle-konfiguration>

Manuelle Konfiguration von Yealink-Geräten für Cloud PBX

Wenn Sie ein Yealink-Gerät für Cloud PBX konfigurieren möchten, dieses aber nicht über die Deutsche Telekom gekauft wurde, so können Sie die Daten zur Konfiguration manuell eingeben.

1. Manuelle Konfiguration vorbereiten

Sie haben zwei Möglichkeiten, die manuelle Konfiguration durchzuführen, entweder über das Menü des Gerätes selbst oder über die Weboberfläche.

- Manuelle Konfiguration über die **Oberfläche des Geräts** (Beispiel Yealink T46G): Wählen Sie im **Menü** des Display **Erweiterte Einstellungen**, hierfür ist die Eingabe des Admin-Passwortes erforderlich (default: admin). Navigieren Sie bis zum Punkt **Autoprovisionierung**. Danach geben Sie die erforderlichen Daten ein, siehe 2. Punkt.
- Manuelle Konfiguration über die **Administratoroberfläche** (Beispiel Yealink T46G): Bitte halten Sie die IP-Adresse bereit. Ihre IP-Adresse rufen Sie in Ihrem Yealink-Endgerät durch drücken der **OK-Taste** im Ruhezustand auf oder durch Auswahl von **Menü -> Status**. Die IP-Adresse erscheint im Display. Rufen Sie Ihren **Internetbrowser** auf und geben Sie die IP-Adresse in der **Suchzeile** ein. Bitte loggen Sie sich zunächst auf der Administratoroberfläche ein. Standardmäßig lauten der **Username**: admin und das **Passwort**: admin. Bitte klicken Sie anschließend auf "Bestätigen", um sich einzuloggen. Gehen Sie auf den Reiter **Setting > Automatische Einrichtung**

