

# T · · T-Comfort 730 Handgerät · ·

## Kurzbedienungsanleitung




### Internes / externes Gespräch (Seite 20)

 Gesprächstaste drücken.	 Interne bzw. externe Rufnummer eingeben	...	 Gespräch beenden: Gesprächstaste drücken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Internes / externes Gespräch mit Wahlvorbereitung (Seite 20)

 Rufnummer eingeben	 /  ...  ggf. Rufnummer bearbeiten, Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt	 Gespräch beenden: Gesprächstaste drücken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






### Nummer aus der Wahlwiederholliste wählen (Seite 21)

 Im Ruhezustand Pfeiltasten drücken.	 gewünschte Rufnummer mit Pfeiltasten suchen.	 Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Nummer aus der Anrufliste wählen (Seite 22)

   <b>Menü</b> drücken, „ <b>In Abwesenheit</b> “ wählen, <b>OK</b> drücken.	 Gewünschte Rufnummer mit Pfeiltasten suchen.	 Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








### Nummer aus dem Telefonbuch wählen (Seite 21)

 <b>TeilBuch</b> drücken.	 ggf. Anfangsbuchstaben eingeben.	 ggf. mit Pfeiltasten weitersuchen.	 Gesprächstaste drücken, Nummer wird gewählt.	<b>oder</b>
 Für einen markierten Telefonbucheintrag können durch Drücken der Taste <b>OK</b> Detailinfos zu diesem Eintrag angezeigt werden.				






### Rückruf bei Besetzt (Seite 23)

Der gewünschte Teilnehmer ist besetzt.	   <b>Menü</b> drücken, „ <b>Rückruf</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.	Nachdem der Teilnehmer aufgelegt hat, wird Ihnen der Rückruf signalisiert.
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------







## Rückfrage/Makeln/Übergabe intern/Konferenz (Seite 28/29)

Sie führen ein Gespräch.		 <b>R-Taste</b> drücken.	 Interne Rufnummer eingeben.	 Mit <b>R-Taste</b> zwischen den Verbindungen umschalten.
<b>oder</b>	 Gespräch an den internen Teilnehmer übergeben.	<b>oder</b>	   <b>Menü</b> drücken, „ <b>Konferenz</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.	











## Übergabe extern (Seite 29)

Sie führen ein externes Gespräch.		 <b>R-Taste</b> drücken.	 Externe Rufnummer eingeben.
   <b>Menü</b> drücken, „ <b>Übergabe</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.		Ihr Handgerät geht in den Wahlzustand.	

## Anklopfendes Gespräch (Seite 25/26)

Sie erhalten ein anklopfendes Gespräch.		 <b>R-Taste</b> drücken, aktuelle Verbindung wird gehalten.	<b>oder</b>	 Gesprächstaste drücken, aktuelles Gespräch wird beendet, Anklopfer „klingelt“.
 Gesprächstaste drücken, um Anklopfer anzunehmen	<b>oder</b>	   <b>Menü</b> drücken, „ <b>Trennen</b> “, „ <b>Abweisen</b> “, „ <b>Annehmen</b> “, „ <b>Ablenken</b> “ oder „ <b>Türöffner</b> “ wählen, <b>OK</b> drücken.		










## Rufumleitungen (Seite 38/39)

   <b>Menü</b> drücken, „ <b>Rufumleitungen</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.		  „ <b>Rufumleitung</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.	  Zwischen „ <b>sofort</b> “, „ <b>besetzt</b> “ oder „ <b>nach Zeit</b> “ auswählen und <b>OK</b> drücken.
 Zielrufnummer eingeben und <b>OK</b> drücken.	  „ <b>Einschalten</b> “ auswählen und <b>OK</b> drücken.		

## Kurznachrichten, E-Mail (Seite 40)

   <b>Menü</b> drücken, „ <b>Mitteilungen</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.		  „ <b>Kurznachrichten</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.	   Eintrag wählen und <b>OK</b> drücken; mit Pfeiltasten in den Anzeigefunktionen blättern.
<b>oder</b>	  „ <b>E-Mail</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.	   Eintrag wählen und <b>OK</b> drücken; mit Pfeiltasten in den Anzeigefunktionen blättern.	

## Termin (Seite 40)

 <p>Menü drücken, „<b>Mitteilungen</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>„<b>Termine</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>Einen Termin wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	
 <p>„<b>Uhrzeit</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>Geplante Zeit eingeben und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>„<b>Grund</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>Termingrund eingeben und <b>OK</b> drücken.</p>
 <p>„<b>Wiederholung</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>Eine der angebotenen Möglichkeiten wählen und <b>OK</b> drücken.</p>		<p>Terminruf mit <b>Ein</b> ein- und mit <b>Aus</b> ausschalten.</p>


## Messenger (Seite 40)

 <p>Menü drücken, „<b>Mitteilungen</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>„<b>Messenger</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>Einen Text auswählen und <b>OK</b> drücken.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Anrufliste abfragen (Seite 37/38)

 <p>Menü drücken, „<b>Anrufe</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>„<b>Anrufliste</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>„<b>In Abwesenheit</b>“ oder „<b>Angenommene Anrufe</b>“ auswählen und <b>OK</b> drücken</p>
 <p>Einen Eintrag auswählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>„<b>Wählen</b>“ oder „<b>Löschen</b>“ auswählen und <b>OK</b> drücken.</p>	









## Babyruf (Seite 32)

 <p>Menü drücken, „<b>Schutz</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>„<b>Babyruf</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	 <p>Interne oder externe Rufnummer eingeben und <b>OK</b> drücken.</p>
 <p>„<b>Einschalten</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	<p>...</p>  <p>Zum Ausschalten <b>Option</b> drücken, „<b>Ausschalten</b>“ wählen und <b>OK</b> drücken.</p>	

## Türöffner (Seite 32)

<p>Sie erhalten die Türklingelsignalisierung</p>	 <p>Wählen Sie aus dem angezeigten Menü (zustandsabhängig) den Menüpunkt „<b>Türöffner</b>“ aus und drücken Sie <b>OK</b> .</p>
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







## Durchsage zu einem Systemtelefon (Seite 33)

   <b>Menü</b> drücken, „ <b>Wahl</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.	  <b>„Durchsage“</b> wählen und <b>OK</b> drücken.	  Zielrufnummer eingeben und <b>OK</b> drücken.
Der Angerufene hört einen Aufmerktion. Sprechen Sie Ihre Durchsage.	...	 Zum Ausschalten <b>Gesprächstaste</b> drücken.




## Lauthören/Freisprechen (Seite 13)

Sie führen ein Telefongespräch und wollen „ <b>Lauthören/Freisprechen</b> “ einschalten.	 Drücken Sie die <b>Hörertaste</b> länger als 2 Sekunden; zum Ausschalten drücken Sie die Hörertaste wiederum 2 Sekunden.
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pickup / Pickup gezielt (Seite 19)

Ein anderes Endgerät Ihrer Pickup-Gruppe klingelt.	   <b>Menü</b> kurz drücken „ <b>Pickup</b> “ wählen und <b>OK</b> drücken.	Sie nehmen den Anruf für das andere Gerät entgegen.
<b>oder</b>	Sie wollen eine bestehende Verbindung zu Ihrem Telefon holen (z. B. Anrufbeantworter).	   <b>Menü</b> kurz drücken „ <b>Pickup gezielt</b> “ wählen und Rufnummer des Gerätes eingeben.

## Tastensperre (Seite 41)

Sie möchten die Tastatur Ihres Handgerätes vor unbeabsichtigter Betätigung schützen.	 Drücken Sie die #-Taste lange.	Die aktivierte Tastensperre wird über dem linken Softkey durch ein Schloss angezeigt.
  <b>Zum Entsperren</b> drücken Sie den linken Softkey und anschließend die #-Taste.		