



Dein neues MagentaTV

Das Wichtigste im Überblick

T Connecting
your world.

Inhaltsverzeichnis

[Dein übersichtliches MagentaTV](#)

[Persönliche Schnellstartleiste](#)

[TV-Programm \(EPG\)](#)

[Abspielmenü](#)

[Timeshift \(zeitversetztes Fernsehen\)](#)

[Suche](#)

[Direktaufnahme](#)

[Aufnahme planen](#)

[Meins](#)

[Neu starten](#)

[MagentaTV+](#)

[Heimkino](#)

[Einstellungen](#)

[Sender verwalten](#)

[MagentaTV per Sprache steuern](#)

[MagentaTV App – MagentaTV auf allen Geräten](#)

[Wichtiges für deinen Wechsel](#)

[Hilfe und Kontakt](#)

Hinweis: Einige Funktionen sind in der Bedienung mit der MagentaTV App abweichend.



Barrierefreiheit:

[Informationen zur barrierefreien Nutzung von MagentaTV findest du hier.](#)

Hinweis:

Du steigst auf das **neue MagentaTV** um?
[Hier die wichtigsten Informationen!](#)

Dein übersichtliches MagentaTV

The image shows a television screen displaying the MagentaTV interface. The main content area features a large image of a woman in a yellow top and sunglasses, with the text "Oh Hell – Staffel 2" and "MAGENTA TV ORIGINAL". The interface includes a navigation bar at the bottom with icons for "Aktuelles", "TV", "Meins", "MagentaTV+", "Apps", "Kids", "Streaming", and "HD". Annotations with lines pointing to various elements are present:

- Benachrichtigungen**: Points to a bell icon in the top right corner.
- Einstellungen**: Points to a gear icon in the top right corner.
- Zubuchoptionen**: Points to a shopping bag icon in the top right corner.
- Suche**: Points to a magnifying glass icon in the top right corner.
- Aktuelle Themen rund um das neue MagentaTV**: Points to the "Aktuelles" icon in the bottom navigation bar.
- Reihenfolge der Kacheln über das Stift-Symbol (letzte Kachel) anpassbar**: Points to a pencil icon in the bottom right corner of the navigation bar.


The screen also displays "MAGENTA TV+: KOSTENLOS" and "Mi. 20:15 MAGENTA TV".

Persönliche Schnellstartleiste

Dein übersichtliches MagentaTV mit persönlicher Schnellstartleiste. Sortiere deine Lieblings-Apps und -Streaming-Dienste ganz nach deinen Vorlieben.



Über diese Kachel am Ende der Schnellstartleiste kannst du die Kachelreihenfolge bearbeiten.



TV-Programm (EPG)

Hier erhältst du eine Programmübersicht des aktuellen Fernsehprogramms, eine 14-tägige Vorschau und einen Rückblick über die letzten 7 Tage.

Tipp: Fernbedienung
MagentaTV One/Stick

Drück die **EPG**-Taste,
um das TV-Programm
anzufufen.



Tageweise blättern

Ausgewählte Sendung

Stream



„Optionen“ bietet
hilfreiche Unterstützung,
z. B. *Sendezeit wählen*.

[Direktaufnahme](#)

↓ [aktuelle Senderliste
herunterladen](#)

Abspielmenü


Drück die OK-/Bestätigen-Taste, um das Abspielmenü aufzurufen. Während du fernsiehst, gelangst du über das Abspielmenü zu verschiedenen Funktionen:

ⓘ Details, ↺ Neu starten, ⊕ Aufnehmen oder ≡ Optionen.

[Neu starten](#)

[Details](#)

[Aufnehmen](#)




Optionen:

- *Senderqualität*
- *Senderlisten*
- *Zu Favoriten hinzufügen*
- *Audio & Ton*
- *Untertitel*


Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)

Mit der Funktion „Timeshift“ kannst du mit der Fernbedienung das laufende TV-Programm bis zu 90 Minuten auf Ihrem MagentaTV Gerät pausieren, vor- und zurückspulen und an der zuvor gestoppten Stelle weiterschauen.

Tipp: Fernbedienung
MagentaTV One/Stick

Das laufende Programm
mit der -Taste ein-
fach anhalten.

Timeshift – vor- und
zurückspulen möglich



Bitte beachte, dass einige
Sender das Vorspulen und
Vorspringen im laufenden
Programm nicht
unterstützen.

Suche


Die übergreifende Suche sucht automatisch in allen Angeboten und Inhalten. So findest du einfach und schnell deine gewünschten Inhalte. Egal, ob Fernsehsendungen, Personen, Sender, Apps, Filme, Mediatheken- oder YouTube-Inhalte.

Tipp: Fernbedienung MagentaTV One/Stick
Mit dem [Magenta Sprachassistenten](#)
Suchbegriff bequem per Sprache eingeben.




Über das Lupen-Symbol auf der Startseite im oberen Menü kannst du die Suche aufrufen.

Suchbegriff über die Bildschirmtastatur eingeben



Unter „*Letzte Suchen*“ wird die Historie der letzten vier Suchanfragen gezeigt.


Direktaufnahme

Aktiviere die Direktaufnahme einmalig unter  > **MagentaTV Einstellungen** > **Aufnahmen & Sender** > **Aufnahme-Einstellungen** und nimm dann durch das einmalige Drücken der Aufnahme-Taste einfach und schnell eine Sendung im laufenden Programm oder im TV-Programm (EPG) auf.

Tip: Fernbedienung MagentaTV One/Stick

Drück die - oder -Taste

- **einmal** für eine Einzelaufnahme,
- **zweimal** für eine Serienaufnahme,
- **dreimal**, um die Aufnahme wieder zu löschen.



Aufnahme planen

Plane über [TV-Programm \(EPG\)](#) deine Aufnahmen und ändere gegebenenfalls die vorgegebenen Einstellungen nach deinen Wünschen ab. Über die Kachel „[Meins](#)“ kannst du deine Aufnahmeliste sehen.

MAGENTA
TV

Tipp: Du kannst deine Aufnahmen auch über deine **mobilen Geräte von unterwegs** aus programmieren und überall und jederzeit anschauen.

Einstellungen anpassen:

- *Aufnahmeart*
- *Zeitpuffer vorher (Min.)*
- *Zeitpuffer nachher (Min.)*
- *Speichern*

Sturm der Liebe (4220)

Fr. 12.04.2024 | 15:15 - 16:00 | Soap | Das Erste

Aufnahmeart	Einzelaufnahme
Zeitpuffer vorher (Min.)	1
Zeitpuffer nachher (Min.)	5
Speichern	Bis der Speicher voll ist

Aus lizenzrechtlichen Gründen müssen Aufnahmen nach 90 Tagen automatisch gelöscht werden.


Aufnehmen

Abbrechen


Mit *Aufnahmen* bestätigen

Meins

Im Bereich „Meins“ findest du neben deinen Aufnahmen auch deine gekauften Filme und Serien, deine Merkliste sowie Tipps aus dem aktuellen TV-Programm und [MagentaTV+](#).



Über diese Kachel in der Schnellstartleiste gelangst du zum Bereich „Meins“.



Meine Aufnahmen


Meine Merkliste

Hinweis: Aufnahmen eines Pay-TV-Senders sind nur abrufbar während eines bestehenden Abonnements.


Neu starten

Während du fernsiehst, kannst du im Abspielmenü eine Vielzahl laufender Sendungen erneut starten und so von Anfang an schauen. „Neu starten“ funktioniert völlig unabhängig davon, ob du die Sendung zuvor als Aufnahme programmiert oder gerade erst dein MagentaTV Gerät eingeschaltet hast.

**Tipp: Fernbedienung
MagentaTV One
(2. Generation)**

Mit der -Taste können Sendungen neu gestartet werden.

Neu starten –
laufende Sendung von
Anfang an schauen.



Hinweis: „Neu starten“ steht für alle großen Sendergruppen zur Verfügung (öffentlich-rechtlicher Rundfunk, RTL, ProSieben/Sat.1) – allerdings nicht für alle Inhalte, z. B. nicht für Hollywood-Filme oder die Fußball-Bundesliga. Das Vorspulen innerhalb einer Sendung wird nicht von allen Sendern unterstützt. Die nachträgliche Aufnahme verpasster Sendungsteile ist nicht möglich.

MagentaTV+

Bei MagentaTV+ handelt es sich um ein riesiges Angebot an **kostenfreien Inhalten auf Abruf**, und zwar jederzeit und von überall. Die Vielfalt und Zusammenstellung von MagentaTV+ ist in Deutschland einzigartig.



Über diese Kachel in der Schnellstartleiste gelangst du zu MagentaTV+.




- MagentaTV Originals und Exclusives, Dokus und Shows
- Internationale Top-Serien und Blockbuster
- Beliebte Kinderserien
- ARD Plus und ZDF select: das Beste aus 70 Jahren TV-Geschichte


Heimkino

Aktuelle Blockbuster und Serien **ohne Abo** auf MagenaTV –
mieten oder **kaufen** und direkt streamen.


Hinweis: Für einige Inhalte ist die **Benutzer-PIN** erforderlich. Als Telekom Kunde hast du die PIN zusammen mit den Einrichtungsunterlagen bekommen.



Über diese Kachel in der Schnellstartleiste gelangst du zu Heimkino.



[Sendung auswählen](#)

Kostenlose Inhalte sind mit dem -Symbol gekennzeichnet.

Heimkino Detailseite

Auf der Detailseite siehst du, ob du den Inhalt direkt abspielen, im Einzelabruf mieten/kaufen oder ggf. über einen Streaming-Dienst abrufen kannst.

Tipp: Deine gemerkten, gemieteten oder gekauften Inhalte findest du im Bereich [„Meins“](#).

Titel für max. 48 Std.
mieten

Titel für unbegrenzte
Zeit kaufen




Trailer

Merken

Verfügbarkeit
bei externem Anbieter

Einstellungen

Hier findest du viele Möglichkeiten zu den Geräte-Einstellungen, zum Netzwerk, Benutzer und mehr. Über das -Symbol auf der Startseite im oberen Menü gelangst du zum Bereich „Einstellungen“.

MagentaTV-Einstellungen,
z. B. zu [Senderlisten](#) und
zur Benutzer-PIN


Systemeinstellungen,
z. B. zu Apps, Bild und Ton,
Gerätesteuerung
und Netzwerk



Hilfe, Kontakt
und Datenschutz

Magenta
Sprachassistent

Sender verwalten


Unter  > **MagentaTV Einstellungen** > **Aufnahmen & Sender** > **Senderlisten** kannst du Sender umsordieren und die neue Reihenfolge der Sender speichern. Außerdem kannst du dir eine Favoritenliste deiner Sender anlegen.

Tipp: Mit der [MagentaTV App](#) auf deinem Tablet oder Smartphone kannst du deine Sender komfortabel verwalten.

Optionen:

- *Alle Sender*
- *Meine Favoriten*
- *Ausgeblendete Sender*

Senderplatz bearbeiten



Sender ausblenden

Zur Favoritenliste
hinzufügen

MagentaTV per Sprache steuern




Einfach per Sprachbefehl nach Inhalten suchen, Apps öffnen und umfangreiche Funktionen wie umschalten, lauter/leiser, vor-/zurückspulen, EPG starten und vieles mehr nutzen.

Probiere es gleich aus:

Drück für die Dauer der Spracheingabe einfach die Mikrofon-Taste auf deiner Fernbedienung.

Sobald das Sprachsymbol mit dem Text „Ich höre zu“ erscheint, kannst du sprechen.

Mehr Informationen zur Sprachsteuerung beim MagentaTV Stick und bei der MagentaTV One findest du in den Einstellungen deines Geräts:  > **Magenta Sprachassistent.**

MagentaTV App – MagentaTV auf allen Geräten




Du kannst MagentaTV zusätzlich mit der MagentaTV App auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV sowie über einen Streaming-Adapter oder auf dem Laptop/PC über unsere Browser-Anwendung <https://web.magentatv.de> nutzen.

Streaming – Smart-TV – mobil – Browser

Infos zu den unterstützten Geräten findest du in der [Geräteübersicht](#).

Einfach die **MagentaTV App herunterladen** und das Smartphone oder Tablet als portablen Screen oder als Fernbedienung für den TV-Screen im Wohnzimmer nutzen.



Wichtiges für deinen Wechsel

Bitte beachte folgende Themen für einen Umstieg von MagentaTV (1. Generation) auf das neue MagentaTV.

Hinweis:

Media Receiver werden vom neuen MagentaTV leider nicht mehr unterstützt.

Individuelle Schnellstartleiste

Individualisiere die Schnellstartleiste und passe die Reihenfolge der Kacheln deinen eigenen Bedürfnissen an. So kannst du schneller auf deine Lieblingsinhalte zugreifen.

[Zum Kapitel „Persönliche Schnellstartleiste“ springen](#)

Deine Senderlisten

Hast du deine Sender nach deinen Wünschen sortiert oder Favoriten angelegt, werden diese Einstellungen beim Wechsel leider nicht übernommen. Aber auch im neuen MagentaTV kannst du deine Senderliste und Favoriten einrichten.

[Zum Kapitel „Sender verwalten“ springen](#)

Deine Aufnahmen

Auf deine Aufnahmen hast du nach dem Wechsel leider keinen Zugriff mehr. Sowohl Aufnahmen, die auf der Festplatte deines bisherigen MagentaTV Geräts gespeichert sind, als auch Cloud-Aufnahmen gehen durch den Wechsel auf das neue MagentaTV verloren!

Hilfe und Kontakt

- 0800 33 01000
- [Kontakt per E-Mail](#)
- Im Bereich „[Einstellungen](#)“ unter *Hilfe, Kontakt & Datenschutz*

Hier kannst du eine [aktuelle Senderliste herunterladen](#).

Herausgeber:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn

