



Einrichtung Ihres neuen Telefonanschlusses mit dem Router Speedport Smart 4

1. Sie brauchen einen Router

Router: Speedport Smart 4




Vorderseite




Rückseite

Inhalt des Paketes:


Speedport Smart 4




Netzteil




DSL-Kabel




Netzwerkkabel




2. Verbindung des Routers mit Ihrem Telefon




1. Verbinden Sie das mitgelieferte graue DSL-Kabel mit der Telefondose. Diese Verbindung muss so gesteckt bleiben.



2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit einer Steckdose. Die automatische Einrichtung des Gerätes beginnt und dauert bis zu 15 Minuten.



3. Als letzten Schritt verbinden Sie Ihr schnurgebundenes Telefon mit dem Router. Dazu nutzen Sie die Telefonbuchse auf der Rückseite.



Alternativ:


Um ein schnurloses Telefon anzumelden schalten Sie Ihr Mobilteil ein und aktivieren die Anmeldefunktion Ihres Telefons.

Dann drücken Sie die +Taste auf der Vorderseite Ihres Routers.


3. Prüfung der Verbindung

Leuchtanzeige	Status	Beschreibung
Status	leuchtet	 Mit dem Internet verbunden. Alles in Ordnung.
	blinkt	  Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Speedport ist beschäftigt. Falls Ihr Display im Betrieb keine Meldung zeigt, drücken Sie bitte die Display-Taste .
	pulsiert	 Neue Status-Meldung vorhanden. Drücken Sie die Display-Taste , um die Status-Meldung zu lesen.
WLAN	leuchtet	 Das WLAN ist eingeschaltet.
	blinkt	 Das WLAN wird ein- oder ausgeschaltet. Haben Sie bitte einen Augenblick Geduld.
	aus	 Das WLAN ist ausgeschaltet.
+Taste	blinkt	 Der Anmeldevorgang ist eingeschaltet. Ihr WLAN-Gerät oder schnurloses Telefon kann jetzt angemeldet werden.

Die Einrichtung ist abgeschlossen, wenn die Anzeige „Status“ grün leuchtet.



Sie können Ihr Display durch Druck der mittleren Taste einschalten und ablesen, welche Funktion aktiviert ist.




Status

Die Status-Seite zeigt Ihnen, ob das WLAN aktiv ist, ob die Internet-Verbindung besteht und ob die Telefonie funktioniert.

Mit der **Display-Taste** navigieren Sie durch das Menü.

4. Problembehebung und weitere Hilfe

Problembehebung:



Sollte die Einrichtung im ersten Versuch nicht funktioniert haben, probieren Sie es erneut.

Dazu drücken Sie die Neustart-Taste auf der Rückseite des Routers für mindestens eine Sekunde.

Wiederholen Sie nun Punkt 2 und 3.

Weitere Hilfe: Persönliche Installation durch unseren Technischen Kundenservice

Sollten Sie Hilfe bei der Installation brauchen, dann können Sie uns auch über die Ihnen bekannte Telefonnummer kontaktieren und eine Installation durch unseren Technischen Kundenservice beauftragen.