



## SO ENTSPERREN SIE IHR MOBILTELEFON

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei manchen Mobiltelefonen nur eine begrenzte Anzahl an Freischaltversuche möglich ist.

Um Ihr Handy zu entsperren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Amazon Fire Phone ausschalten
- Den SIM-Träger mit Hilfe des kleinen SIM-Werkzeugs herausziehen
- Nano SIM-Karte (nicht Telekom) korrekt in den SIM-Träger einlegen und wieder einschieben
- Amazon Fire Phone einschalten
- SIM-PIN eingeben und bestätigen
- Es erscheint ein Fenster mit der Aufforderung den 8-stelligen PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks einzugeben
- PIN (Entsperrcode) eingeben und bestätigen
- Fertig

**Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.**