

# Sim-Lock Anleitungen zur Entsperrung der T-Mobile-Handys von HTC

**Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.**

## HTC 7 Pro

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Desire 300

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Desire C

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Desire S

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Desire X

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC EXPLORER

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE (M8)

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE Max

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE mini

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC One V

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE S

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE SV

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE X

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC ONE XL

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Radar

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Sensation

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Sensation XE

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Sensation XL

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## HTC Wildfire S

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.