

Sim-Lock Anleitungen zur Entsperrung der T-Mobile-Handys von LG

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.

LG B2050

Entsperrung mit eingelegter T-Mobile Prepaid-Karte:

- Bitte legen Sie die T-Mobile Karte in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Geben Sie die Tastenkombination 2945#*1101# ein.
- Wählen Sie den Menüpunkt „4 Einstellungen“.
- Wählen Sie den Menüpunkt „4 Sicherheit“.
- Wählen Sie den Menüpunkt „7 SIM sperren“.
- Wählen Sie den Menüpunkt „1 Netz“ und dann „1 Deaktivieren“ aus.
- Es erscheint die Meldung „NCK eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der rechten Taste „OK“.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

LG C1200 und C2200

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Richtige SIM Karte einlegen“.
- Rechten Softkey „Entsperren“ drücken
- Menüpunkt „1 Service Provider“ auswählen.
- Menüpunkt „1 Deaktivieren“ auswählen.
- Auf dem Display erscheint „SPCK eingeben“.
- Geben Sie den 8-stelligen Entsperrcode ein, und bestätigen Sie mit OK.

- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt, und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

LG C3300

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Richtige SIM Karte einlegen“.
- Rechten Softkey „Entsperren“ drücken.
- Wählen Sie „1 Service Provider“ und danach „1 Deaktivieren“ aus.
- Es erscheint die Meldung „SPCK eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Entsperrung mit eingelegter T-Mobile Prepaid-Karte:

- Bitte legen Sie die T-Mobile Karte in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Geben Sie die Tastenkombination 2945#*7101# ein.
- Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“.
- Wählen Sie den Menüpunkt „5 Sicherheit“.
- Wählen Sie den Menüpunkt „6 SIM sperren“.
- Wählen Sie den Menüpunkt „1 Service Provider“ und dann „1 Deaktivieren“ aus.
- Es erscheint die Meldung „SPCK eingeben“.
- Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen die Eingabe mit der linken Taste „OK“.
- Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

LG GB102

XtraCard im Gerät

1. Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
2. Tastenkombination **2945#*20001#** eingeben
3. Zu Unterpunkt **5 Einstellungen** gehen und auswählen
4. Punkt **7 Sicherheit** wählen
5. Punkt **6 SIM-Lock** wählen
6. **1 Netz-Sperre** auswählen
7. **1 Deaktivieren** auswählen
8. Meldung **SIM-Lock** erscheint
9. 8-stelligen Entsperrcode eingeben

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

Andere „gesperrte“ SIM-Karte im Gerät

1. Gerät einschalten
2. PIN eingeben
3. Meldung „**Erlaubte SIM einlegen**“ erscheint
4. Rechten Funktionstaste **Entsperr.** drücken
5. Meldung **SIM-Lock** erscheint
6. 8-stelligen Entsperrcode eingeben

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

LG GM205

Xtra Card im Gerät:

1. Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
2. Über die Ziffernwahl folgendes eingeben:
2945#*71001#

3. „Menu-Einstellungen-Sicherheit“ wählen
4. Punkt SIM-Lock wählen
5. Punkt Freigabe der Netzwerk... wählen
6. 16-stelligen Entsperrcode eingeben

Keine SIM Karte im Gerät:

1. Gerät einschalten
2. Über die Ziffernwahl folgendes eingeben:
2945#*71001#
3. „Menu-Einstellungen-Sicherheit“ wählen
4. Punkt SIM-Lock wählen
5. Punkt Freigabe der Netzwerk... wählen
6. 16-stelligen Entsperrcode eingeben

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

LG GS290

Mit eingelegter XTRA SIM-Karte

1. Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
2. Über Menü - Anrufen folgendes eingeben:
3. 2945#*290#
4. Punkt SIM entsperren wählen
5. Punkt Freigabe des Dienstbieters wählen
6. 16-stelligen Entsperrcode eingeben
7. OK drücken

=> **Gerät ist entsperrt**

Keine SIM-Karte im Gerät

1. Gerät einschalten
2. Über Menü - Anrufen folgendes eingeben:
3. 2945#*290#
4. Punkt SIM entsperren wählen
5. Punkt Freigabe des Dienstbieters wählen
6. 16-stelligen Entsperrcode eingeben
7. OK drücken

=> **Gerät ist entsperrt**

LG KE 970

Entsperrung mit eingelegter T-Mobile Prepaid-Karte:

- Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
- Tastenkombination 2945#*9701# eingeben
- Meldung „Entsperrcode:“ erscheint
- 8-stelligen Entsperrcode eingeben
- Mit der linken Funktionstaste OK bestätigen
- Ihr Gerät ist nun für alle Netze entsperrt und kann mit einer anderen Netzbetreiber SIM Karte in Betrieb genommen werden.

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

- Gerät einschalten
- PIN eingeben, falls nötig
- Meldung „Erlaubte SIM einlegen“ erscheint
- Rechte Funktionstaste Entsperren drücken
- Meldung „Entsperrcode:“ erscheint
- 8-stelligen Entsperrcode eingeben
- Mit der linken Funktionstaste OK bestätigen

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

LG KG130

Entsperrung mit erlaubter SIM-Karte:

- Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
- Tastenkombination 2945#7101# eingeben
- Zu Menüpunkt 7 Einstellungen gehen und auswählen
- Punkt 6 Sicherheit wählen
- Punkt 7 SIM Lock wählen
- Dienstanbieter auswählen
- Deaktivieren auswählen
- Meldung „Entsperrcode:“ erscheint
- 8-stelligen Entsperrcode eingeben
- Mit der linken Funktionstaste OK bestätigen

Das Mobiltelefon ist nun für alle SIM-Karten entsperrt.

Entsperrung mit fremder „gesperrter“ SIM-Karte:

- Gerät einschalten

- PIN eingeben, falls nötig
- Meldung „Erlaubte SIM einlegen“ erscheint
- Rechte Funktionstaste Entsperren drücken
- Dienstanbieter auswählen
- Deaktivieren auswählen
- Meldung „Entsperrcode:“ erscheint
- 8-stelligen Entsperrcode eingeben
- Mit der linken Funktionstaste OK bestätigen

Das Mobiltelefon ist nun für alle SIM-Karten entsperrt.

LG KG225

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
2. Auf dem Display erscheint „Erlaubte SIM einlegen“.
3. Rechten Softkey „Entsperren“ drücken.
4. „Netz“ bzw. „Service Provider“ auswählen.
5. Wählen Sie „Deaktivieren“.
6. Es erscheint die Meldung „SPCK eingeben“ bzw. „NCK eingeben“.
7. Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK (linker Softkey).
8. Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Entsperrung mit eingelegter T-Mobile -Karte:

1. Bitte legen Sie die T-Mobile Karte in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein.
2. Geben Sie die Tastenkombination 2945#*1201# ein.
3. Gehen Sie zum Menüpunkt „9 Einstellungen“ und wählen diesen aus.
4. Wählen Sie den Menüpunkt „4 Sicherheit“.
5. Wählen Sie den Menüpunkt „6 SIM sperren“.
6. Wählen Sie „Netz“ bzw. „Service Provider“ aus.
7. Wählen Sie „Deaktivieren“.
8. Es erscheint die Meldung „SPCK eingeben“ bzw. „NCK eingeben“.
9. Geben Sie nun den 8-stelligen Entsperrcode ein und bestätigen die Eingabe mit der linken Softkey-Taste „OK“.
10. Das Telefon bucht sich anschließend im gewünschten Mobilfunk-Netz ein, und Sie können wie gewohnt telefonieren.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

LG KP107

XtraCard im Gerät

1. Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
2. Tastenkombination 2945#*20001# eingeben
3. Zu Unterpunkt 5 Einstellungen gehen und auswählen
4. Punkt 7 Sicherheit wählen
5. Punkt 6 SIM-Lock wählen
6. Netz-Sperre auswählen
7. Deaktivieren auswählen
8. Meldung SIM-Lock erscheint
9. 8-stelligen Entsperrcode eingeben

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden

Andere „gesperrte“ SIM-Karte im Gerät

1. Gerät einschalten
2. PIN eingeben
3. Meldung „Erlaubte SIM einlegen“ erscheint
4. Rechten Funktionstaste Entsperr. drücken
5. Meldung SIM-Lock erscheint
6. 8-stelligen Entsperrcode eingeben

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.

LG KP235

Entsperrung mit eingelegter T-Mobile -Karte:

1. Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
2. Tastenkombination **2945#*71001#** eingeben
3. Zu Menüpunkt Einstellungen gehen und auswählen
4. Punkt Sicherheit wählen
5. Punkt SIM Lock wählen
6. Netz auswählen
7. Deaktivieren auswählen
8. 8-stelligen Entsperrcode eingeben
9. Mit der linken Funktionstaste OK bestätigen
10. Gerät ist entsperrt für alle SIM Karten

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

1. Gerät einschalten
2. PIN eingeben, falls nötig
3. Meldung „Erlaubte SIM einlegen“ erscheint
4. Rechte Funktionstaste Entsperrcode drücken
5. Netz auswählen
6. Deaktivieren auswählen
7. 8-stelligen Entsperrcode eingeben
8. Mit der linken Funktionstaste OK bestätigen
9. Gerät ist entsperrt für alle SIM Karten

LG KP501

1. Legen Sie die XtraCard in das Gerät ein
2. Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
3. Über Menü > Anrufen folgendes eingeben: 2945#*71001#
4. Punkt UnLock USIM wählen
5. Punkt Service Provider Lock wählen
6. Meldung Entsperrcode erscheint
7. 8-stelligen Entsperrcode eingeben

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.

LG P350

1. Mit eingelegter XTRA SIM-Karte
 - a. Gerät einschalten und ins Netz einbuchen lassen
 - b. Über Anrufen folgendes eingeben: 2945#*350#
 - c. 16-stelligen Entsperrcode eingeben
 - d. OK drücken

2. Keine SIM-Karte im Gerät
 - a. Gerät einschalten
 - b. Über Anrufen folgendes eingeben: 2945#*350#
 - c. 16-stelligen Entsperrcode eingeben
 - d. OK drücken

U8290 NET Lock von LG

Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte eines fremden Netzbetreibers:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein, falls notwendig.
2. Auf dem Display erscheint „SIM gesperrt“.
3. Drücken Sie die OK Taste zum Entsperrern.
4. Auf dem Display erscheint eine Meldung „USIM-Entsperrcode eingeben“
5. Geben Sie nun den 8-stelligen individuellen Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
6. Zum Schluß das Gerät ausschalten und dann direkt wieder einschalten.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.