

# Sim-Lock Anleitungen zur Entsperrung der T-Mobile-Handys von RIM-Blackberry

**Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten. Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich.**

## RIM Bold 9900

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Bitte starten Sie das Gerät neu indem Sie den Akku entfernen.
- Wählen Sie „Verbindungen“ und schalten Sie die Verbindung ein.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## RIM Bold 9930

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Bitte starten Sie das Gerät neu indem Sie den Akku entfernen.
- Wählen Sie „Verbindungen“ und schalten Sie die Verbindung ein.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## RIM Curve 9300

### Entsperrung mit eingelegter Mobilfunk-Karte eines fremden Netzbetreibers oder einer T-Mobile Vertragskarte:

- Bitte legen Sie die Mobilfunk-Karte des anderen Netzbetreibers oder eine T-Mobile Vertragskarte in das Handy und schalten es ein.
- Sollte die Karte mit einem PIN-Code versehen sein, so wird auf dem Display nun „PIN eingeben:“ angezeigt.
- Geben Sie den PIN Code Ihrer Karte über die Display-Tastatur ein.
- wählen Sie „manage connection“ an
- „Turn all Connections OFF“ anwählen
- Gehen Sie auf „Optionen“
- auf „weitere Optionen“ gehen
- „SIM Karte“
- „MEPD“ eingeben
- „MEP2“ eingeben
- „MEP2“ Code eingeben Code akzeptieren bestätigen
- Sollte auch der Code MEP4 bereitstehen, diesen ebenfalls eingeben und Code akzeptieren bestätigen.
- Neu starten indem der Akku entfernt wird
- „Mange Connections“ anwählen
- „Restore Connection“ anwählen

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen Mobilfunk-Karte genutzt werden.

## RIM Curve 9320

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Bitte starten Sie das Gerät neu indem Sie den Akku entfernen.
- Wählen Sie „Verbindungen“ und schalten Sie die Verbindung ein.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## RIM Curve 9360

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Bitte starten Sie das Gerät neu indem Sie den Akku entfernen.
- Wählen Sie „Verbindungen“ und schalten Sie die Verbindung ein.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## RIM Touch 9800

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Bitte starten Sie das Gerät neu indem Sie den Akku entfernen.
- Wählen Sie „Verbindungen“ und schalten Sie die Verbindung ein.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## RIM Touch 9810

### Entsperrung mit eingelegter SIM-Karte:

- Bitte legen Sie die SIM-Karte des anderen Netzbetreibers in das Handy, und schalten Sie das Handy ein. Geben Sie Ihre PIN ein.
- Auf dem Display erscheint „Sim Lock Code eingeben“.
- Geben Sie nun den Entsperrcode ein und bestätigen Sie mit OK.
- Bitte starten Sie das Gerät neu indem Sie den Akku entfernen.
- Wählen Sie „Verbindungen“ und schalten Sie die Verbindung ein.

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.

## RIM Z 30

### Entsperrung mit eingelegter Mobilfunk-Karte eines fremden Netzbetreibers oder einer T-Mobile Vertragskarte:

- Bitte legen Sie die Mobilfunk-Karte des anderen Netzbetreibers oder eine T-Mobile Vertragskarte in das Handy und schalten es ein.
- Sollte die Karte mit einem PIN-Code versehen sein, so wird auf dem Display nun „PIN eingeben:“ angezeigt.
- Geben Sie den PIN Code Ihrer Karte über die Display-Tastatur ein.
- wählen Sie „manage connection“ an
- „Turn all Connections OFF“ anwählen
- Gehen Sie auf „Optionen“
- auf „weitere Optionen“ gehen
- „SIM Karte“
- „MEPD“ eingeben
- „MEP2“ eingeben
- „MEP2“ Code eingeben Code akzeptieren bestätigen
- Sollte auch der Code MEP4 bereitstehen, diesen ebenfalls eingeben und Code akzeptieren bestätigen.
- Neu starten indem der Akku entfernt wird
- „Mange Connections“ anwählen
- „Restore Connection“ anwählen

Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.