

MagentaTV per Sprache steuern: MagentaTV Stick und MagentaTV One

Durch Sprachsteuerung wird die Suche nach guten Serien oder Filmen ganz einfach und du hast schnell Zugriff auf deine liebsten Sender, Apps und Mediatheken. Probiere es gleich aus: Drücke dazu einfach die **Mikrofon-Taste** auf deiner **Fernbedienung**. Sobald das Sprachsymbol mit dem Text „Ich höre zu“ erscheint, kannst du sprechen.

Mehr Informationen zur Sprachsteuerung bei der MagentaTV One und dem MagentaTV Stick findest du in den Einstellungen deines Geräts: **Einstellungen > Sprachassistent**.



Bereiche der Startseite öffnen

Starte ganz einfach per Sprache deine Startseite und schon kann der Fernsehabend beginnen:

- „Öffne Startseite.“
- „Öffne den Kids-Bereich.“
- „Öffne die Hilfe.“

Umschalten

Wo lag noch mal der Sender? Dank Sprachsteuerung hat langes Suchen ein Ende:

- „Auf Kanal 12 schalten.“
- „Zu ProSieben wechseln.“

Nach dem TV-Programm fragen

Ob heute Abend ein guter Film läuft? Öffne das TV-Programm (EPG) gleich an der passenden Stelle:

- „TV-Programm öffnen.“
- „Was kommt gerade im Fernsehen?“
- „Was läuft am Freitagabend?“
- „Was läuft heute Nachmittag auf RTL?“
- „Was kommt Sonntag auf 3sat?“

Im TV-Programm navigieren

Sobald das TV-Programm (EPG) geöffnet ist, kannst du schnell und einfach zu gewünschten Sendern oder Zeiten navigieren:

- „Zu Kabel Eins.“
- „Zu ARTE, 15 Uhr.“
- „Drei Tage weiter.“

Filme, Serien und Inhalte suchen

Finde per Sprache deine liebsten TV-Sendungen:

- „Suche die Tagesschau.“
- „Suche Star Wars.“
- „Suche Christian Ulmen.“
- „Suche Yoga-Videos auf YouTube.“

Apps und Mediatheken öffnen

Öffne Apps und Mediatheken und dem entspannten Fernsehabend steht nichts mehr im Weg:

- „Öffne RTL+.“
- „Starte Prime Video.“
- „ZDFmediathek öffnen.“
- „Öffne YouTube.“

Lautstärke regeln

Kinoabend zu Hause: Das Licht ist gedimmt und nun nur noch den Sound aufdrehen:

- „Lauter machen.“
- „Leiser machen.“
- „Ton auf Lautstärke 8.“
- „5 Stufen leiser.“
- „Ton aus.“
- „Ton wieder an.“



Bei der Lautstärke kannst du die Stufen von 0 bis 15 beim MagentaTV Stick und die Stufen von 0 bis 25 bei der MagentaTV One wählen.

Wiedergabe von Sendungen steuern

Es klingelt an der Tür – schnell mal den Film anhalten:

- „Pause.“
- „Weiterspielen.“

In einem Film oder einer Serie navigieren

Eine Szene überspringen, noch einmal anschauen oder den Lieblingsteil finden:

- „Springe 90 Sekunden zurück.“
- „Von vorne abspielen.“
- „Zurück zum Live-TV.“



Hinweis:

Wir entwickeln unseren Magenta Sprachassistenten kontinuierlich weiter. Daher werden künftig noch mehr nützliche Funktionen zur Verfügung stehen.