# Firmware-Aktualisierung für den Speedport LTE 2

Mit dieser Funktion können Sie Software-Updates (Aktualisierungen) durchführen.

**Hinweis:** ab der Seite 3 finden Sie eine Hilfe, wie Sie das Update manuell in das Gerät einspielen können.

**Achtung:** da vom Speedport LTE II zwei verschiedene Hardware-Versionen im Umlauf sind, werden auch zwei unterschiedliche Firmware-Dateien zum Download angeboten. Bitte entnehmen Sie dem Typenschild auf der Rückseite Ihres Gerätes, welches Modell Sie besitzen (siehe Bild unten).
Es gibt die Modellbezeichnungen B593u-12 und B593s-12.

Bitte laden Sie sich dann das zu Ihrem Geräte Modell passende Software-Update herunter.

Aufkleber auf der Geräterückseite:




**Automatische Aktualisierung der Betriebs-Software**

Damit der Speedport LTE II immer optimal mit dem Mobilfunknetz der Deutschen Telekom AG zusammenarbeitet, werden bei Bedarf Aktualisierungen der Betriebs-Software bereitgestellt. Sofern eine neue Betriebs-Software zur Aktualisierung bereitsteht, wird dies im Hauptmenü des Konfigurationsmenüs angezeigt. Auch wenn Sie online gehen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

**Siehe Bild 1 im Anhang unten.**

Folgen Sie zur Aktualisierung der Betriebs-Software den Anzeigen im Menü.

*Hinweis:* Bitte schalten Sie den Speedport LTE II während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus und trennen Sie ihn auch nicht vom Stromnetz. Nach erfolgreicher Aktualisierung startet der Speedport LTE II automatisch neu. Die Update-Datei hat eine Größe von etwa 30MB. Das Update selber kann insgesamt 15 – 20 Min. dauern. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bleiben Aktualisierungen der Betriebs-Software erhalten.

**Online-Aktualisierung**

Gehen Sie zum Durchführen einer Online-Aktualisierung wie folgt vor:

1. Wählen Sie "Einstellungen" > "System-Einstellungen" > "Aktualisieren".
   *Die Seite Online-Aktualisierung wird angezeigt.*
2. Klicken Sie auf "Prüfen", um die neueste Version zu finden.

| Wenn | Beschreibung |
|---|---|
| Die neue Version wird gefunden (**siehe Bild 2 im Anhang unten**). | Gehen Sie zu Schritt 3 |
| Die neue Version wird nicht gefunden. | Die Aktualisierung wird beendet. |

3. Klicken Sie auf "Aktualisieren", um die neueste Version herunterzuladen.
4. Nach dem Herunterladen wird die Aktualisierung automatisch durchgeführt.
5. Nach einer erfolgreichen Aktualisierung wird der Speedport LTE II automatisch neu gestartet. Es wird eine Meldung angezeigt, die die erfolgreiche Aktualisierung bestätigt. Anschließend wird ein Dialogfeld für die Anmeldung angezeigt.
   Verwenden Sie während einer Aktualisierung den Speedport LTE II nicht.
6. Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird der Speedport LTE II automatisch neu gestartet. Anschließend wird eine Meldung angezeigt, die Sie bittet, die Quellversion des Speedport LTE II wiederherzustellen.

## Anhang:

Bild 1: Automatische Anzeige



Bild 2: Anzeige einer neuen Version über die Konfigurationsoberfläche

## Firmware manuell aktualisieren:

Laden Sie sich bitte die Firmware-Datei herunter und speichern sie auf Ihren Rechner an einem Ort Ihrer Wahl, den Sie sich allerdings merken sollten.

Download unter: www.telekom.de/speedportdownloads
Auswahl: Sonstige Speedports (HSPA, LTE,…) > Speedport LTE II

Im Bereich „Firmware für den Speedport LTE 2“ finden Sie entsprechende Datei.
**Achtung: bitte nur die Datei verwenden, die für Ihren Gerätetyp vorgesehen ist (siehe Hinweis auf Seite 1).**

Es handelt sich um eine Datei mit der Endung „zip“, die vor der Verwendung zunächst entpackt werden muss. Wenn Sie diese Datei doppelt anklicken, öffnet sich in der Regel Ihr Standard-Programm zum Entpacken, sofern sich eins auf dem Rechner befindet (bei aktuellen Betriebssystemen in der Regel integriert).

Geben Sie nun in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers die Adresse speedport.ip ein und drücken Sie „Enter“ (alternativ die IP-Adresse des Routers eingeben, z.B. 192.168.1.1).

Es öffnet sich die Konfigurationsseite, in dass Sie sich mit Ihrem Passwort einloggen müssen.
Hinweis:
Das ursprüngliche Gerätepasswort befindet sich auf dem Typenschild auf der Rückseite des Speedport LTE

Gehen Sie nun wie folgt vor:

1. Wählen Sie "Einstellungen" > "System-Einstellungen" > "Aktualisieren".
   *Die Seite Online-Aktualisierung wird angezeigt.*
   Auf dem unteren Teil der Seite finden Sie den Eintrag *„Aktualisierung mit Datei“* (siehe Seite 2, Bild 2)
2. Klicken Sie auf den Button „Durchsuchen“. Es öffnet sich der Windows Explorer.
3. Begeben Sie sich in den Ordner wo die entpackte Datei abgelegt wurde. Wählen Sie diese aus und klicken Sie auf *„Öffnen“*.
4. Klicken Sie nun in der Konfigurationsoberfläche den Button *„Aktualisieren“* zum Starten des Updates.
5. Nach einer erfolgreichen Aktualisierung wird der Speedport LTE II automatisch neu gestartet. Es wird eine Meldung angezeigt, die die erfolgreiche Aktualisierung bestätigt. Anschließend wird ein Dialogfeld für die Anmeldung angezeigt.
   Verwenden Sie während einer Aktualisierung den Speedport LTE II nicht.