

Einfach sorglos telefonieren!

Sicherheitspaket Plus für den
Universal-Anschluss.

Erleben, was verbindet.



Das neue Sicherheitspaket Plus.

Mit dem Sicherheitspaket Plus können Sie die Fähigkeiten Ihres Telefonanschlusses maßgeblich erweitern. Denn für nur 2,99 Euro monatlich können Sie selbst entscheiden, welche Anschlüsse von Ihrem Telefon angewählt werden dürfen und welche nicht – und das direkt von Ihrem eigenen Telefon aus. So können Sie selbst bequem und effektiv Ihre Telefonkosten kontrollieren. Die einzelnen Sperrvarianten können Sie jederzeit kostenlos selbst einstellen. Eine Geheimnummer (PIN) verhindert, dass Unbefugte die Einstellungen ändern können. Rufnummern, die mit 0900 beginnen, haben wir bereits für Sie unter „Veränderbare Rufnummernsperre“ gesperrt. Diese Voreinstellung können Sie natürlich jederzeit selbst ändern.

Das Sicherheitspaket Plus bietet Ihnen damit den größtmöglichen Schutz Ihres Anschlusses – und Ihrer Privatsphäre. Denn neu im Sicherheitspaket Plus ist, dass Sie sich jetzt auch vor Klingelstörern/Belästigern schützen können.

Um die Leistungsmerkmale des Sicherheitspakets Plus an Ihrem Universalanschluss nutzen zu können, benötigen Sie ein Endgerät, das keypad- bzw. netzdialogfähig ist. Wie Sie Ihr Endgerät einstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Endgeräts.

Tipps:







- Das Sicherheitspaket Plus buchen Sie einfach unter der kostenfreien Rufnummer 0800 33 01000. Oder Sie loggen sich unter www.telekom.de/kundencenter ein und gehen über „Login Kundencenter (Festnetz, Internet, TV)“ → „Telefonie-Einstellungen“ → „Festnetzeinstellungen“ → „Liste der zubuchbaren Funktionen“, um die Buchung vorzunehmen.
- Leistungsmerkmale Ihres Sicherheitspakets Plus, wie z. B. die veränderbare Rufnummernsperre bzw. Rufnummernfreigabe, können Sie auch komfortabel über das Internet einrichten (Tipp auf Seite 8).
- Falls Sie doch einmal Probleme bei der Eingabe haben, helfen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 0180 5 1990 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).

Inhalt.

PIN ändern.	4
Veränderbare Anschluss-Sperre.	5
Veränderbare Rufnummernsperre.	8
Blacklist – Ziele sperren.	9
Whitelist – Ziele zulassen.	13
Abweisen unerwünschter Anrufer.	17
Annahme erwünschter Anrufer.	21
Abweisen von Belästigern (Kick-out).	25
Zurücksetzen der Leistungsmerkmale.	26
Hinweis zu Ihrer Sicherheit.	27

Symboldarstellung in der Bedienungsanleitung.









Folgende Symbole helfen Ihnen, die Leistungsmerkmale Ihres Universal-Anschlusses schnell und einfach zu nutzen:

	Hörer abnehmen und Wählen abwarten
	Hörer auflegen
	Nummer eingeben
	Ihr Telefon klingelt.
	Sie hören einen Ton oder eine Ansage.
	Gespräch führen
→ Keypad	Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen (siehe Anleitung Endgerät)
MSN	Abkürzung für „Multiple Subscriber Number“ (Mehrfach- rufnummer beim Universal-Mehrgeräteanschluss) Im Grundpreis eines Universal-Anschlusses sind 3 MSN enthalten.

PIN ändern.

Vor der erstmaligen Nutzung der Leistungsmerkmale des Sicherheitspakets Plus müssen Sie die voreingestellte PIN (Geheimzahl) ändern. Die vierstellige Zahl legen Sie ganz individuell selbst fest. Einzige Einschränkung: Ihre PIN darf nicht aus vier gleichen Ziffern bestehen, z. B. 7777. Das schützt Sie vor dem Risiko des Missbrauchs Ihres Anschlusses. Jede Rufnummer Ihres Universal-Anschlusses (MSN) hat eine eigene PIN. Diese können Sie für jede MSN unterschiedlich einstellen.

PIN ändern.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  Alte PIN eingeben (bei Grundeinstellung **0|0|0|0**)
-  Stern-Taste drücken und neue PIN eingeben
-  Stern-Taste drücken und neue PIN wiederholen
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die PIN gelten soll
-  Raute-Taste drücken und Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Hinweis: Die PIN der 1. MSN hat eine Master-Funktion. Bei der Aktivierung/Deaktivierung der Leistungsmerkmale „Veränderbare Rufnummernsperre“, „Abweisen unerwünschter Anrufer“ und „Annahme erwünschter Anrufer“ sowie „Abweisen von Belästigern“ können Sie mit der Benutzung der Master-PIN und der beschriebenen Eingabe beim jeweiligen Leistungsmerkmal die Einstellung für alle MSN durchführen.












Veränderbare Anschluss-Sperre.

Für abgehende Anrufe.










Diese Funktion sorgt dafür, dass niemand von Ihrem Anschluss aus ohne Ihr Einverständnis beliebig telefonieren kann. Ihren individuellen Anforderungen entsprechend bieten wir Ihnen dazu vordefinierte Verkehrseinschränkungs-klassen (VKL). Eine Übersicht der unterschiedlichen VKL finden Sie auf Seite 6.

Hinweis: Ankommende Gespräche können natürlich auch bei aktivierter Sperre wie gewohnt angenommen werden. Die Notrufnummern 110 und 112 werden durch die veränderbare Anschluss-Sperre nicht gesperrt.

Einrichten/Aktivieren der VKL.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  3 3  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  →  Stern-Taste drücken und Ziffer (1 – 8) der VKL eingeben (VKL-Übersicht siehe S. 6)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Anschluss-Sperre aktiviert werden soll
-  0  Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Überprüfung der Aktivierung.









-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 3  Tastenfolge drücken
-  MSN eingeben
-  0  Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten
-  Ist eine VKL aktiv geschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“
Ist keine VKL geschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“
-  Hörer auflegen

¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.

Veränderbare Anschluss-Sperre.

Für abgehende Anrufe.

Deaktivieren der VKL.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-  → Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Anschluss-Sperre deaktiviert werden soll
-  Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Sie können **eine** der nachfolgend definierten Verkehrseinschränkungsklassen (VKL) durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste (1 – 8) auswählen:

- **VKL 1:** alle abgehenden Anrufe außer Notrufe
- **VKL 2:** alle abgehenden Anrufe mit folgenden Ausnahmen: Anrufe zu Anschlüssen im City-Bereich, Verbindungen zu Service-Rufnummern 0900, 0180 1, 0180 2 sowie zu Online-Diensten 0191 bis 0194
- **VKL 3:** Auslandsverbindungen, beginnend mit 00
- **VKL 4:** Interkontinentalverbindungen, beginnend mit 0011 bis 0019, 002 sowie 005 bis 009
- **VKL 5:** Verbindungen zu Service-Rufnummern 0900
- **VKL 6:** alle abgehenden Anrufe, auch zu Service-Rufnummern 0900; nicht gesperrt sind Verbindungen im City-Bereich und Service-Rufnummern 0180 1, 0180 2 sowie Verbindungen zu Online-Diensten 0191 bis 0194
- **VKL 7:** Auslandsverbindungen und Verbindungen zu Service-Rufnummern 0900
- **VKL 8:** Interkontinentalverbindungen, beginnend mit 0011 bis 0019, 002 sowie 005 bis 009, und Verbindungen zu Service-Rufnummern 0900

Veränderbare Anschluss-Sperre.

Für abgehende Anrufe.

Hinweise: Die veränderbare Anschluss-Sperre gilt jeweils rufnummernbezogen (je MSN). Soll der komplette Anschluss gesperrt werden, muss die Sperre für jede Rufnummer eingerichtet werden. Sie können für jede Rufnummer eine andere VKL definieren. Es kann immer nur eine VKL je Rufnummer aktiviert werden. Die Notrufnummern 110 und 112 werden durch die veränderbare Anschluss-Sperre nicht gesperrt. Ankommende Gespräche können auch bei aktivierter Sperre wie gewohnt angenommen werden. Das Aktivieren der Anschluss-Sperre liegt in der Verantwortung des Anschlussinhabers. Es wird empfohlen, den Status nach der Einrichtung mit der Funktion „Überprüfung der Aktivierung“ zu kontrollieren.

Zusammenwirken mit der Anrufweitschaltung.

Bei der Eingabe der Zielrufnummer zur Aktivierung der Anrufweitschaltung (AWS) werden die Rufnummern zugelassen, die nicht gesperrt sind. Wird zuerst die AWS aktiviert und danach die veränderbare Anschluss-Sperre, werden Verbindungen zu beliebigen Zielrufnummern weitergeschaltet.

Veränderbare Rufnummernsperre.

Für abgehende Anrufe.

Mit der veränderbaren Rufnummernsperre können Sie ganz gezielt ausgewählte Zielrufnummern sperren oder zulassen. Hierbei gibt es zwei Varianten:

- **Blacklist:** Verbindungen zu den hier eingetragenen Rufnummern oder Rufnummernbereichen sind gesperrt (alle anderen Ziele sind erreichbar).
- **Whitelist:** Verbindungen zu den hier eingetragenen Rufnummern oder Rufnummernbereichen werden zugelassen (alle anderen Ziele sind gesperrt).

Tipp: Sie können die veränderbare Rufnummernsperre bzw. Rufnummernfreigabe ganz bequem online verwalten. Gehen Sie dazu auf www.telekom.de/kundencenter → „Login Kundencenter (Festnetz, Internet, TV)“ → „Telefonie-Einstellungen“ → „Festnetzeinstellungen“ → „Rufnummernsperre/Rufnummernfreigabe“ Dort können Sie bis zu zehn Rufnummern (z. B. 040 12345) oder Rufnummernbereiche (z. B. 040) mit einer Länge von max. 20 Ziffern in eine Liste eintragen oder ändern.

Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 10. Die Rufnummern, die mit 0900 beginnen, sind bereits auf Listenplatz 1 der Blacklist eingetragen. Diesen Listeneintrag können Sie jederzeit selbst ändern. Die Einträge können je MSN unterschiedlich sein. Sie können Blacklist und Whitelist auch kombinieren, indem Sie aus gesperrten Bereichen wieder Rufnummern freigeben bzw. aus freigegebenen Bereichen bestimmte Rufnummern sperren. So können Sie noch gezielter seriöse und unseriöse Angebote voneinander trennen.

- **Beispiel 1:** Über die Blacklist wird großräumig die 0900 gesperrt; über die Whitelist die 0900 12345 zugelassen. Trotz generell gesperrten 0900-Rufnummernblocks bleibt die Rufnummer 0900 12345 erreichbar.
- **Beispiel 2:** Über die Whitelist wird ausschließlich die 013 zugelassen; über die Blacklist die 0137 gesperrt. Außer dem 0137-Rufnummernbereich sind alle anderen Ziele, die mit 013 beginnen, erreichbar.

Hinweis: Die Notrufnummern 110 und 112 werden durch die Rufnummernsperre nicht gesperrt. Ankommende Gespräche werden durch die Rufnummernsperre nicht beeinträchtigt.














Zusammenwirken mit der Anrufwefterschaltung.

Bei der Eingabe der Zielrufnummer zur Aktivierung der Anrufwefterschaltung (AWS) werden nur Rufnummern zugelassen, die nicht gesperrt sind. Wird zuerst die AWS aktiviert und danach die veränderbare Rufnummernsperre, werden Verbindungen zu beliebigen Zielrufnummern weitergeschaltet.









Blacklist – Ziele sperren.

Aktivieren.

Vor der ersten Aktivierung müssen Sie mindestens eine Rufnummer in der Blacklist gespeichert haben.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  3 3 1  Tastenfolge drücken
- Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die eine Sperre aktiviert werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen
- oder
- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  0  Tastenfolge drücken, um die Rufnummernsperre für alle MSN zu aktivieren
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen












Überprüfung der Aktivierung.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   3 3 1  Tastenfolge drücken
-  Jeweilige MSN eingeben
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten
-  Ist die Rufnummernsperre eingeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“
- Ist die Rufnummernsperre ausgeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“
-  Hörer auflegen

¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.










Blacklist – Ziele sperren.

Deaktivieren.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 * 3 3 1 * Tastenfolge drücken
Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben
 * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Sperre deaktiviert werden soll
 Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
 Hörer auflegen
- oder
- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
 * 0 Tastenfolge drücken, um die Rufnummernsperre für alle MSN zu aktivieren
 Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
 Hörer auflegen







Möglichkeit A: gemeinsame Liste für alle MSN.

Listeneinträge bearbeiten und speichern.







-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 * 3 4 1 * Tastenfolge drücken
 Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
 * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
 * →  Stern-Taste drücken und Rufnummer mit Vorwahl eingeben
 * 0 # Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
 Hörer auflegen

Blacklist – Ziele sperren.

Listeneinträge löschen.













-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  **# 3 4 1 *** Tastenfolge drücken
-  ***** →  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  *** 0 #** Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
- Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Gesamte Liste löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  **# 3 4 1 *** Tastenfolge drücken
-  ***** →  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  *** 0 * 0 #** Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Möglichkeit B: unterschiedliche Listen je MSN.

Listeneinträge bearbeiten und speichern.










-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  *** 3 4 1 *** Tastenfolge drücken
-  ***** →  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  ***** →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  ***** →  Stern-Taste drücken und Rufnummer mit Vorwahl eingeben
-  ***** →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Sperre eingerichtet werden soll
-  **#** Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.









²Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 10.

Blacklist – Ziele sperren.

Listeneinträge löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Listenplatz gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen












Gesamte Liste löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  **0**  Tastenfolge drücken
-  MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen









Whitelist – Ziele zulassen.

Aktivieren.

Vor der ersten Aktivierung müssen Sie mindestens eine Rufnummer in der Whitelist gespeichert haben.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  * 3 3 2 * Tastenfolge drücken
- Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die zugelassenen Ziele aktiviert werden sollen
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen
- oder**
- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  * 0 Tastenfolge drücken, um zugelassene Ziele für alle MSN zu aktivieren
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Überprüfung der Aktivierung.












-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  *  # 3 3 2 * Tastenfolge drücken
-  Jeweilige MSN eingeben
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten
-  Ist die Rufnummernsperre eingeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“
-  Ist die Rufnummernsperre ausgeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“
-  Hörer auflegen

¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.

²Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 10.











Whitelist – Ziele zulassen.

Deaktivieren.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 Tastenfolge drücken
Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)
 →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die zugelassenen Ziele deaktiviert werden sollen
 Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen
-  oder
Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
  Tastenfolge drücke, um zugelassene Ziele für alle MSN zu deaktivieren
 Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen







Möglichkeit A: gemeinsame Liste für alle MSN.

Listeneinträge bearbeiten und speichern.







-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 Tastenfolge drücken
 Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
 →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B.   , eingeben
 →  Stern-Taste drücken und Rufnummer mit Vorwahl eingeben
 Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen

Whitelist – Ziele zulassen.

Listeneinträge löschen.









-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  Tastenfolge drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Gesamte Liste löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  Tastenfolge drücken
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Möglichkeit B: unterschiedliche Listen je MSN.

Listeneinträge bearbeiten und speichern.










-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  Stern-Taste drücken und Rufnummer mit Vorwahl eingeben
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste der zugelassenen Ziele gelten soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.








²Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 10.

Whitelist – Ziele zulassen.

Listeneinträge löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben
-  →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Listenplatz gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Gesamte Liste löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  Tastenfolge drücken
-  MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Abweisen unerwünschter Anrufer.

Mit der Funktion „Abweisen unerwünschter Anrufer“ können Sie gezielt Anrufe von bestimmten Rufnummern abweisen. Bis zu 20 Ursprungsrufnummern oder -rufnummernbereiche können in die Sperrliste eingegeben werden. Auch Anrufe mit unterdrückter Rufnummernübermittlung werden abgewiesen, wenn sie mit dem Listeneintrag übereinstimmen. Sie können für jede MSN eine separate Sperrliste anlegen.




Hinweis: Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, deaktivieren Sie gegebenenfalls das Leistungsmerkmal „Annahme erwünschter Anrufer“, da dieselbe Rufnummer nicht in der Liste unerwünschter Anrufer und gleichzeitig in Ihrer Liste der erwünschten Rufnummern verwendet werden kann.


Aktivieren.


→ Keypad¹




Für eine MSN:


Vor der ersten Aktivierung müssen Sie mindestens eine Rufnummer in die Sperrliste eingetragen haben.
Hörer abnehmen und Wählton abwarten
Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
Tastenfolge drücken

 PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)
 →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Sperrliste aktiviert werden soll


Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen


oder
Für alle MSN:

 Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
  Tastenfolge drücken, um Abweisen unerwünschter Anrufer für alle MSN zu aktivieren


Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen











¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.













²Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 10.

Abweisen unerwünschter Anrufer.

Überprüfung der Aktivierung.











-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   9 3 1  Tastenfolge drücken
-  Jeweilige MSN eingeben
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten
-  Ist das Abweisen unerwünschter Anrufer eingeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“
Ist das Abweisen unerwünschter Anrufer ausgeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“
-  Hörer auflegen

Deaktivieren.








-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  9 3 1  Tastenfolge drücken
- Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Sperrliste deaktiviert werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen
- oder**
- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  0 Tastenfolge drücken, um Abweisen unerwünschter Anrufer für alle MSN zu deaktivieren
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Abweisen unerwünschter Anrufer.









Einträge in der Sperrliste bearbeiten und speichern.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 * 9 3 0 * Tastenfolge drücken
- Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und Ursprungsrufnummer oder -rufnummernbereich eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Liste unerwünschter Anrufer eingerichtet werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten Hörer auflegen


oder

- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und Ursprungsrufnummer oder -rufnummernbereich eingeben
-  * 0 Tastenfolge drücken, wenn Listeneintrag für alle MSN gelten soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten Hörer auflegen

Einträge in der Sperrliste löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 # 9 3 0 * Tastenfolge drücken
- Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)
-  * →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Sperrlisteneintrag gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten Hörer auflegen

¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.

²Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 20.

Abweisen unerwünschter Anrufer.

oder

Für alle MSN:



Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
Stern-Taste drücken und Listenplatz¹, z. B. **1**,
eingeben



Tastenfolge drücken, wenn Listeneintrag für
alle MSN gelöscht werden soll



Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten
bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen



Gesamte Sperrliste löschen.



→ Keypad²



Hörer abnehmen und Wählton abwarten
Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
Tastenfolge drücken

Für eine MSN:



PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)



Tastenfolge drücken



MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll



Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten
bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen



oder

Für alle MSN:



Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
Tastenfolge drücken, wenn Listeneintrag für
alle MSN gelöscht werden soll



Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten
bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen



Hinweis: In die Liste erwünschter Anrufer können Sie Rufnummern
oder Rufnummernbereiche eingeben. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Vorwahlnummer vollständig ist und bei erwünschten Anrufen aus dem
Ausland die 00 und die Länderkennzahl eingetragen sind.












Annahme erwünschter Anrufer.

Mit dem Leistungsmerkmal „Annahme erwünschter Anrufer“ bestimmen Sie gezielt, welche Gespräche bei Ihnen ankommen. Bis zu 20 Ursprungsnummern oder -rufnummernbereiche je Rufnummer (MSN) können in die Liste erwünschter Anrufer eingegeben werden. Nach Aktivieren des Leistungsmerkmals können Sie nur noch von den ausgewählten Anrufern erreicht werden, alle anderen werden abgewiesen.

Hinweis: Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, deaktivieren Sie gegebenenfalls das Leistungsmerkmal „Abweisen unerwünschter Anrufer“. Beim Deaktivieren der Funktion bleibt der Listeninhalt erhalten und Sie können das Leistungsmerkmal mit demselben Listeninhalt wieder aktivieren.

Aktivieren.

Vor der ersten Aktivierung müssen Sie mindestens eine Rufnummer in die Liste erwünschter Anrufer eingetragen haben.








-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad² Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  * 9 3 3 * Tastenfolge drücken
- Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Liste erwünschter Anrufer aktiviert werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen
- oder
- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  0 Tastenfolge drücken, um Annahme erwünschter Anrufer für alle MSN zu aktivieren
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

¹Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 20.











²Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.

Annahme erwünschter Anrufer.

Überprüfung der Aktivierung.



















-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-   9 3 3 * Tastenfolge drücken
-  Jeweilige MSN eingeben
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage abwarten
-  Ist die Annahme erwünschter Anrufer eingeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“
Ist die Annahme erwünschter Anrufer ausgeschaltet, hören Sie die Ansage: „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“
-  Hörer auflegen

Deaktivieren.









-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  9 3 3 * Tastenfolge drücken
- Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Liste erwünschter Anrufer deaktiviert werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen
- oder**
- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  0 Tastenfolge drücken, um Annahme erwünschter Anrufer für alle MSN zu deaktivieren
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Annahme erwünschter Anrufer.

Einträge in der Liste erwünschter Anrufer bearbeiten und speichern.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 Tastenfolge drücken
Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)
 →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
 →  Stern-Taste drücken und Ursprungsrufnummer oder -rufnummernbereich eingeben
 →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die die Liste erwünschter Anrufer eingerichtet werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen
-  **oder**
- Für alle MSN:  Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
 →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
 →  Stern-Taste drücken und Ursprungsrufnummer oder -rufnummernbereich eingeben
 **0** Tastenfolge drücken, wenn Listeneintrag für alle MSN gelten soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen

Einträge in der Liste erwünschter Anrufer löschen.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
→ Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
 Tastenfolge drücken
Für eine MSN:  PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)
 →  Stern-Taste drücken und Listenplatz², z. B. **1**, eingeben
 →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, für die der Sperllisteneintrag gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen

¹Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.

²Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 20.

Annahme erwünschter Anrufer.

oder

Für alle MSN:



Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
Stern-Taste drücken und Listenplatz¹, z. B. **1**,
eingeben



Tastenfolge drücken, wenn Listeneintrag für
alle MSN gelöscht werden soll



Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten
bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen



Gesamte Liste erwünschter Anrufer löschen.



→ Keypad²

Hörer abnehmen und Wählton abwarten
Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen



Tastenfolge drücken

Für eine MSN:



PIN der jeweiligen MSN eingeben
(PIN ändern siehe S. 4)



Tastenfolge drücken



MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll



Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten
bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen



oder

Für alle MSN:



Master-PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
Tastenfolge drücken, wenn Listeneintrag für
alle MSN gelöscht werden soll



Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten
bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
Hörer auflegen



Hinweis: In die Liste erwünschter Anrufer können Sie Rufnummern
oder Rufnummernbereiche eingeben. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Vorwahlnummer vollständig ist und bei erwünschten Anrufen aus dem
Ausland die 00 und die Länderkennzahl eingetragen sind.





Abweisen von Belästigern (Kick-out).

Mit der Sperrvariante „Abweisen von Belästigern“ können Sie unerwünschte Anrufe abweisen, auch wenn der Anrufer seine Rufnummer unterdrückt hat. Sie haben dann Ruhe und schützen sich vor unbekanntem Störern bzw. Belästigern. Die Bedienung erfolgt einfach per Tastenkombination am Endgerät. Die Eingabe sollten Sie

- während einer Verbindung oder
- unmittelbar nach einer zustande gekommenen Verbindung oder
- unmittelbar nach einem nicht angenommenen Anruf (Klingelstörer) durchführen.









Der Anrufer (Belästiger) wird bei einem erneuten Verbindungsaufbau automatisch abgewiesen. Insgesamt können pro MSN bis zu zehn unterschiedliche Rufnummern abgewiesen werden. Bei Aufnahme einer weiteren Rufnummer werden die jeweils ältesten Einträge überschrieben.

Abweisen der Belästiger während der Verbindung.

- Keypad² Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  * 9 3 4 * Tastenfolge drücken
-  PIN der MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  # Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Der Ziffern-Code lässt sich ganz einfach merken – es sind auf Ihrem Telefon die Buchstaben **WEG**.

Abweisen der Belästiger nach der Verbindung bzw. Abweisen der Klingelstörer.

-  Telefonat beenden, Hörer auflegen bzw. nach dem letzten Klingeln
- Keypad² Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-  * 9 3 4 * Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  * →  Stern-Taste drücken und MSN eingeben
-  # Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen








Der Ziffern-Code lässt sich ganz einfach merken – es sind auf Ihrem Telefon die Buchstaben **WEG**.

¹Die Nummerierung der Listenplätze erfolgt von 1 bis 20.

²Siehe Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts.

Abweisen von Belästigern (Kick-out).







Löschen aller abgewiesenen Rufnummern.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN der jeweiligen MSN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  Tastenfolge drücken
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Liste gelöscht werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Zurücksetzen der Leistungsmerkmale.

Mit dieser Funktion können Sie alle für eine MSN aktivierten Leistungsmerkmale deaktivieren. Beim Zurücksetzen werden bestehende Listeneinträge bei den folgenden Leistungsmerkmalen nicht verändert: Rufnummernsperre, Abweisen unerwünschter Anrufer, Annahme erwünschter Anrufer, Abweisen von Belästigern.

Zurücksetzen.

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
- Keypad¹ Endgerät auf Keypad-Funktion umstellen
-  Tastenfolge drücken
-  PIN eingeben (PIN ändern siehe S. 4)
-  Stern-Taste drücken und MSN eingeben, deren Leistungsmerkmale zurückgesetzt werden soll
-  Raute-Taste drücken und Anzeige auf dem Display beachten bzw. Ansage „Alle Leistungsmerkmale sind zurückgesetzt.“ bzw. „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten
-  Hörer auflegen

Hinweis zu Ihrer Sicherheit.

Das Aktivieren, Deaktivieren und Ändern der einzelnen Sperrvarianten liegt ausschließlich in der Verantwortung des Anschlussinhabers. Wir empfehlen, den Status der jeweiligen Sperren nach der Einrichtung mit der Funktion „Überprüfung der Aktivierung“ zu kontrollieren. Bitte denken Sie auch daran, nach Eingabe der PIN die Liste der gewählten Rufnummern (Wahlwiederholungsliste) an Ihrem Endgerät zu löschen.

Herausgeber:

Telekom Deutschland GmbH
Postfach 30 04 63
53184 Bonn

Erleben, was verbindet.



Das Sicherheitspaket Plus buchen Sie einfach unter der kostenfreien Rufnummer 0800 33 01000 oder unter www.telekom.de/kundencenter

Bei Fragen erreichen Sie uns auch unter der Rufnummer 0180 5 1990
(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)