

Anlagendatenblatt T-Concept X311

Bitte kreuzen Sie die aktuelle Programmierung der T-Concept X311 an.

Die mit x gekennzeichneten Einstellungen sind werksmäßig im Auslieferungszustand voreingestellt.

Progammiereinstieg:

1. Hörer von Telefon 21 abheben. => a) Spontane Amtsholung aktiv: Sie hören den Amtswählton. Drücken Sie die R-Taste. Sie hören nun den Internwählton im Hörer.
=> b) Spontane Amtsholung nicht aktiv: Sie hören Internwählton im Hörer.
2. Kennziffer 88 wählen. => 5 Sekunden warten; Sie hören den positiven Quittungston im Hörer.
3. Kennziffer 88 wählen. => Sie hören den positiven Quittungston im Hörer.
4. Programmierkennziffer eingeben.

Mit dem Schritt <Programmierkennziffer eingeben> beginnen Sie mit der Programmierung der T-Concept X311. Sie können mehrere Kennziffern nacheinander eingeben. Nach jeder erfolgreich programmierten Kennziffer erhalten Sie den positiven Quittungston. Wenn Sie den Hörer des Telefon 21 auflegen, ist die Programmierung beendet und Ihre Daten werden gesichert.

Wählanschlußmerkmale	Ein	Aus	Kennziffern	
Spontane Amtsholung	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	021/020	(EIN/AUS)
Amtsrufe Heranholen	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	011/010	(EIN/AUS)
Anklopfschutz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x	031/030	(EIN/AUS)
Wartemusik	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	891/890	(EIN/AUS)

Berechtigungen der Internteilnehmer

	Teilnehmer						Kennziffern
	21	22	23	24	25	26	
Vollamtsberechtigung	<input checked="" type="checkbox"/> x	51nn					
Halbamtsberechtigung	<input type="checkbox"/>	52nn					
Nichtamtsberechtigung		<input type="checkbox"/>	53nn				
nur türberechtigt		<input type="checkbox"/>	54nn				
Telefonbetrieb					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	580/590 (TIn25/26)
Anrufbeantworterbetrieb					<input checked="" type="checkbox"/> x		581
Faxbetrieb ohne Weckruf						<input checked="" type="checkbox"/> x	591
Faxbetrieb mit Weckruf						<input type="checkbox"/>	592

Hinweis:

Ist der Teilnehmer 25 für den Anrufbeantworterbetrieb programmiert, so kann er nur voll- oder halbamtsberechtigt programmiert werden.

Ist der Teilnehmer 26 für den Faxbetrieb programmiert, so kann er nur voll- oder halbamtsberechtigt programmiert werden.

Türberechtigung	Ein	Aus	Kennziffern	
Teilnehmer 21	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	5521/5621	(EIN/AUS)
Teilnehmer 22	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	5522/5622	(EIN/AUS)
Teilnehmer 23	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	5523/5623	(EIN/AUS)
Teilnehmer 24	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	5524/5624	(EIN/AUS)
Teilnehmer 25	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	5525/5625	(EIN/AUS)
Teilnehmer 26	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	5526/5626	(EIN/AUS)

Amtsrufberechtigung	Ein	Aus	Kennziffern	
Teilnehmer 21	<input checked="" type="checkbox"/>		Immer eingeschaltet!	
Teilnehmer 22	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	7122/7022	(EIN/AUS)
Teilnehmer 23	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	7123/7023	(EIN/AUS)
Teilnehmer 24	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	7124/7024	(EIN/AUS)
Teilnehmer 25	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	7125/7025	(EIN/AUS)
Teilnehmer 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	7126/7026	(EIN/AUS)

Hinweis:

Ist der Teilnehmer 26 für den Faxbetrieb programmiert, kann die Amtsrufberechtigung nicht eingeschaltet werden.

Durchsagefunktion	Ein	Aus	Kennziffern	
Teilnehmer 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	57121/57021	(EIN/AUS)
Teilnehmer 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	57122/57022	(EIN/AUS)
Teilnehmer 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	57123/57023	(EIN/AUS)
Teilnehmer 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	57124/57024	(EIN/AUS)
Teilnehmer 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	57125/57025	(EIN/AUS)
Teilnehmer 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	57126/57026	(EIN/AUS)

Hinweis:

Ist der Teilnehmer 25 für den Anrufbeantworterbetrieb bzw. der Teilnehmer 26 für den Faxbetrieb programmiert, kann für diese Teilnehmer die Durchsagefunktion nicht eingeschaltet werden.

Türrufsinalisierung	Ein	Aus	Kennziffern				
Rufsignalisierung aller Klingeltasten für alle Teilnehmer	<input type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	65/66 (EIN/AUS)				
Hinweis: Um die Türrufsinalisierung neu zu verteilen ist es sinnvoll, zuerst die Rufsignalisierung mit der Kennziffer 66 komplett auszuschalten. Danach können Sie die Teilnehmer einzeln in die Rufsignalisierung der Klingeltasten hineinschalten							
Türrufsinalisierung-Signalisierung der Klingeltasten	21	22	23	24	25	26	Kennziffern
Klingeltaste 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> x	61nn
Klingeltaste 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62nn
Klingeltaste 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63nn
Klingeltaste 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64nn
Türruf ausschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60nn
Hinweis: Es können jedem Teilnehmer mehrere Klingeltasten zugeordnet werden.							
Türrufrythmus	Ein	Aus	Kennziffern				
1 mal lang	<input type="checkbox"/>		171				
2 mal lang	<input type="checkbox"/>		172				
3 mal lang	<input type="checkbox"/>		173				
4 mal lang	<input type="checkbox"/> x		174				
4 mal kurz	<input type="checkbox"/>		175				
Türruf aller Teilnehmer		<input type="checkbox"/>	170				
Kontaktbetriebsart	Ein		Kennziffern				
<u>Aktivierung Kontakt 1 durch:</u>							
-Interntelefon	<input type="checkbox"/> x		10				
-Klingelknopf 1	<input type="checkbox"/>		11				
-Klingelknopf 2	<input type="checkbox"/>		12				
-Klingelknopf 3	<input type="checkbox"/>		13				
-Klingelknopf 4	<input type="checkbox"/>		14				
-Externruf	<input type="checkbox"/>		15				
-Fernschalten	<input type="checkbox"/>		16				

Kontaktbetriebsart	Ein	Kennziffern
<u>Aktivierung Kontakt 2 durch:</u>		
-Interntelefon	<input checked="" type="checkbox"/> x	20
-Klingelknopf 1	<input type="checkbox"/>	21
-Klingelknopf 2	<input type="checkbox"/>	22
-Klingelknopf 3	<input type="checkbox"/>	23
-Klingelknopf 4	<input type="checkbox"/>	24
-Externruf	<input type="checkbox"/>	25
-Fernschalten	<input type="checkbox"/>	26

	Ein	Kennziffern
<u>Aktivierung Kontakt 3 durch:</u>		
-Interntelefon	<input checked="" type="checkbox"/> x	30
-Klingelknopf 1	<input type="checkbox"/>	31
-Klingelknopf 2	<input type="checkbox"/>	32
-Klingelknopf 3	<input type="checkbox"/>	33
-Klingelknopf 4	<input type="checkbox"/>	34
-Externruf	<input type="checkbox"/>	35
-Fernschalten	<input type="checkbox"/>	36

	Ein	Kennziffern
<u>Aktivierung Kontakt 4 durch:</u>		
-Interntelefon	<input checked="" type="checkbox"/> x	40
-Klingelknopf 1	<input type="checkbox"/>	41
-Klingelknopf 2	<input type="checkbox"/>	42
-Klingelknopf 3	<input type="checkbox"/>	43
-Klingelknopf 4	<input type="checkbox"/>	44
-Externruf	<input type="checkbox"/>	45
-Fernschalten	<input type="checkbox"/>	46

Hinweis:

Jeder Kontakt kann gleichzeitig von mehreren Klingeltasten aktiviert werden.

Kontaktschließzeit	Ein	Kennziffern
<u>Kontakt 1</u>		
- 0,2 sek.	<input type="checkbox"/> x	812
- 3 sek.	<input type="checkbox"/>	813
- 60 sek.	<input type="checkbox"/>	816
selbstdefiniert in 0,1 sek.	<input type="checkbox"/>	819 zzz
Ein Kennziffern		
<u>Kontakt 2</u>		
- 0,2 sek.	<input type="checkbox"/> x	822
- 3 sek.	<input type="checkbox"/>	823
- 60 sek.	<input type="checkbox"/>	826
selbstdefiniert in 0,1 sek.	<input type="checkbox"/>	829 zzz
Ein Kennziffern		
<u>Kontakt 3</u>		
- 0,2 sek.	<input type="checkbox"/> x	832
- 3 sek.	<input type="checkbox"/>	833
- 60 sek.	<input type="checkbox"/>	836
selbstdefiniert in 0,1 sek.	<input type="checkbox"/>	839 zzz
Ein Kennziffern		
<u>Kontakt 4</u>		
- 0,2 sek.	<input type="checkbox"/> x	842
- 3 sek.	<input type="checkbox"/>	843
- 60 sek.	<input type="checkbox"/>	846
selbstdefiniert in 0,1 sek.	<input type="checkbox"/>	849 zzz
<p>Hinweis</p> <p>Der Wert für zzz entspricht der Schließzeit der Kontakte in 0,1 Sekunden. Um beispielsweise eine Schließzeit von 5,5 Sekunden zu erreichen muß für zzz der Wert 055 eingegeben werden, da $55 \times 0,1 \text{ Sekunden} = 5,5 \text{ Sekunden}$ ist.</p> <p>Die Werte für zzz müssen immer dreistellig sein und zwischen 001 und 999 liegen.</p>		

Tragen Sie hier Ihre PIN ein:

--	--	--	--

99xxxx

Hinweis:

Setzen Sie für xxxx die PIN ein. Sie muß vierstellig und darf nicht 0000 sein.

Benötigen Sie Hilfe?

Rufen Sie unsere Hotline unter der Rufnummer
0180 5 1990 an.

Von dort aus kann die Programmierung Ihrer T-Concept X311 vorgenommen werden.